

安全警告與注意事項

請先花幾分鐘的時間詳讀下列的安全指示，再開始安裝及使用顯示器。

安裝

- 請勿在下列的環境狀況下使用顯示器：
 - 溫度過高或過低，以及陽光直接照射的地方
 - 灰塵過多的地方
 - 過度潮濕、暴露在雨中，或近水處
 - 容易受到震動或撞擊的地方，例如汽車、公車、火車和其它的軌道車輛
 - 接近發熱裝置處，例如散熱器、暖氣機、燃料火爐，以及其它會發熱的裝置（包括擴大機）
 - 沒有適當散熱空間的密閉處（例如衣櫥或書櫃）
 - 不平整或傾斜的表面
 - 暴露於化學物質或煙霧中
- 請勿以衣物或布簾遮擋通風口和開口處。
- 搬動顯示器時請小心謹慎。
- 請勿直接將顯示器面朝下放置在地板或桌面上。否則，可能讓面板表面產生刮傷。
- 請勿在顯示器上放置重物，以免導致人身傷害或對顯示器造成損傷。
- 請確保兒童不會吊掛或攀爬到顯示器上。
- 請將所有的包裝袋放在兒童拿不到的地方。

操作

1. 為了保護您的視力，請參閱使用手冊，以設定最佳的螢幕解析度和觀看距離。
2. 使用顯示器每隔一段時間即需休息，以減緩眼睛疲勞。
3. 請勿採取下列動作達過長的時間。否則，顯示器可能出現燒痕。
 - 播放不滿框的影像。
 - 在螢幕上顯示靜態影像。
4. 請勿以手指、筆尖或任何銳利物品觸碰顯示器面板，以免對顯示器造成損傷。
5. 過度頻繁地插拔視訊接頭（D-Sub/DVI/HDMI）可能會對顯示器造成損傷。

6. 本顯示器設計為專供個人使用。如果您想在公開場所或嚴峻環境中使用顯示器，請與就近的 BenQ 服務中心聯絡以取得協助。
7. 請勿自行拆解或維修顯示器，以免發生電擊。
8. 如果顯示器傳出異味或異常聲音，請立即與就近的 BenQ 服務中心聯絡以取得協助。

清潔

- 請先將插頭拔出，再清潔您的顯示器。
- 請使用顯示器清潔劑和軟布清潔顯示器。
- 請勿使用酒精等溶劑清潔顯示器。

電源

- 請勿在電源不穩定的地區使用顯示器，以免對顯示器造成損傷。
- 啟動顯示器電源之前，先確保電源線是否已插入接地的插座。
- 只能使用 BenQ 提供的電源線。
- 請勿使用可明顯看出損傷或磨損的電源線。
- 當以（多插座）延長線使用顯示器時，請注意總用電量，以免造成損傷。
- 拔出電源線之前，請務必關閉顯示器電源。

用電安全貼心叮嚀

1. 電器插頭務必插牢，不使鬆動，以免發生火花引燃附近易燃物品。同時勿讓小孩接近玩弄，以免觸電引發危險。
2. 用電量較大之電器（冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等）應避免共用同一組插座，以防高負載產生危險。
3. 身體潮濕時，切忌碰觸電器設備，以防觸電。
4. 插頭及插座鬆動極易因接觸不良而發熱，應經常檢視，避免鬆動而產生危險，並注意插座、插頭是否有過電流所造成焦黑之現象。
5. 應經常查看插頭是否有綠鏽現象，如有此情形，表示插頭附近溼度高，可能讓兩極通電造成電線短路。
6. 應經常檢視配線並清理插頭及插座間之塵埃，避免結合水份產生積污導電現象，致插頭分開之兩極產生電流，發生火花導致火災危險。
7. 拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，如僅拉電線易造成電線內部銅線斷裂，致電流流過時造成負荷增加，導致高熱產生危險。
8. 勿將電線及延長線置於地毯下方或壓在重物下面，致電線內部銅線斷裂產生半斷線，造成電流通過過度負載而產生高熱危險。

9. 不可綑綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高溶解外覆塑膠，造成電線短路起火。
10. 延長線及電線周遭應避免火源，以免外覆塑膠溶解，致使用時造成短路。
11. 使用老舊、破損之延長線，容易造成短路、漏電或觸電等危險情形，應立即更新。
12. 使用中之延長線如有異常發燙或異味產生，可能為過載現象，應立即停止使用該電器。
13. 延長線應使用具保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品。

請注意，顯示器保固在下列任一狀況下將失效：

- 申請保固服務所需的文件遭到未經允許的變更或難以識讀。
- 產品上的型號或產品編號遭到變更、抹除、移除或難以識讀。
- 由未經授權的維修中心或人員進行維修、修改或變造。
- 因未適當存放顯示器而造成損傷（包括但不限於不可抗力之情事、直接暴露於陽光照射、近水處或火中）。
- 由顯示器外部訊號（例如天線、有線電視）引發的收訊問題。
- 因濫用或誤用顯示器而造成損傷。
- 若使用者將顯示器帶到指定銷售區域以外的地區使用時，必須自行負責檢查顯示器是否符合當地的技術標準，然後才能開始使用顯示器。未能做到此動作可能導致產品損壞，且使用者需支付所有的維修費用。
- 如果因使用非原廠提供的軟體、零件和/或非原裝配件而導致發生問題（例如資料遺失和系統故障），需由使用者自身負責。
- 本裝置只能搭配原裝配件使用（例如電源線），以免發生觸電或起火等危險。

當產品附有遙控器時，請參考使用電池的注意事項。

遙控器安全注意事項

- 請勿將遙控器放在陽光直射、過度潮濕的地方，並請遠離火源。
- 請勿摔落遙控器。
- 請勿將遙控器暴露於水分或水氣，否則產品可能故障。
- 確認遙控器和產品的遙控器感應器之間沒有任何阻擋物。
- 假如長時間不使用遙控器，請取出電池。

使用電池的注意事項

電池的使用方式或型號如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。請注意下列事項：

- 安裝電池時，請確認電池的正負極已依照電池室中所標示的方向正確安裝。

- 不同品牌與類型的電池（例如碳鋅電池與鹼性電池）具有不同的特性。請勿混合使用不同品牌與類型的電池。
- 當電池電量用盡時，請儘速更換新電池。換新電池時，請將全部電池一次換新。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池從遙控器中取出。
- 請勿將新的和舊的電池混合使用。將新電池與舊電池混合使用會減短電池的使用壽命，或導致化學液從不良的電池中洩漏出來。
- 電池中洩漏出來的化學液可能會刺激皮膚並腐蝕金屬接點。假使有任何化學物質從電池中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並更換電池。
- 耗盡的電池請依照相關之適用規章回收或丟棄。詳細資訊，請聯繫當地廢料管理機關。

台灣廢電池回收標誌



廢電池請回收

如果提供的遙控器包含硬幣型 / 鈕扣型電池，請注意下列事項。

- 請勿吞食電池。有化學灼傷危險。
- 本產品提供的遙控器包含硬幣型 / 鈕扣型電池。如果吞下硬幣型 / 鈕扣型電池，可能會在短短 2 小時內造成體內嚴重的灼傷並導致死亡。
- 請將新舊電池放置在兒童拿不到的地方。如果電池盒並未確實關閉，請停止使用產品並放置在兒童拿不到的地方。
- 如果您認為可能已吞下電池，或電池在體內的任何部位，請立即就醫。