

تحذير وإشعار بخصوص السلامة

قبل تركيب واستخدام الشاشة، الرجاء تخصيص بضع دقائق قليلة لقراءة إرشادات السلامة الموضحة أدناه.

التثبيت

- لا تستخدم شاشتك في ظل وجود أي من الظروف البيئية التالية:
 - درجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض، أو في ضوء الشمس المباشر
 - الأماكن المترربة
 - الرطوبة الشديدة أو التعرض للأمطار أو قربها من المياه
 - التعرض للاهتزازات أو التأثيرات في أماكن مثل السيارات والأوتوبيسات والقطارات والمركبات البرية الأخرى
 - القرب من أدوات التسخين مثل المبردات والسخانات ومواقد الوقود والمواد الأخرى المولدة للحرارة (ويشمل ذلك مكبرات الصوت)
- مكان مغلق (مثل خزانة أو مكتبة) بدون توفير تهوية مناسبة
- مكان غير مستو أو منحدر
- التعرض للمواد الكيماوية أو الدخان
- لا تغلق منافذ التهوية والفتحات بواسطة الملابس أو الستائر
- احمل الشاشة برفق.
- لا تضع الشاشة على الأرضية أو على سطح المكتب مباشرة. وإلا، قد تحدث خدوش على سطح اللوحة.
- لا تضع أحمال ثقيلة على الشاشة لتجنب تعرضك لجروح محتملة أو تعريض الشاشة للتلف.
- تأكد من عدم تعلق الأطفال بالشاشة أو تسلقهم عليها.
- احفظ جميع حقائب التعبئة بعيداً عن متناول الأطفال.

العملية

1. لحماية بصرك، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم لضبط دقة الشاشة المثلى والتعرف على مسافة العرض.
2. لتقليل تعب العين، ابعد عن الشاشة على فترات دورية أثناء استخدامها.
3. تجنب إجراء أي من الإجراءات التالية لفترة طويلة. وإلا، قد تظهر علامات احتراق.
 - قم بتشغيل الصور التي لا يمكنها شغل الشاشة بالكامل.
 - ضع صورة ساكنة على الشاشة.
4. لتجنب تلف الشاشة، لا تلمس لوحة الشاشة بطرف إصبعك أو بالقلم أو بأي أدوات حادة أخرى.
5. توصيل موصلات الفيديو ونزعها بشكل متكرر ومفرط (D-sub/DVI/HDMI) قد يؤدي إلى تلف الشاشة.
6. تم تصميم هذه الشاشة بشكل أساسي للاستخدام الشخصي. إذا كنت تريد استخدام الشاشة في مكان عام أو في بيئة قاسية، اتصل بأقرب مركز خدمة BenQ للحصول على المساعدة.
7. لتجنب حدوث صدمة كهربائية ممكنة، لا تعبت أو تقوم بعمليات إصلاح في الشاشة.
8. إذا ظهرت رائحة سيئة أو صوت غير عادي من الشاشة، اتصل بأقرب مركز خدمة BenQ للحصول على المساعدة على الفور.

التنظيف

- تأكد من نزع كابل الطاقة قبل تنظيف الشاشة.
- استخدم منظم شاشة وقطعة قماش ناعمة لتنظيف الشاشة.

- لا تستخدم مذيبيات مثل الكحول لتنظيف الشاشة.

الطاقة

- لتجنب حدوث تلف بالشاشة، لا تستخدمها في منطقة يكون فيها مصدر التيار الكهربائي غير مستقر.
- تأكد أن سلك الطاقة متصل بمنفذ طاقة أرضي قبل تشغيل الشاشة.
- استخدم سلك الطاقة المزود بشاشة BenQ فقط.
- لا تستخدم سلك طاقة تظهر عليه علامات التلف أو التهرؤ.
- لتجنب حدوث مخاطر محتملة، لاحظ إجمالي الحمل الكهربائي عند استخدام الشاشة مع سلك توسيع (منفذ متعدد الفتحات).
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الشاشة قبل فصل سلك الطاقة.

لاحظ أن ضمان الشاشة يكون لاغياً إذا حدثت أي من الحالات التالية:

- إذا تم تبديل المستندات المطلوبة لخدمات الضمان من خلال استخدام غير مرخص لها أو إذا كانت غير مقروءة.
- إذا تم تبديل رقم الموديل أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو حذفه أو نزعها أو أصبح غير مقروء.
- إجراء إصلاحات أو تعديلات أو تبديلات من خلال جهات أو أشخاص خدمة غير مرخص لهم.
- إلحاق تلف بالشاشة عن طريق التخزين غير المناسب (ويشمل ذلك، وليس مقصوداً على، القويرة القاهرة أو التعرض المباشر لضوء الشمس أو الماء أو النار).
- مشاكل الاستقبال التي تحدث نتيجة الإشارات الخارجية (مثل الهوائي وتلفزيون الكابل) خارج الشاشة.
- التلفيات الناتجة عن سوء استخدام الشاشة.
- قبل استخدام الشاشة، تقع المسؤولية الوحيدة على المستخدم للتحقق من توافق الشاشة مع المقاييس الفنية المحلية إذا كان المستخدم قد اشترى الشاشة من غير المنطقة التي يتم فيها بيعها. إن الفشل في القيام بهذا قد يؤدي إلى تعطل المنتج وسيكون على المستخدم سداد تكاليف الإصلاح.
- يتحمل المستخدم المسؤولية الوحيدة إذا ظهرت مشاكل (مثل فقد البيانات وفشل النظام) نتيجة وجود برامج، أجزاء و/أو ملحقات غير أصلية.
- برجاء استخدام الملحقات الأصلية (مثل كابل الطاقة) فقط مع الجهاز لتجنب حدوث مخاطر ممكنة مثل الصدمات الإلكترونية والحرائق.

عند توفير أداة للتحكم عن بُعد، برجاء الرجوع إلى إخطار سلامة البطارية التالية.

إخطار السلامة لوحددة التحكم عن بُعد

- لا تضع أداة التحكم عن بُعد في الحرارة المباشرة، الرطوبة وتجنب الحريق.
- لا تسقط أداة التحكم عن بُعد.
- لا تعرّض أداة التحكم عن بُعد للماء أو الرطوبة. الفشل في القيام بهذا قد يؤدي إلى إحداث خلل في الوظيفة.
- احرص على عدم وجود شيء بين أداة التحكم عن بُعد وأداة الاستشعار عن بُعد الخاصة بالمنتج.
- في حالة عدم استخدام أداة التحكم عن بُعد لفترة طويلة، أخرج البطاريات.

إخطار سلامة البطارية

- قد يؤدي استخدام نوع خطأ من البطاريات إلى حدوث تسربات كيميائية أو انفجارها. برجاء ملاحظة ما يلي:
- احرص دائماً على إدخال البطاريات بحيث تكون النهايات الطرفية الموجبة والسالبة في الاتجاه الصحيح كما هو موضح في حجرة البطارية.

- الأنواع المختلفة من البطاريات يكون لها خصائص مختلفة. لا تخط بين أنواع مختلفة.
 - لا تخط بين البطاريات القديمة والجديدة. سوف يؤدي الخلط بين البطاريات القديمة والجديدة إلى تقصير عمر البطارية أو يتسبب في تسريبات كيميائية من البطاريات القديمة.
 - في حالة فشل عمل البطاريات، استبدلها على الفور.
 - قد تسبب المواد الكيميائية التي تتسرب من البطاريات تهيجاً في الجلد. إذا تسربت أي مادة كيميائية إلى خارج البطاريات، قم بتجفيفها على الفور مستخدماً قطعة قماش جافة، واستبدل البطاريات في أسرع وقت ممكن.
 - نتيجة اختلاف ظروف التخزين، قد يقصر عمر البطارية وذلك بخصوص البطاريات المرفقة مع منتجك. استبدلها خلال 3 أشهر أو في أسرع وقت ممكن بعد الاستخدام الأولي.
 - قد تكون هناك قيود محلية على التخلص من البطاريات أو إعادة تدويرها. راجع القوانين المحلية أو موفر التخلص من النفايات.
- إذا كان جهاز التحكم عن بُعد المزود به يحتوي على بطارية خلية تعمل بالعملة المعدنية/الزر، فاحرص على الانتباه إلى الإشعار التالي أيضاً.
- لا تبتلع البطارية. خطر الحرق الكيميائي.
 - جهاز التحكم عن بُعد المرفق مع هذا الجهاز يحتوي على بطارية خلية لزر/عملة معدنية. في حالة تناول بطارية خلية لزر/عملة معدنية، فقد يتسبب ذلك في إحداث حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد تقضي إلى الموت.
 - احفظ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم غلق مقصورة البطارية على نحو آمن، توقف عن استخدام المنتج واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا اعتقدت أن البطاريات قد تم تناولها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، اطلب العناية الطبية الفورية.