

Bezpečnostní upozornění

Předtím, než monitor nainstalujete a začnete používat, věnujte prosím několik minut přečtení níže uvedených bezpečnostních pokynů.

Instalace

- Nepoužívejte monitor za následujících podmínek:
 - Extrémně vysoké nebo nízké teploty či přímé sluneční světlo
 - Prašné prostředí
 - Vysoká vlhkost, místo vystavené dešti nebo v blízkosti vody
 - Místo vystavené vibracím nebo rázům například v automobilu, autobusu, vlaku a v dalších kolejových vozidlech
 - Poblíž topných spotřebičů, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna a další předměty generující teplo (například zvukové zesilovače)
 - Uzavřený prostor (například skříň nebo knihovna) bez patřičné ventilace
 - Nerovný nebo svažující se povrch
 - Místo vystavené působení chemických látek nebo kouře
- Neblokujte větrací otvory závěsy ani jinými tkaninami.
- Přenášejte monitor opatrně.
- Nedávejte monitor čelní stranou dolů přímo na podlahu ani na povrch stolu. Jinak by na povrchu panelu mohly vzniknout škrábance.
- Nedávejte na monitor těžké předměty, abyste předešli možnému poranění nebo poškození monitoru.
- Dbejte na to, aby se na monitor nezavěšovaly děti nebo aby na něj nelezly.
- Uchovávejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí.

Provoz

1. Pro ochranu zraku se prosím podívejte do návodu k obsluze na nastavení optimálního rozlišení obrazovky a na vzdálenost pro sledování.
2. Pro snížení únavy zraku si při používání monitoru pravidelně dopřejte přestávku.
3. Dbejte na to, abyste delší dobu neprováděli některou z následujících činností. Jinak by mohly vzniknout vypálené značky.
 - Přehrávání obrázků, které zcela nezaplní obrazovku.
 - Umístěte na obrazovku statický obrázek.
4. Abyste předešli možnému poškození monitoru, nedotýkejte se panelu monitoru špičkou prstů, perem ani žádnými jinými ostrými předměty.
5. Nadměrně časté zapojování a odpojování videokonektorů (D-sub/DVI/HDMI) může způsobit poškození monitoru.

6. Tento monitor je určen zejména pro osobní použití. Pokud chcete monitor používat na nějakém veřejném místě nebo v drsném prostředí, obraťte se na nejbližší servisní středisko BenQ.
7. Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte monitor ani jej neopravujte.
8. Pokud z monitoru bude vycházet nějaký zápach nebo nenormální hluk, obraťte se okamžitě na nejbližší servisní středisko BenQ.

Čištění

- Před čištěním monitor odpojte od přívodu elektrického proudu.
- K čištění monitoru používejte čistič na monitory a měkký hadřík.
- K čištění monitoru nepoužívejte rozpouštědla, například alkohol.

Napájení

- Abyste předešli možnému poškození monitoru, nepoužívejte jej v oblasti, kde je nestálý přívod elektrické energie.
- Než monitor zapnete, ujistěte se, že přívodní šňůra je zapojena do uzemněné zásuvky.
- Používejte pouze přívodní šňůru dodanou společností BenQ.
- Nikdy nepoužívejte přívodní šňůru, která je poškozená nebo roztřepená.
- Abyste se vyhnuli případnému nebezpečí, používáte-li prodlužovací šňůru s více zásuvkami, respektujte celkovou elektrickou zátěž.
- Před odpojením přívodní šňůry vždy nejprve monitor vypněte.

Veźmte v úvahu, že pokud dojde k následujícím situacím, může přestat platit záruka na monitor:

- Dokumenty požadované pro záruční služby byly neoprávněně změněny nebo jsou nečitelné.
- Číslo modelu nebo výrobní číslo bylo změněno, vymazáno, odstraněno nebo je nečitelné.
- Neoprávněně organizace nebo osoby provedly opravy, změny či úpravy.
- Poškození v důsledku nevhodného uskladnění monitoru (například v důsledku vyšší moci, přímého slunečního světla, vody nebo ohně).
- Problémy s příjmem signálu nastaly kvůli externím signálům (jako je anténa, kabelová televize) mimo monitor.
- Vady způsobené zneužíváním nebo nesprávným používáním monitoru.
- Pokud monitor přemístíte mimo původní oblast prodeje, předtím, než jej začnete používat, je vaší výhradní odpovědností jakožto uživatele zkontrolovat, zda monitor odpovídá místním technickým standardům.
- Pokud tak neučiníte, můžete způsobit poškození přístroje a budete muset uhradit náklady

na opravu.

- Pokud se vyskytnou problémy (například ztráta dat a selhání systému) v důsledku softwaru, který není dodán výrobcem, dílů nebo neoriginálního příslušenství, je to zodpovědnost výhradně uživatele.
- Se zařízením používejte pouze originální příslušenství (např. napájecí kabel), abyste se vyhnuli možným nebezpečím, jako je úraz elektrickým proudem a požár.

Když je k dispozici dálkové ovládání, viz následující bezpečnostní poznámku k bateriím.

Poznámky k bezpečnosti dálkového ovladače

- Nedávejte dálkové ovládání k přímému teple, vlhkosti a vyhýbejte se ohni.
- Dálkové ovládání nepouštějte na zem.
- Dálkový ovladač nevystavujte vodě nebo vlhkosti. V opačném případě by mohlo dojít k nesprávnému fungování.
- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovládáním a dálkovým snímačem výrobku není žádný předmět.
- Když nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie.

Bezpečnostní poznámka k bateriím

Použití nesprávného typu baterií může vést k úniku chemické látky nebo k explozi.

Nezapomeňte na toto:

- Vždy se ujistěte, že jsou baterie vloženy správně s kladnou a zápornou koncovkou ve směru zobrazeném v oddílu pro baterie.
- Různé typy baterií mají různé charakteristiky. Nemíchejte různé typy.
- Nemíchejte staré a nové baterie. Smícháním starých a nových baterií se zkrátí životnost baterie nebo to způsobí únik chemických látek ze starých baterií.
- Když baterie přestanou pracovat, okamžitě je vyměňte.
- Chemické látky, které z baterií vytékají, mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud z baterií vylézá nějaká chemická látka, okamžitě ji otřete suchým hadříkem, a vyměňte baterie co nejdříve.
- Kvůli rozdílným podmínkám skladování mohou mít baterie přibalené s vaším produktem nižší životnost. Vyměňte je do 3 měsíců nebo co nejdříve po první použití.
- Na likvidaci nebo recyklaci baterií se mohou vztahovat místní předpisy. Obráťte se na místního znalce předpisů nebo dodavatele v oblasti likvidace odpadu.

Pokud dodaný dálkový ovladač obsahuje mincovou / knoflíkovou baterii, věnujte pozornost také následující poznámce.

- Baterii nepolykejte. Nebezpečí chemického popálení.
- Dálkový ovladač dodaný s tímto produktem obsahuje mincovou / knoflíkovou baterii.

Pokud dojde ke spolknutí mincové / knoflíkové baterie, může to způsobit závažná vnitřní popálení během pouhých 2 hodin a způsobit smrt.

- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud oddíl pro baterie nelze bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo jinému vniknutí do těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.