

Biztonsági figyelmeztetés és megjegyzés

Mielőtt telepítené és használatba venné a monitort, kérjük, szánjon pár percet arra, hogy elolvassa az alábbi biztonsági utasításokat.

Telepítés

- Ne használja a monitort az alábbi feltételek fennállása esetén:
 - Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet, vagy közvetlen napsugárzás
 - Poros helyek
 - Magas páratartalom, esőnek való kitétség, vagy vízhez való közelség.
 - Vibrációnak vagy ütéseknek való kitétel, úgy mint autókban, buszokon, vonatokon, vagy egyéb vasúti járműben.
 - Fűtő alkalmazások közelében, úgy mint radiátorok, hőszigetelők, tűzhelyek, vagy egyéb hőt kibocsátó eszközök (beleértve az audió erősítéket is)
 - Zárt helyen (zárt szekrény vagy könyvespolc), megfelelő szellőzés nélkül
 - Egyenetlen vagy ferde felületen
 - Vegyi anyagoknak vagy füstnek való kitétség esetén
- Ne takarja le a szellőző nyílásokat, ruhákkal vagy függönnyel.
- Óvatosan hordozza a monitort.
- Ne helyezze a monitort a képernyővel lefelé közvetlenül a padlóra vagy az íróasztalra. Ellenkező esetben összekarcolhatja a képernyő felületét.
- Ne helyezzen nehéz terheket a monitorra, hogy elkerülhesse a személyes sérülést és a monitor károsodását.
- Biztosítsa, hogy gyermekek ne lóghassanak, vagy mászhassanak a monitorra.
- Tartson minden csomagolóanyagot a gyermekektől távol.

Üzemeltetés

1. Látása védelme érdekében kérjük, olvassa el a használati útmutatót, hogy optimálisan állíthassa be a képernyő felbontását és a nézőtávolságot.
2. A szem fáradtságának csökkentése érdekében, tartson rendszeresen szünetet a monitor használata közben.
3. Kerülje az alábbi műveletek hosszú időn keresztül történő végzését. Ellenkező esetben a kép beleéghet a képernyőbe.
 - Képek lejátszása, melyek nem foglalják el teljesen a képernyőt.
 - Állókép elhelyezése a képernyőn.
4. A monitor lehetséges sérüléseinek elkerülése végett, ne érintse meg a monitor panelt ujjhegygel, tollal, vagy bármilyen hegyes tárggyal.
5. A videó csatlakozók (D-sub/DVI/HDMI) gyakran történő kihúzása, majd visszacsatlakoztatása károsíthatja a monitort.

6. Ez a monitor elsősorban személyes használatra készült. Amennyiben a monitort nyilvános helyen, vagy kíméletlen környezetben szeretné használni, lépjen kapcsolatba legközelebbi BenQ szervizével támogatásért.
7. Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében, ne szerelje szét, vagy próbálja megjavítani a monitort.
8. Amennyiben furcsa szagot, vagy a normáltól eltérő hangot érez, hall, tapasztal, azonnal lépjen kapcsolatba a legközelebbi BenQ szervizközponttal.

Tisztítás

- Győződjön meg róla, hogy kihúzta a monitort, mielőtt elkezdi tisztítani.
- Használjon monitortisztítót és egy puha kendőt a monitor tisztításához.
- Ne használjon oldószereket, mint pl. alkohol a monitor tisztításához.

Áramellátás

- A monitor esetleges sérülésének elkerülése végett ne használja olyan régióban, ahol az áramszolgáltatás instabil.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egy földelt dugaszoló aljzatba van csatlakoztatva, mielőtt bekapcsolná a monitort.
- Kizárólag a BenQ által biztosított tápkábelt használja.
- Soha ne használjon sérült, vagy kopottnak tűnő tápkábelt.
- A veszélyek elkerülése érdekében figyeljen a teljes elektromos terhelésre, amennyiben a monitort (több dugaszoló aljzatos) hosszabbító kábellel használja.
- Mindig kapcsolja ki a monitort, mielőtt kihúzná a tápkábelt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek bekövetkezése a garancia megszűnésével járhat:

- A garancia érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat jogosulatlanul megváltoztatták, vagy azok olvashatatlanok.
- A termék modell- vagy gyártási számát megváltoztatták, törölték, eltávolították, vagy olvashatatlaná tették.
- Engedély nélküli javításokat, módosításokat, vagy változtatásokat hajtottak végre a monitoron illetéktelen szervizek vagy személyek.
- A monitor sérülését nem megfelelő tárolás okozta (beleértve de nem kizárólagosan a vis majort, napfénynek, víznek, vagy tűznek való közvetlen kitettséget)
- A vételi problémákat a monitoron kívüli külső jelforrások (mint pl. antenna, kábel TV) okozták.
- A hibákat a monitor nem rendeltetésszerű használata okozta.
- A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a monitor használata előtt meggyőződjön arról, hogy a monitor üzemeltethető-e a helyi műszaki feltételekkel, amennyiben a felhasználó a monitort az értékesítési területen kívül kívánja használni. Ennek elmulasztása a termék meghibásodásához vezethet, a javítási költségeket pedig a felhasználónak kell állnia.
- A nem gyári szoftverek és alkatrészek, valamint a nem eredeti tartozékok használata miatt

felmerülő problémákért (például adatvesztés vagy rendszermeghibásodás) a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

- Kérjük, az esetleges veszélyek, például az áramütés és a tüzesetek elkerülése érdekében kizárólag az eredeti tartozékokat (például tápkábelt) használja.

Ha rendelkezésre áll távvezérlés, kérjük olvassa el az alábbi akkumulátor-biztonsági megjegyzést.

Figyelmeztetés a távvezérlő biztonságával kapcsolatban

- A távirányítót ne érje az elemmel kapcsolatos figyelmeztetések közvetlen hő vagy nedvesség, és kerülje a tüzet.
- Ne ejtse le a távirányítót.
- Ne tegye ki a távvezérlőt víz vagy nedvesség hatásának. Ennek elmulasztása hibás működést eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e tárgy a távirányító és a termék távirányítójának érzékelője között.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Az elemmel kapcsolatos biztonsági megjegyzések

A nem megfelelő típusú elemek használata vegyi anyagok szivárgását vagy robbanást okozhat. Vegye figyelembe a következőket:

- Mindig ügyeljen arra, hogy az elemek pozitív és negatív pólusát a megfelelő irányban helyezze be, ahogyan azt az elemtartón látja.
- A különböző típusú elemek különböző jellemzőkkel bírnak. Ne keverje a különböző típusokat.
- Ne keverje a régi és új elemeket. A régi és új elemek keverése csökkenti az elem élettartamát, illetve vegyi anyagok szivárgását okozhatja a régi elemből.
- Ha az elemek nem működnek, azonnal cserélje ki azokat.
- Az elemekből szivárgó vegyi anyagok bőrirritációt okozhatnak. Ha az elemekből bármilyen vegyi anyag szivárog, azonnal törölje fel száraz ruhával és cserélje ki az elemeket, amilyen hamar lehetséges.
- Az eltérő tárolási körülmények miatt a termékéhez kapott elemek élettartama rövidülhet. Cserélje ki azokat 3 hónapon belül, vagy amilyen gyorsan csak tudja a használat megkezdését követően.
- Az elemek hulladékként történő kezelésére vagy újrahasznosítására vonatkozóan helyi korlátozások lehetnek. Olvassa el a helyi szabályozásokat vagy hulladékkezelési tájékoztatókat.

Ha a mellékelt távirányító érme alakú elemet vagy gombelemet tartalmaz, figyeljen oda a következő megjegyzésre is:

- Ne nyelje le az elemeket! Vegyi égési veszély!
- A termékhez mellékelt távirányító érme alakú elemet vagy gombelemet tartalmaz. Az érme alakú elem vagy a gombelem lenyelése mindössze két órán belül súlyos belső égési

sérüléseket okozhat, és halálhoz vezethet.

- Tartsa távol gyerekektől az új és használt elemeket! Ha az akkumulátortartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa távol gyerekektől. Ha úgy véli, lenyelte az elemet, vagy valamilyen módon a teste belsejébe jutott, kérjen azonnali orvosi segítséget!