

안전 경고 및 알림

모니터를 설치하고 사용하기 전에 아래 안전 지침을 읽어 보십시오.

설치

- 다음 환경 하에서 모니터를 사용하지 마십시오.
 - 너무 높거나 낮은 온도 또는 직사광선 환경
 - 먼지가 있는 곳
 - 습도가 높거나 비에 노출되어 있거나 물 근처
 - 자동차, 버스, 기차 및 다른 철도 차량 등으로 인한 진동에 노출된 환경
 - 난방기, 히터, 연료 스토브 및 기타 열 발생 장치(오디오 증폭기 포함)와 같은 열 애플리케이션 근처
 - 알맞은 통풍 장치 없이 막힌 곳(예: 벽장 또는 책장)
 - 표면이 평평하지 않거나 기울어진 곳
 - 화학 물질이나 연기에 노출된 곳
- 천이나 커튼으로 통풍구나 입구를 막지 마십시오.
- 모니터는 주의하여 옮기십시오.
- 모니터는 거꾸로 놓거나 책상 표면 위에 바로 올려두지 마십시오. 그렇지 않으면 패널 표면에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 사용자의 안전과 모니터 손상 방지를 위해 모니터에 무거운 물체를 올리지 마십시오.
- 아이들이 모니터에 매달리거나 올라가지 않도록 하십시오.
- 모든 포장 재료는 아이들 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

작동

1. 시력 보호를 위해 사용자 설명서를 참조하여 알맞은 화면 해상도와 시청 거리를 설정하십시오.
2. 모니터를 사용하는 동안에는 정기적으로 휴식을 취하여 눈의 피로를 줄이십시오.
3. 다음 작업 중 하나를 오랫동안 수행하지 마십시오. 그렇지 않으면 화재 표시가 나타날 수 있습니다.
 - 화면 전체를 차지하지 않는 이미지를 재생합니다.
 - 화면에 정지 이미지를 표시합니다.
4. 모니터 손상을 방지하기 위해 손가락, 펜 또는 다른 날카로운 개체로 모니터 패널을 만지지 마십시오.
5. 비디오 커넥터(D-sub/DVI/HDMI) 꽂기와 빼기를 너무 자주 반복하면 모니터가 손상될 수 있습니다.
6. 이 모니터는 개인용으로 제작되었습니다. 공용 장소나 사용이 불편한 환경에서 사용하는 경우에는 가까운 BenQ 서비스 센터로 도움을 요청하십시오.
7. 전기 충격을 방지하기 위해 모니터를 분해하거나 수리하지 마십시오.

8. 모니터에서 악취가 나거나 비정상적인 소리가 들리면 즉시 가까운 **BenQ** 서비스 센터로 도움을 요청하십시오.

청소

- 모니터를 청소하기 전에는 전원을 빼십시오.
- 모니터 클리너와 부드러운 천을 사용하여 모니터를 청소하십시오.
- 알콜과 같은 용제를 사용하여 모니터를 청소하지 마십시오.

전원

- 모니터 손상을 방지하기 위해 전원 공급이 불안정한 지역에서는 모니터를 사용하지 마십시오.
- 모니터를 켜기 전에 전원 코드를 접지 전원 콘센트에 연결하십시오.
- **BenQ** 에서 제공한 전원 코드만 사용하십시오.
- 손상되거나 낡은 전원 코드는 사용하지 마십시오.
- 연장 코드(멀티 콘센트)로 모니터를 사용하는 경우에는 위험 방지를 위해 총 전기 부하를 확인하십시오.
- 전원 코드를 빼기 전에는 항상 모니터를 끄십시오.

다음 조건 하에서는 모니터 보증이 무효가 될 수 있습니다:

- 보증 서비스에 필요한 문서가 무단으로 변경되었거나 불법인 경우
- 제품의 모델 번호나 생산 번호가 변경, 삭제, 제거되거나 불법으로 만들어진 경우
- 불법 서비스 조직이나 개인에 의해 수리, 수정 또는 변경된 경우
- 모니터의 부적절한 보관으로 인해 손상이 발생한 경우(불가항력, 직사광선, 물, 불에 직접 노출 등을 포함하지만 이에 국한되지는 않음)
- 모니터 외부의 외부 신호(예: 안테나, 케이블 **TV**)로 인해 수신 문제가 발생한 경우
- 모니터 남용 또는 오용으로 인해 결함이 발생한 경우
- 원래 판매 지역 이외의 위치로 모니터를 이동한 경우 모니터를 사용하기 전에 해당 지역의 기술 표준과 호환되는지 확인하는 것은 전적으로 사용자의 책임입니다. 이렇게 하지 않은 경우 제품이 손상될 수 있으며, 이 경우 수리 비용은 사용자가 지불해야 합니다.
- 공장 출하 시 제공하지 않은 소프트웨어, 부품 및/또는 정품이 아닌 액세서리를 사용함으로 인해 발생하는 모든 문제(예: 데이터 손실, 시스템 고장)는 전적으로 사용자의 책임입니다.
- 전기 충격이나 화재의 위험을 피하기 위해 이 장치에 정품 액세서리(예: 전원 케이블)만을 사용하십시오.

리모컨이 제공된 경우, 아래의 배터리 안전 주의 사항을 참고하십시오.

리모컨 안전 주의 사항

- 리모컨을 직사열, 습기 및 화기가 있는 곳에 두지 마십시오.
- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.

- 리모컨을 물이나 습기에 닿지 않게 하십시오. 이를 어길 경우 작동 불량을 일으킬 수 있습니다.
- 제품의 리모컨 센서와 리모컨 사이에 놓인 물건이 없는지 확인하십시오.
- 리모컨을 오랜 동안 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.

배터리 안전 주의

올바른 배터리를 사용하지 않으면 화학물질이 누출되거나 폭발이 일어날 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오:

- 배터리의 양극과 음극을 배터리 장착부에 표시된 방향에 맞게 삽입했는지 항상 확인하십시오.
- 배터리는 종류별로 특성이 다릅니다. 서로 다른 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
- 오래된 배터리와 새 배터리를 같이 사용하지 마십시오. 오래된 배터리와 새 배터리를 섞어 사용하면 배터리 수명이 단축되거나 오래된 배터리에서 화학물질이 유출될 수 있습니다.
- 배터리가 작동하지 않으면 즉시 교체하십시오.
- 배터리에서 유출된 화학물질은 피부에 손상을 줄 수 있습니다. 배터리에서 화학물질이 흘러나온 경우 즉시 마른 천으로 닦아내고 가능한 빨리 배터리를 교체하십시오.
- 보관 조건의 변화로 인해 제품에 포함된 배터리의 수명이 단축될 수도 있습니다. 처음 사용 후 3개월 내 또는 그 이전에 가능한 빨리 교체하십시오.
- 배터리 재활용이나 폐기에 관한 현지 규정이 있을 수 있습니다. 현지 규정을 참조하거나 폐기물 처리 업체에 문의하십시오.

제공된 리모컨에 코인/버튼 셀 배터리가 들어 있는 경우, 다음 사항에도 유의하십시오.

- 배터리를 삼키지 마십시오. 화학물질 화상 위험이 있습니다.
- 이 제품과 함께 제공된 리모컨에는 코인/버튼 셀 배터리가 들어 있습니다. 코인/버튼 셀 배터리를 삼키면 2시간 내에 심각한 체내 화상을 일으키고 죽음에 이를 수 있습니다.
- 새 배터리 및 사용된 배터리를 아이들로부터 멀리 두십시오. 배터리 장착부가 완전하게 닫히지 않는 경우에는 제품 사용을 중단하고 아이들로부터 멀리 두십시오.
배터리를 삼켰거나 체내에 들어갔다고 생각되면 즉시 의사에게 조치를 받으십시오.