

Avertisment și notificare de siguranță

Înainte de a instala și a utiliza monitorul, citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos.

Instalarea

- Nu folosiți monitorul în oricare din următoarele condiții de mediu:
 - Temperatură extrem de ridicată sau de scăzută sau în bătaia directă a soarelui
 - Locuri cu mult praf
 - Foarte umede, expuse la ploaie sau aproape de apă
 - Expunere la vibrații sau lovituri în locuri cum ar fi autocare, autobuze, trenuri și alte vehicule feroviare
 - Aproape de aparate de încălzit cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte aparate generatoare de căldură (inclusiv amplificatoarele audio)
 - Într-un spațiu închis (cum ar fi o debara sau o bibliotecă) fără ventilație corespunzătoare
 - Pe o suprafață neuniformă sau înclinată
 - Expus la substanțe chimice sau la fum
- Nu blocați orificiile și deschiderile de ventilație cu haine sau perdele.
- Transportați monitorul cu grijă.
- Nu așezați monitorul cu fața în jos direct pe podea sau pe suprafața biroului. În caz contrar, pot apărea zgârieturi pe suprafața ecranului.
- Nu așezați greutatea mari pe monitor pentru a evita posibilele răni sau deteriorări ale monitorului.
- Asigurați-vă că copiii nu se agață sau se urcă pe monitor.
- Nu lăsați pungile de ambalare la îndemâna copiilor.

Utilizarea

1. Pentru a vă proteja ochii, vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru a seta rezoluția ecranului și distanța de vizionare optime.
2. Pentru a reduce oboseala ochilor, faceți pauze regulate când utilizați monitorul.
3. Evitați să efectuați una din acțiunile următoare pentru perioade lungi de timp. În caz contrar, pot apărea urme de imprimare.
 - Redă imaginile care nu ocupă în întregime ecranul.
 - Afișați o imagine fixă pe ecran.
4. Pentru a evita posibilele deteriorări ale monitorului, nu atingeți ecranul monitorului cu vârful degetului, pixul sau orice alt obiect ascuțit.
5. Scoaterea și conectarea excesivă a conectorilor video (D-sub/DVI/HDMI) poate provoca deteriorarea monitorului.
6. Acest monitor este proiectat în principal pentru utilizare personală. Dacă doriți să folosiți monitorul într-un loc public sau într-un mediu dur, contactați cel mai apropiat centru service BenQ pentru asistență.
7. Pentru a evita o posibilă electrocutare, nu demontați sau reparați monitorul.
8. Dacă un miros urât sau un sunet anormal pare să provină din monitor, contactați imediat

cel mai apropiat centru service BenQ pentru asistență.

Curățarea

- Asigurați-vă că monitorul este scos din priză înainte de a-l curăța.
- Folosiți o soluție de curățat monitorul și o cârpă moale pentru curățare.
- Nu folosiți solvenți, cum ar fi alcoolul, pentru a curăța monitorul.

Alimentarea

- Pentru a evita posibilele deteriorări ale monitorului, nu-l folosiți într-o regiune în care alimentarea cu electricitate este instabilă.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat la o priză cu împământare înainte de a porni monitorul.
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat de BenQ.
- Nu utilizați niciodată un cablu de alimentare care pare să fie deteriorat sau întrerupt.
- Pentru a evita pericolele posibile, respectați sarcina electrică totală când utilizați monitorul cu un cablu prelungitor (cu mai multe prize).
- Opriti întotdeauna monitorul înainte de a scoate cablul de alimentare din priză.

Rețineți că garanția monitorului poate fi anulată dacă se produce oricare dintre condițiile următoare:

- Documentele necesare pentru serviciile în garanție au fost modificate prin utilizare neautorizată sau sunt ilizibile.
- Numărul de model sau numărul de producție de pe produs au fost modificate, șterse, eliminate sau făcute ilizibile.
- Reparațiile, modificările sau schimbările au fost efectuate de organizații sau persoane de service neautorizate.
- Deteriorări provocate de depozitarea necorespunzătoare a monitorului (inclusiv, dar fără a se limita la, forță majoră, expunere directă la lumina soarelui, apă sau foc).
- Probleme de recepție apărute datorită semnalelor externe (cum ar fi antena, TV cablu) în afara monitorului.
- Defecțiuni provocate de abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a monitorului.
- Înainte de a utiliza monitorul, este responsabilitatea totală a utilizatorului să verifice dacă monitorul este compatibil cu standardele tehnice locale dacă utilizatorul duce monitorul în afara zonei de vânzări intenționate. Nerespectarea acestora poate provoca defecțiunea produsului și utilizatorul va trebui să plătească costurile de reparație.
- Utilizatorului îi revine întreaga răspundere pentru problemele (cum ar fi pierderea de date și defectarea sistemului) provocate de software-ul sau piesele care nu au fost furnizate de producător și/sau de accesoriile neoriginale.
- Conectați numai accesorii originale (de ex. cablu de alimentare) la dispozitiv pentru a evita posibilele pericole, cum ar fi șocurile electrice și incendiile.

Dacă este furnizată o telecomandă, consultați următoarea notificare privind siguranța bateriilor.

Notificare de siguranță pentru telecomandă

- Feriți telecomanda de surse de căldură, de umiditate și de foc.
- Nu scăpați telecomanda pe jos.
- Nu expuneți telecomanda la apă sau umezeală. Nerespectarea acestor indicații poate duce la o funcționare necorespunzătoare.
- Verificați să nu existe obiecte între telecomandă și senzorul produsului.
- Dacă nu veți folosi telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.

Notificare privind siguranța bateriilor

Utilizarea unor baterii de tip incorect poate provoca scurgeri de substanțe chimice sau explozii.

Rețineți următoarele:

- Bornele pozitive și negative ale bateriilor trebuie să fie orientate corect, conform indicațiilor din compartimentul pentru baterii.
- Tipurile diferite de baterii au caracteristici diferite. Nu combinați tipuri diferite de baterii.
- Nu combinați bateriile vechi cu cele noi. Combinarea bateriilor vechi cu cele noi va reduce durata de funcționare a bateriilor sau va provoca scurgeri de substanțe chimice din bateriile vechi.
- Înlocuiți imediat bateriile descărcate.
- Substanțele chimice scurse din baterii pot irita pielea. În cazul scurgerii de substanțe chimice din baterii, ștergeți-le imediat cu o cârpă uscată și înlocuiți bateriile cât mai rapid posibil.
- Datorită diferitelor condiții de stocare, este posibil ca durata de funcționare a bateriilor furnizate cu produsul să fie redusă. Înlocuiți-le în termen de 3 luni sau cât mai curând posibil după prima utilizare.
- Este posibil să existe restricții locale referitoare la depozitarea la deșeurii sau reciclarea bateriilor. Consultați reglementările locale sau luați legătura cu societatea de salubritate locală.

Dacă telecomanda furnizată conține o baterie tip buton, trebuie, de asemenea, să acordați atenție următoarei notificări.

- Nu ingerați bateria. Risc de arsură chimică.
- Telecomanda furnizată împreună cu acest produs conține o baterie tip buton. Dacă bateria tip buton este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore, putând duce la deces.
- Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
Dacă credeți că este posibil ca vreo baterie să fi fost înghițită sau introdusă în oricare parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.