

Bezpečnostné upozornenia a poznámky

Pred inštaláciou a použitím monitora venujte niekoľko minút prečítaniu ďalej uvedených bezpečnostných pokynov.

Inštalácia

- Nepoužívajte monitor pri žiadnej z nasledujúcich okolností týkajúcich sa prostredia:
 - Nadmerne vysoká alebo nízka teplota alebo priame slnečné svetlo
 - Prašné miesta
 - Vysoká vlhkosť, pôsobenie dažďa alebo blízkosť vody
 - Možnosť vystavenia účinkom vibrácií alebo nárazov na miestach, ako sú napríklad automobily, autobusy, vlaky alebo iné cestné vozidlá
 - Blízkosť vyhrievacích zariadení, napríklad radiátorov, ohrievačov, vykurovacích pecí a iných teplo produkujúcich výrobkov (vrátane zosilňovačov zvuku)
 - Uzavreté miesto (napríklad komora alebo skriňa) bez patričného vetrania
 - Nerovný alebo šikmý povrch
 - Prostredie s rizikom vplyvu chemických látok alebo dymu
- Neblokujte vetracie otvory odevom ani záclonami.
- S monitorom narábajte opatrne.
- Neumiestňujte monitor na podlahu alebo povrch stola rovno prednou stranou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškriabaniu obrazovky.
- Neumiestňujte na monitor ťažké predmety – predchádzajte možnému úrazu alebo poškodeniu monitora.
- Dbajte na to, aby s monitorom nezaobchádzali nešetrne deti.
- Všetky obaly uschovávajúte mimo dosahu detí.

Používanie

1. V záujme ochrany zraku si preštudujte používateľskú príručku, kde nájdete informácie o optimálnom nastavení rozlíšenia obrazovky a zobrazovacej vzdialenosti.
2. Znížte zaťaženie zraku – pri používaní monitora robte pravidelné prestávky v práci.
3. Dbajte na to, aby ste dlhodobo nevykonávali nasledujúce činnosti. V opačnom prípade hrozí poškodenie sietnice.
 - Prehrávanie obrázkov, ktoré nezaberajú celú obrazovku.
 - Umiestnenie statického obrázka na obrazovke.
4. Predchádzajte možnému poškodeniu monitora – nedotýkajte sa obrazovky špičkou prsta, perom ani inými ostrými predmetmi.
5. Príliš časté pripájanie a odpájanie video konektorov (D-sub/DVI/HDMI) môže spôsobiť poškodenie monitora.

6. Tento monitor je určený hlavne na osobné použitie. Ak chcete monitor používať na verejnom mieste alebo v drsnejšom prostredí, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na najbližšie servisné stredisko spoločnosti BenQ.
7. Predchádzajte možnému úrazu elektrickým prúdom – monitor nerozoberajte ani neopravujte.
8. Ak z monitora vychádza podozrivý zápach alebo nezvyčajný zvuk, okamžite sa obráťte so žiadosťou o pomoc na najbližšie servisné stredisko spoločnosti BenQ.

Čistenie

- Pred čistením monitora skontrolujte, či je odpojené napájanie.
- Na čistenie monitora používajte čistič na monitory a jemnú tkaninu.
- Na čistenie monitora nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je napríklad alkohol.

Napájanie

- Predchádzajte možnému poškodeniu monitora – nepoužívajte ho v oblasti, kde je nestabilný zdroj napájania.
- Pred zapnutím monitora skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Používajte výhradne napájací kábel dodaný spoločnosťou BenQ.
- Nikdy nepoužívajte napájací kábel, ktorý sa zdá byť poškodený alebo odretý.
- Predchádzajte možnému nebezpečenstvu – dodržiavajte celkové elektrické zaťaženie, ak používate monitor s predlžovacím káblom alebo rozdvojkou.
- Pred odpájaním napájacieho kábla vždy monitor vypnite.

Berte na vedomie, že záruka na monitor môže stratiť platnosť, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:

- Dokumentácia potrebná pre reklamačné služby bola neoprávnene pozmenená alebo je nečitateľná.
- Číslo typu alebo výrobné číslo na produkte bolo pozmenené, vymazané, odstránené alebo sa stalo nečitateľné.
- Opravy, modifikácie alebo výmeny boli vykonané neautorizovanou servisnou organizáciou alebo osobami.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym uskladnením monitora (okrem iného vrátane nepredvídateľných okolností, priameho slnečného svetla, vody alebo ohňa).
- Problémy s prijímaním spôsobené externými signálmi (napríklad anténa, káblová TV) mimo monitora.
- Poruchy spôsobené zneužitím alebo nesprávnym použitím monitora.
- Ak používateľ prenáša monitor mimo oblasť, kde monitor zakúpil a pre ktorú je monitor určený, je pred použitím monitora povinný overiť si, či je monitor kompatibilný s miestnymi

technickými podmienkami. Ak tento postup nie je dodržaný, môže dôjsť k nefunkčnosti výrobku a používateľ znáša náklady na opravu.

- Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť, ak sa vyskytnú problémy (napríklad strata údajov a porucha systému) v dôsledku používania softvéru alebo súčastí neposkytnutých výrobcom a/alebo a neoriginálneho príslušenstva.
- Predchádzajte možnému nebezpečenstvu, napríklad úrazu elektrickým prúdom a požiaru – používajte so zariadením iba originálne príslušenstvo (napr. napájací kábel).

Keď je pribalené diaľkové ovládanie, pozrite nasledovnú poznámku k bezpečnosti týkajúcu sa batérie.

Bezpečnostné oznámenie pre diaľkové ovládanie

- Diaľkové ovládanie nesmie byť vystavené priamemu svetlu, vlhkosti ani ohňu.
- Dbajte na to, aby vám diaľkové ovládanie nespadlo na zem.
- Nevystavujte diaľkové ovládanie pôsobeniu vody alebo vlhkosti. V prípade nedodržania postupu môže dôjsť k poruche.
- Uistite sa, či medzi diaľkovým ovládaním a snímačom diaľkového ovládania na výrobku nie je žiadna prekážka.
- Ak nebudete diaľkové ovládanie dlhší čas používať, vyťahnite z neho batérie.

Bezpečnostná poznámka k batérii

Pri použití nesprávneho typu batérií môže dôjsť k úniku chemikálií alebo výbuchu. Majte na pamäti nasledovné:

- Vždy sa uistite, či boli batérie vložené kladným a záporným pólom v správnom smere, ako je znázornené na priehradke na batériu.
- Rozličné typy batérií majú rozličné parametre. Nemiešajte rozličné typy.
- Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie. Ak použijete súčasne staré a nové batérie, skrakuje sa výdrž batérie, prípadne môže dôjsť k úniku chemikálií zo starých batérií.
- Keď batérie nefungujú, okamžite ich vymeňte.
- Chemikálie unikajúce z batérií môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Ak z batérií unikne nejaká chemická látka, okamžite ich utrite suchou tkaninou a vymeňte čo najskôr batérie.
- Z dôvodu odlišností podmienok pri uskladnení batérií sa môže výdrž batérií dodaných spolu s výrobkom skrátiť. Vymeňte ich po 3 mesiacoch od prvého použitia, prípadne čo najskôr.
- Pri likvidácii alebo recyklácii starých batérií je možno potrebné riadiť sa miestnymi predpismi. Preštudujte si miestne predpisy, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služby likvidácie odpadu.

Ak priložené diaľkové ovládanie obsahuje gombíkovú batériu, venujte pozornosť aj nasledujúcemu oznámeniu.

- Neprehíťajte batériu. Riziko poleptania.
- Diaľkové ovládanie priložené k tomuto výrobku obsahuje gombíkovú batériu. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže dôjsť už do 2 hodín k vážnemu poleptaniu, ktoré môže viesť až k smrti.
- Nové a použité batérie držte mimo dosahu detí. Ak priehradka na batériu nie je poriadne zatvorená, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosah detí.
Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií, prípadne sa mohli dostať do nejakej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.