

# EX 系列 LCD 顯示器 使用手冊

著作權

著作權所有 © 2020 年 · BenQ Corporation 。所有權利均予保留 。未經 BenQ Corporation 事前書面之許可 · 本文的任何部分皆不可以任何形式或任何方法 · 包括電子、機械、磁性、光學、化學、手寫或任何方式予以重製、傳輸、轉譯、儲存於檢索系統或翻譯成任何文字或電腦語言。

## 免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容,BenQ Corporation 不做任何保證,亦拒絕對任何特殊目的之商用性或適用性目的予以保證。此外,BenQ Corporation 保留修改或變更本文之權利,並且修改或變更內容將不另行通知。

不閃爍的效能表現,可能會受到諸多外在因素影響(例如訊號線品質不良、電源供應不 穩、訊號干擾或接地不當),且並不侷限於以上述及的這些外在因素。(僅適用於不閃 爍的型號。)

### BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



產品支援

本文件旨在為客戶提供最新且最正確的資訊,因此所有內容可能隨時修改,恕不另行通知。如需本文件的最新版及其它產品資訊,請造訪網站。可用的檔案可能因機型而異。

- I. 確定電腦已連接至網際網路。
- 2. 請造訪 Support.BenQ.com 的當地網站。網站的配置和內容可能會依您所在地區 / 國家而異。
  - 使用手冊及相關文件
  - •驅動程式及應用程式
  - (僅限歐盟)拆解的資訊:提供於使用手冊的下載頁面。本文件根據法規 (EU) 2019/2021 而提供,以利於修復或回收您的產品。在保固期間內,務必聯絡當地客戶服務進行維修。 如果要維修超過保固期的產品,建議您洽詢合格的維修人員並向 BenQ 購買維修零件,藉 以確保相容性。除非您知道後果,否則請勿拆卸產品。如果在產品上無法找到拆解的資 訊,請聯絡當地客戶服務尋求協助。



請遵守此處的安全說明,以獲得顯示器最佳的效能與最長的使用壽命。



- •交流電插頭會將本設備與交流電電源隔離。
- 電源線是插電設備的電源隔絕裝置。插座應設於設備附近,以便使用。
- 本產品必須使用標籤上所指定的電源類型操作。如果您不確定可用的電源類型,請洽 詢您的經銷商或當地的電力公司。
- I 級的插電設備類型 A 必須連接到保護接地。
- •必須使用通過核准且大於或等於 H03VV-F 或 H05VV-F、2G 或 3G、0.75 mm<sup>2</sup> 的電源線。
- •只能使用 BenQ 提供的電源線。請勿使用可明顯看出損傷或磨損的電源線。
- (如果提供遙控器)換用錯誤類型的電池會有爆炸的危險。請按照指示棄置用過的 電池。

含變壓器的機型:

- 僅使用 LCD 顯示器隨附的變壓器。使用其它類型的變壓器可能導致故障和 / 或造成 危險。
- ·當本產品使用變壓器供電或為電池充電時,請在變壓器問圍保留適當的散熱空間。請勿以紙張或其它物體覆蓋變壓器,否則會降低散熱效果。請勿將變壓器放在手提包中使用。
- •請將變壓器連接到適當的電源插座。
- 請勿嘗試自行維修變壓器。變壓器內沒有可自行維修之零件。假如變壓器出現破損或 曾經放置於過度潮濕的環境中,請更換變壓器。

## 保養與清潔

- •請勿將顯示器正面朝下直接放在地板或桌面上。否則,面板表面可能出現刮痕。
- •設備在操作前應固定於建築結構。
- (支援壁掛或天花板安裝的機型)
  - •將顯示器與顯示器壁掛組安裝在平坦的牆面上。
  - •請確保牆壁的材質與標準壁掛式掛座(另行購買)足夠穩固,能支撐顯示器的重量。
  - 在拔開 LCD 顯示器的纜線前,請先關上螢幕電源開關。
- 在清潔之前 · 請務必先從電源插座拔除產品插頭 · 請使用無線頭 · 不粗糙的軟布清潔 LCD 顯示器表面 · 請避免使用任何清潔溶劑或玻璃清潔劑 ·

- 螢幕外殼後方或上方的縫隙或開口是為了通風。請勿堵住或蓋住這些縫隙或開口。顯示器不可靠近或放在散熱器或熱源上方,或是放在密閉的裝置中,除非該裝置備有良好的通風條件。
- •請勿將重物放在顯示器上,避免可能的人身傷害或顯示器損壞。
- 請保留盒子與包裝材料,未來如有需要搬運到別處時,您可以再繼續利用。
- •如需額定電源、製造日期和識別標章的資訊,請參閱產品標籤。

## 維修服務

- 請勿嘗試自行維修本產品,因為打開或移除本機外殼時,可能會有觸電或其它的危險。
   如果發生上述的錯誤操作或掉落等意外,請洽詢合格的服務人員進行維修。
- •如需其它支援,請洽詢經銷商或造訪 Support.BenQ.com 的當地網站。



注意

- 顯示器應該與眼睛保持 50 ~ 70 公分 (20 ~ 28 英吋)的距離。
- 長時間注視螢幕會造成眼睛疲勞,並且可能損害視力。每次使用產品 I 小時,眼睛休息 5 至 IO 分鐘。
- •注意遠方的物體, 消除眼睛疲勞。
- •頻繁眨眼和眼部運動有助於防止眼睛乾澀。

## 印刷排版

圖示 / 符號	項目	意義
•	酸生言口	主要用來避免因不當使用和不適當的操作或行為而導致 損壞組件、資料或人身傷害的資訊。
<b>(</b> )	提示	關於完成作業的有用資訊。
0	備註	補充資訊。

在本文件中,進入功能表所需要的步驟將會以簡化的方式表示,例如:**功能表 > 系統 >** 資訊。



著作權	2
產品支援	3
入門	7
瞭解顯示器	9
前視圖	
後視圖	
連接	
安裝顯示器硬體	
如何在初步安裝後變更纜線連接	
調整顯示器高度	
安裝顯示器辟掛組(另行購買)	18
安全注意事項	
發揮 BenO 顯示器的最大功能	
從網際網路下載 LCD 顯示器驅動程式檔案	
如何在新電腦上安裝顯示器	
如何在現有的電腦上升級顯示器	
在 Windows I0 系統上安裝	
在 Windows 8 (8.I) 系統上安裝	
在 Windows 7 系統上安裝	
調整顯示器	
控制面板概觀	
基本功能表操作	
自訂快速鍵	
連用 HDR 技術	
· 前	
EIDERTIFICEDOCK系列產品。	30
啟動 FreeSync™ Premium Pro	
》 瀏覽主功能表	
顯示功能表	
圖片功能表	
圖片進階設定功能表	
音訊功能表	
系統功能表	
疑難排解	
常見問題 (FAQ)	
需要更多協助?	
	11/26/20

## 入門

打開包裝時,請確定包裝內是否有下列項目。如果有任何遺漏或損壞,請立即與產品經 銷商聯繫。



視訊纜線:DP	
視訊纜線:DP 轉 mini DP (選用配備)	
視訊纜線:HDMI	
USB 纜線:USB-C™	
音源纜線 (選用配備)	- And
<u> </u>	
VESA 壁掛式轉換掛座 (選用配備)	
	物和你的女神的担任的多只去的关思,不只有胜力应

 此處所展示的可用器具與圖片,有可能與實際內容物和您所在地所提供的產品有所差異。而且包裝內容 可能隨時變更,恕不另行通知。假如產品未提供纜線,則需另外購買。

•請保留盒子與包裝材料·未來如有需要搬運到別處時·您可以再繼續利用。在搬運時·填充泡棉是保護 螢幕的理想物品。

請隨時將產品及配件放在幼童拿不到的地方。

## 瞭解顯示器

## 前視圖



後視圖



- I. 光感測器
- 2. 電源按鈕 / LED 電源指示燈
- **3.** 控制按鈕

- 4. DC 電源輸入插孔
- 5. 耳機插孔
- 6. HDMI 插槽
- 7. DisplayPort 插槽
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. USB-C™ 連接埠 (\*)
- 10. 纜線固定孔
- **II. Kensington** 防盜鎖孔

• 上列圖表將依機型而有所不同。

- •本手冊展示之圖片僅供說明之用,實際規格則依各地產品供貨不同而有所差異。
- •\*: I) 資料傳輸速度最高可達 5Gbps 的 USB 3.1; 2) 最高支援 2560 x 1440; 3) 供電最高可達 5V@IA、5W。

以下的連線圖僅供參考。假如產品未提供纜線,則需另外購買。

如需連線方式的詳細資訊,請參閱第 12 頁。



## 安裝顯示器硬體

- •如果電腦電源開啟,在繼續安裝步驟前,請先關閉電腦電源。 除非操作指示說明您可如此,否則請勿插上或打開顯示器的電源。
- 下圖僅供參考。位置以及可用的輸入和輸出插孔視您購買的機型而異。
- 支援的時序可能會視輸入訊號而異。從網站下載 Resolution file (解析度檔案)(請參閱第 3 頁的 「產品支援」)。詳情請參閱 Resolution file (解析度檔案)的「預設顯示模式」。
- •避免用手指按壓螢幕表面。

處理尖銳的顯示器底座時請小心,以避免任何身體傷害。

連接顯示器底座。

本顯示器採用曲面螢幕,螢幕表面放在桌面上,必須將保護墊置於下面。

請留意不要損害到顯示器。請勿將螢幕表面放在釘書機或滑鼠之類的物件上,否則會磨損玻璃,或損害 LCD 基板,進而使您的保固無效。在您的桌面上滑動或摩擦顯示器將會刮傷或損壞顯示器周圍和控制 鈕。

打開包裝箱, 並取出保護顯示器後方的保護墊。



2. 抬起顯示器。

握住支撐臂從包裝箱取出顯示器。小心地抬起顯示 器,將它直立地放在平坦表面的支架上。

請取出包覆顯示器的泡棉。

請保留盒子與包裝材料,未來如有需要搬運到別處時, 您可以再繼續利用。在搬運時,填充泡棉是保護螢幕的 理想物品。



3. 連接電腦視訊纜線。

包裝盒內所附的視訊纜線以及插槽圖示將依您所在地區 提供的產品機型而有所不同。

I. 請將纜線穿過顯示器支架的纜線固定孔。



2. 進行視訊纜線連接。



•將 HDMI 纜線連接至顯示器上的 HDMI 連接埠。 •請將 DP 纜線連接至顯示器的視訊插槽上。

 顯示器和電腦的電源開啟後,如果未顯示影像,請拔除 DP 續線。先將顯示器連接到 DP 以外的任何視訊 來源。進入顯示器 OSD 功能表的系統及 DisplayPort,並且將設定從 1.4 變更為 1.1。設定完成後,拔下 目前的視訊纜線,並重新連接 DP 纜線。若要進入 OSD 功能表,請參閱第 27 頁的「基本功能表操作」。

 •將隨附的 USB-C™ 纜線連接至顯示器上的 USB-C™ 連接埠。它能夠將筆記型電腦的訊 號、音訊和資料傳輸至顯示器。

✓ 顯示器的 USB-C™ 連接埠僅提供資料傳輸,不支援筆記型電腦供電。連接的筆記型電腦需要另外的電源 供應。

 甘 由於 USB-C™ 技術的限制 · USB 傳輸速度僅由選取的更新頻率所決定 · 如需詳細資訊 · 請參閱第 42 頁的 「USB-C 組態」和第 43 頁的 「透過 USB-C™ 進行資料傳輸的選項」。

3. 鎖緊所有的拇指螺絲以避免使用過程中,插頭不小心脫落。

4. 將視訊纜線的另一端連接到數位輸出裝置 (例如,電腦)的適當連接埠。

#### 5. 連接耳機。

請先將纜線穿過顯示器支架的纜線固定孔。 您可將耳機連接至顯示器後方的耳機插孔。

### 6. 連接 USB 裝置。

透過顯示器上其它的 USB 連接埠(下行) 連接 USB 裝置。這些下行 USB 連接埠可用來在連接的 USB 裝 置及上行埠 (USB-C™) 之間傳輸資料。

❤️只有在使用 USB-C™ 連接埠時 · 才能使用 USB 集線器 (下行埠)。

#### 7. 連接變壓器到顯示器。

請先將纜線穿過顯示器支架的纜線固定孔。再將變 壓器連接到顯示器後面標示 === 的插槽。請勿先將 另一端插入電源插座。



۲

n

SS←

ss 🚓

наті наті

#### 8. 安裝背蓋。

將背蓋對準顯示器後方的孔 (1) · 然後依圖所示 · 朝孔按壓背蓋的側邊和底部並鎖至定位 (2)。從背 蓋的底部推壓,檢查是否已妥善安裝。

 $\mathbf{b}$ 若要移除背蓋·請參閱第 I6 頁的「如何在初步安裝後 變更纜線連接」瞭解詳細資訊。



### 9. 請妥善放置顯示器。

請在確實連接纜線時,請視需要放置顯示器。請按住顯示器的下半部、底座或支架,小心移動顯示器。







禁止用手指按壓螢幕表面。過度施力可能造成螢幕損壞。



### 10.傾斜顯示器。

您必須調整好顯示器和螢幕間的角度和位置 · 以避 免因其它光線折射造成影像不清楚。

您的顯示器為無框顯示器,請謹慎處理。避免用手指按 壓螢幕表面。將手放在顯示器頂端和底部(如圖所示) 以調整螢幕角度。請勿對顯示器用力過度。

#### **II.**連接並打開電源。

將電源線接上變壓器。將電源線的另一端插入電源 插座,並將它開啟。







請按下顯示器上的電源按鈕,開啟顯示器的電源。

同樣地也打開電腦電源 · 並遵從第 20 頁的 「發揮 BenQ 顯示器的最大功能」來安裝顯示器軟體。

為了延長產品的使用壽命,建議您使用電腦的電源管理 功能。



## 如何在初步安裝後變更纜線連接

為了保護曲面螢幕,請勿在不使用保護墊的情況下將螢幕面朝下放在桌面上。如果在完成第ⅠⅠ頁的「安裝顯示器硬體」的初步安裝後,要進行變更纜線連接,請按照以下程 序進行。

I. 關閉顯示器。

在拔出電源纜線之前,請先關閉顯示器和電源。請 在拔出顯示器訊號纜線之前關閉電腦。



#### 2. 將顯示器傾斜到展開位置。

輕輕地將顯示器傾斜到最大的展開位置。若要適度 傾斜顯示器·請參閱第 14 頁的「傾斜顯示器。」。



3. 移除背蓋。

如圖所示,將背蓋從底部移除。

請遵從第 12 頁的「進行視訊纜線連接。」的操作 步驟進行連接纜線的變更。若要進行重新安裝背 蓋,請按照第 13 頁的「安裝背蓋。」的指示。

## 調整顯示器高度

若要調整顯示器的高度,同時握住顯示器左右兩 側,然後將顯示器往下壓或往上拉,直到所要的高 度為止。





6

請避免將手放在高度可調式支架的上半部或下半部.或避免放在顯示器底部.以 免支架上升或下降時造成人身傷害。執行此操作時.請將顯示器放在兒童拿不到 的地方。

## 安裝顯示器壁掛組 (另行購買)

顯示器背後有螺絲孔,能鎖上支架與底座。搭配 100 mm 樣式的 VESA 標準壁掛式掛架 可以透過安裝此型號專屬的轉換套件進行安裝。若您需要 VESA 壁掛式轉換掛座,請聯 絡 BenQ 客服。

開始安裝顯示器壁掛組前,請詳讀下列注意事項。

### 安全注意事項

- •將顯示器與顯示器壁掛組安裝在平坦的牆面上。
- •請確保牆壁的材質與標準壁掛組 (另行購買)足夠穩固,能支撐顯示器的重量。詳情 請造訪網站參閱產品規格中的重量資訊。
- 在拔開 LCD 顯示器的纜線前,請先關上螢幕電源開關。

#### I. 移除顯示器支架與底座。

顯示器仍在包裝箱中時,請使用撬具 (另行購買) 取下支架轉軸蓋。



鬆開將支架固定到螢幕的螺絲。





2. 依照圖示安裝 VESA 壁掛式轉換掛座。

使用具有磁性的螺絲起子以步驟 I 的 6 顆螺絲將 VESA 壁掛式轉換掛座固定到顯示器。



3. 依照您所購買的壁掛式掛座之說明書上的指示來完成此項安裝。

使用四個 M4 x 10 mm 螺絲將 VESA 標準壁掛式掛座鎖至顯示器上。確認所有的螺絲都已妥善鎖緊。請向專業技師或 BenQ 服務人員諮詢壁掛安裝與安全預防措施相關資訊。

## 發揮 BenQ 顯示器的最大功能

若要發揮全新 BenQ 彩色液晶顯示器的最大功能 · 您就必須安裝當地網站提供的 BenQ 彩色液晶顯示器驅動程式 · 如需詳細資訊 · 請參閱第 20 頁的 「從網際網路下載 LCD 顯 示器驅動程式檔案」 ·

BenQ 彩色液晶顯示器的連接和安裝環境將會決定是否可以成功安裝 BenQ 彩色液晶顯示器驅動程式的程序。這些環境包括了您所使用的 Microsoft Window 版本、是否要連接顯示器並在新電腦上安裝軟體(從未安裝過顯示器驅動程式的新電腦)、或者是否使用更新的顯示器驅動程式來升級現有的安裝(已安裝過顯示器驅動程式的電腦)。

無論在何種情況下,下次當您重新開機時(在連接顯示器和電腦後),Windows 將會自動偵測新(或相異)硬體,並且自動執行「新增新硬體精靈」。

依照精靈的指示進行。如需自動 (新增)或升級 (現有)安裝的詳細資訊和逐步指示, 請參閱:

- 第 21 頁的「如何在新電腦上安裝顯示器」。
- 第 22 頁的「如何在現有的電腦上升級顯示器」。

如果您需要「使用者名稱」和「密碼」來登入您的 Windows 電腦,您必須以「系統管理員」或是系統管理員群組的成員等身份來登入電腦並安裝顯示器驅動程式和軟體。此外,如果您的電腦已連接至某個網路而該網路又有安全存取要求,那麼「網路原則設定」可能會阻止您在電腦上安裝軟體。
 若要查詢購買的機型名稱,請參閱顯示器背面的規格標籤。

### 從網際網路下載 LCD 顯示器驅動程式檔案

- I. 從 Support.BenQ.com 下載正確的驅動程式檔案。
- 2. 將下載的驅動程式檔案解壓縮到電腦上的空資料夾中。請記住放入解壓縮檔案的 位置。

## 如何在新電腦上安裝顯示器

本操作步驟詳細說明了在從未安裝過顯示器軟體的新電腦上,選擇和安裝 BenQ 液晶顯示器驅動程式的過程。本操作步驟僅適用於從未使用過的新電腦,並且 BenQ 液晶顯示器是該電腦第一台連接的顯示器。

如果您要將 BenQ 彩色液晶顯示器連接到一台已有安裝至其它顯示器的電腦上,並且也安裝了驅動程式, 您就不需遵從本操作步驟。相反地,您應該遵從「如何在現有的電腦上升級顯示器」一節中的操作 步驟。

- 請遵從第11頁的「安裝顯示器硬體」的操作步驟。
   當 Windows 啟動時,它將自動偵測到新的顯示器並且開始執行「新增新硬體精靈」。
   請依照螢幕指示操作,直到出現安裝硬體裝置的驅動程式為止。
- 2. 勾選搜尋適當的裝置驅動程式檔案選項,並按一下下一步。
- 3. 請確認精靈是否選取了正確的顯示器名稱,然後按一下**下一步**。
- 4. 按一下**完成**。
- 5. 重新開機。

## 如何在現有的電腦上升級顯示器

本操作步驟詳細說明了在 Microsoft Windows 的電腦上,手動升級現有的顯示器驅動程式的過程。截至目前為止,我們已在 Windows 10、Windows 8 (8.1) 和 Windows 7 作業系統上進行測試並確定相容。

▶ 或許在其它版本的 Windows 作業系統・它也可以完美地運作・但截至目前手冊撰寫為止・BenQ 公司並 沒有在其它版本的 Windows 作業系統上進行測試・也因此無法保證可以成功地運作於這些作業系統。

安裝顯示器的驅動程式軟體時,您必須先從下載的驅動程式檔案中選取所連接之顯示器型號適用的資訊檔 (.inf),接著 Windows 就會安裝對應的驅動程式檔案。您僅需要遵循正確的安裝指示。Windows 有個「升級裝置驅動程式精靈」可以自動作業和指導您正確選擇檔案和安裝步驟。

請參閱:

- 第 23 頁的「 在 Windows 10 系統上安裝 」。
- 第 24 頁的「 在 Windows 8 (8.1) 系統上安裝」。
- 第 25 頁的「在 Windows 7 系統上安裝」。

## 在 Windows 10 系統上安裝

I. 開啟顯示內容。

依序進入**開始、設定、裝置、裝置和印表機**,然後在清單中您的顯示器名稱上按一下滑鼠 右鍵。

- 2. 選取功能表中的内容。
- 3. 按一下硬體標籤。
- 4. 按一下一般 PnP 監視器,接著按一下內容按鈕。
- 5. 按一下驅動程式標籤和更新驅動程式按鈕。
- 6. 在更新驅動程式軟體視窗中,選取瀏覽電腦上的驅動程式軟體選項。
- 7. 按一下瀏覽·然後找出依照第 20 頁的「從網際網路下載 LCD 顯示器驅動程式檔案」指示從網際網路下載的驅動程式檔案。
- 8. 按一下關閉。

完成驅動程式更新之後,系統可能會提示您重新啟動電腦。

## 在 Windows 8 (8.1) 系統上安裝

I. 開啟**顯示內容**。

請將滑鼠指標移至螢幕的右下角或是按下鍵盤上的 Windows + C 按鍵,即可叫出 Charm (圖標)列。依序進入設定、控制台、裝置和印表機,然後在清單中您的顯示器名稱上按一 下滑鼠右鍵。

或者您也可以在桌面上按一下滑鼠右鍵,接著依序選取**個人化、顯示、裝置和印表機**,然後 在清單中您的顯示器名稱上按一下滑鼠右鍵。

- 2. 選取功能表中的內容。
- 3. 按一下硬體標籤。
- 4. 按一下一般 PnP 監視器,接著按一下內容按鈕。
- 5. 按一下驅動程式標籤和更新驅動程式按鈕。
- 6. 在**更新驅動程式軟體**視窗中,選取瀏覽電腦上的驅動程式軟體選項。
- 7. 按一下瀏覽, 然後找出依照第 20 頁的「從網際網路下載 LCD 顯示器驅動程式檔案」指示從網際網路下載的驅動程式檔案。

按一下關閉。
 完成驅動程式更新之後,系統可能會提示您重新啟動電腦。

## 在 Windows 7 系統上安裝

I. 開啟顯示內容。

依序進入**開始、控制台、硬體和音效、裝置和印表機**,然後在清單中您的顯示器名稱上按一下滑鼠右鍵。

或者您也可以在桌面上按一下滑鼠右鍵,接著依序選取**個人化、顯示、裝置和印表機**,然後 在清單中您的顯示器名稱上按一下滑鼠右鍵。

- 2. 選取功能表中的內容。
- 3. 按一下硬體標籤。
- 4. 按一下一般 PnP 監視器 · 接著按一下內容按鈕。
- 5. 按一下驅動程式標籤和更新驅動程式按鈕。
- 6. 在更新驅動程式軟體視窗中,選取瀏覽電腦上的驅動程式軟體選項。
- 7. 按一下瀏覽·然後找出依照第 20 頁的「從網際網路下載 LCD 顯示器驅動程式檔案」指示從網際網路下載的驅動程式檔案。
- 按一下關閉。
   完成驅動程式更新之後·系統可能會提示您重新啟動電腦。

## 調整顯示器

控制面板概觀



編號	名稱	說明
١.	電源鍵	開闢電源。
2.	控制鍵	存取畫面上顯示的功能或功能表項目.就在各個按鍵旁邊。

## 基本功能表操作

所有的 OSD (螢幕顯示) 功能表均可透過控制鍵存取。您可以使用 OSD 功能表調整顯示器的所有設定。



- I. 按下任何的控制鍵。
- 2. 接著會顯示快速鍵功能表。編號為 ②、③ 和 ④ 的按鍵為自訂按鍵,指定供特定功 能使用。
- 3. 選取 间 (功能表),存取主功能表。
- 4. 在主功能表中,依照控制鍵旁的圖示進行調整或選取。如需功能表選項的詳細資訊, 請參閱第 31 頁的「瀏覽主功能表」。

編號	快速鍵功能表 中的 OSD	主功能表中 的 <b>OSD</b> 圖示	功能
0	輸入快速鍵		此鍵為訊號的快速鍵。
2	自訂鍵 1	^	<ul> <li>此鍵預設為圖片模式的快速鍵。若要變更預設值,請參閱第28頁的「自訂快速鍵」。</li> <li>做向上/增加的調整。</li> </ul>

編號	快速鍵功能表 中的 OSD	主功能表中 的 <b>OSD</b> 圖示	功能
8	自訂鍵 2	V	<ul> <li>此鍵預設為對比的快速鍵。若要變更預設值, 請參閱第 28 頁的「自訂快速鍵」。</li> <li>做向下 / 減少的調整。</li> </ul>
4	自訂鍵 3	→ , ок	<ul> <li>此鍵預設為亮度的快速鍵。若要變更預設值, 請參閱第 28 頁的「自訂快速鍵」。</li> <li>進入子功能表。</li> <li>選取功能表項目。</li> </ul>
6	功能表	5	<ul><li>     啟動主功能表。   </li><li>     回到上一個功能表。   </li></ul>
6	退出	×	退出 OSD 功能表。



• OSD = On Screen Display °

快速鍵只在主功能表未顯示時才能操作。在無按鍵動作幾秒後,快速鍵顯示會自動消失。

• 若要將 OSD 控制解除鎖定,請按住任意鍵 10 秒。

### 自訂快速鍵

自訂鍵 (請參閱第 27 頁)可作為快速鍵·用來直接存取預先定義的功能。您可以變更 這些按鍵的預設值並指派不同的功能。

- I. 按下任何的控制鍵,開啟快速鍵功能表。選取 🗐 (功能表),存取主功能表。
- 2. 進入系統。
- 3. 選取想要變更的自訂鍵。
- 4. 在子功能表下,選取此鍵可存取的功能。會出現彈出式訊息,顯示已完成設定。

### 運用 HDR 技術

•您的顯示器支援 HDRI0 內容。

• 關於 HDR 相容裝置的資訊及本文件的內容在出版時均為最新。如需更晚近的資訊,請聯絡裝置製造商 及內容供應商。

若要啟用 HDR 功能,需要相容的播放器和内容。

I. 確定備妥 4K HDR 播放器就緒。支援下列名稱及解析度的播放器。

4K 的常用名稱 (可能視製造商而異)	4K ${\scriptstyle \times}$ 4K Ultra HD ${\scriptstyle \times}$ UHD ${\scriptstyle \times}$ UHD 4K ${\scriptstyle \times}$ Ultra HD ${\scriptstyle \times}$ 2160p
支援的解析度或模式	2560 x 1440 @ 24 Hz <sup>、</sup> 50 Hz 或 60 Hz
HDRI0 的常用名稱 (可能視製造商而異)	HDR Premium ` High Dynamic Range ` HDR ` Ultra HD Premium

- 2. 確定有 HDR 內容可用。內容可能來自 4K UHD (藍光)或 Xbox One S 和 PS4 Pro 上的新款 HDR 遊戲。
- 3. 確定播放器及顯示器是透過適合的纜線連接:
  - 隨附的 HDMI / DP / DP 轉 mini DP 纜線 / USB-C™ 纜線 (若適用)
  - •獲得 HDMI High Speed 或 HDMI Premium 認證合格的 HDMI 纜線
  - •獲得 DisplayPort 規格認證合格的 DP / DP 轉 mini DP 纜線
  - 具備 DisplayPort 替代模式功能的合格 USB-C™ 纜線

### 啟用 HDR 功能

- I. 按下任何的控制鍵,開啟快速鍵功能表。選取 🗐 (功能表),存取主功能表。
- 2. 進入圖片進階設定和圖片模式。
- 3. 選取 HDR 或劇院 HDR。OSD 訊息隨即顯示。
  - HDR:開啟:這表示內容播放器及內容均為 HDR 相容,而且 HDR 功能已確實啟用。顯示器採用 ST2084 標準處理 HDR 內容。在此情況下,HDR 和劇院 HDR 會出現在圖片進階設定 > 圖片模式下。
  - HDR: 模擬:這表示輸入內容並非 HDR 相容,顯示器處於 HDR 模擬模式。在此情況下, HDR 和劇院 HDR 以外的全部圖片模式選項均可使用。請參閱第 28 頁的「運用 HDR 技 術」查看是否使用支援的播放器、內容和合格纜線。

如果 OSD 訊息是 FreeSync2 HDR:開啟,這表示 PC 遊戲的輸入內容已啟用 HDR。在此情況下,圖片 模式下的全部選項皆無法使用。

### 調整顯示模式

若要顯示 16:9 以外的顯示比率和您所購買之型號的面板尺寸以外的影像尺寸,您可以調整顯示器上的顯示模式。

- I. 按下任何的控制鍵,開啟快速鍵功能表。選取 🗐 (功能表),存取主功能表。
- 2. 進入圖片進階設定和顯示模式。
- 3. 選取適用的顯示模式。此設定會立即生效。

### 選擇正確的圖片模式

您的顯示器提供不同的圖片模式,適用於不同類型的影像。如需所有可用之圖片模式的 資訊,請參閱第 36 頁的「圖片模式」。

進入**圖片進階設定**和**圖片模式**,以取得想要的圖片模式。

### 連接顯示器到 MacBook 系列產品

顯示器連接到 MacBook 系列產品後,切換到 M-book 模式可在顯示器上顯示 MacBook 的 色彩對應和視覺呈現。

- I. 連接顯示器到 MacBook 系列產品。
- 2. 進入圖片進階設定和圖片模式。
- 3. 選取 M-book。此設定會立即生效。

### PIP/PBP 模式下的視訊來源選項

顯示器會依下列順序掃瞄可用的視訊來源:HDMI、DP 及 USB-C™.並顯示第一個可用的來源。這個視訊來源便會成為 PIP/PBP 模式下的主要來源。但您必須從第 33 頁的 「PIP/PBP 來源」功能表中決定 PIP/PBP 模式的次要來源。無法使用的功能表選項會變成 灰色。

請參閱下表,以找出主要來源和其支援的次要來源。支援的時序可能會視輸入訊號而 異。從網站下載 Resolution file (解析度檔案)(請參閱第3頁的「產品支援」)。 詳情請參閱 Resolution file (解析度檔案)的「預設顯示模式」。

			可能的表	欠要來源	
	訊號	HDMI - I	HDMI -2	DP	USB-C™
	HDMI - I		V	V	V
主要	HDMI -2	V		V	V
來源	DP	V	V		V
	USB-C™	V	V	V	

### 啟動 FreeSync™ Premium Pro

具有 VESA 標準 FreeSync 的顯示器可消除遊戲畫面的分裂、停頓及顫動。

- I. 從電腦的作業系統關閉 FreeSync 功能。程序將依作業系統而有所不同。
- 2. 使用相容的圖形處理單元 (GPU) 及最新的驅動程式。若要確認支援的技術,請造訪 www.AMD.com。
- 3. 請務必連接 DisplayPort 或 HDMI。請參閱第 I2 頁的「連接電腦視訊纜線。」以檢視 更多相關資訊。
- 4. 進入顯示器 OSD 功能表的系統及 FreeSync,並選取適當的選項。
  - •標準:啟用基本 FreeSync 功能。
  - •高階:啟用強化的 FreeSync 功能,並提高螢幕更新頻率。

在遊戲中或視訊播放時,如果**高階**模式出現畫面晃動的情況,請嘗試下列動作。

- 降低遊戲設定值。
- 造訪 www.AMD.com · 並確定已安裝最新版驅動程式。
- 變更成 FreeSync 的標準模式。

如果回應頻率持續變動,請選取較低的解析度。

## 瀏覽主功能表

您可以使用 OSD (螢幕顯示)功能表調整螢幕的所有設定。按下任何的控制鍵,開啟 快速鍵功能表。選取 (回(功能表),存取主功能表。如需詳細資訊,請參閱第 27 頁的 「基本功能表操作」。

可用的功能表選項將視輸入來源、功能及設定而有所不同。無法使用的功能表選項會變 成灰色。無法使用的按鍵將停用,且對應的 OSD 圖示也會消失。對於沒有特定功能的 機型,其設定和相關項目將不會出現在功能表上。

針對每個功能表的詳細說明,請參考下列章節:

- 第 32 頁的「顯示功能表」
- 第 34 頁的「圖片功能表」
- 第 36 頁的「圖片進階設定功能表」
- 第 39 頁的「音訊功能表」
- •第40頁的「系統功能表」

## 顯示功能表

可用的功能表選項將視輸入來源、功能及設定而有所不同。無法使用的功能表選項會變 成灰色。無法使用的按鍵將停用,且對應的 OSD 圖示也會消失。對於沒有特定功能的 機型,其設定和相關項目將不會出現在功能表上。

Mode: Standard			
→     Display       Image: Display <td< th=""><th>PIP / PBP</th><th>HDMI I HDMI 2 DisplayPort USB-C</th><th></th></td<>	PIP / PBP	HDMI I HDMI 2 DisplayPort USB-C	



- I. 選取快速鍵功能表中的 🗐 (功能表)。
- 2. 使用 ∧ 或 ∨,選取**顯示**。
- 3. 選取 → 進入子功能表,然後使用 ∧ 或 ∨ 選取功能表項目。
- 4. 使用 ∧ 或 ∨ 進行調整, 或使用 °K 選取。
- 5. 若要回到上一個功能表,請選取 5.
- 6. 若要離開功能表·請選取 X。

項目	功能	範圍
PIP/PBP	設定 PIP 或 PBP 模式。螢幕上會同時顯示來自兩個獨立視訊來源的影像。	
	✓ 啟動 PIP/PBP 模式時·將使用主要來源的音訊輸入。	

項目		功能	範圍
	模式	設定 PIP 或 PBP 模式。 PIP:子母畫面 (PIP) 模式會將主要 視訊來源顯示在螢幕上,並將次要 來源顯示在嵌入視窗內。 PBP:允許以並列模式顯示兩個不 同視訊來源的影像。 關閉:停用 PIP/PBP 模式。	・PIP ・PBP ・關閉
	PIP/PBP 來源	設定 PIP/PBP 模式的次要視訊來源。	<ul> <li>HDMI 1</li> <li>HDMI 2</li> <li>DisplayPort</li> <li>USB-C</li> </ul>
	切換	主要和次要來源的視訊可以在螢幕 上互相切換。	
	PIP 尺寸	決定 PIP 模式下嵌入視窗的大小。	・小 ・中 ・大
	PIP 位置	調整 PIP 模式下嵌入視窗的位置。	<ul> <li>・右上</li> <li>・左上</li> <li>・右下</li> <li>・左下</li> </ul>
訊號	變更您的視識	訊纜線連接方式的輸入。	<ul> <li>HDMI 1</li> <li>HDMI 2</li> <li>DisplayPort</li> <li>USB-C</li> </ul>

## 圖片功能表

可用的功能表選項將視輸入來源、功能及設定而有所不同。無法使用的功能表選項會變 成灰色。無法使用的按鍵將停用,且對應的 OSD 圖示也會消失。對於沒有特定功能的 機型,其設定和相關項目將不會出現在功能表上。

Mode: User
Display     Picture     Picture Advanced      Picture Advanced      Picture Advanced      Picture Advanced      Picture Advanced

 $\land | \lor | \rightarrow | \backsim$ 

- I. 選取快速鍵功能表中的 🗐 (功能表)。
- 2. 使用 ∧ 或 ∨, 選取圖片。
- 3. 選取 → 進入子功能表,然後使用 ∧ 或 ∨ 選取功能表項目。
- 4. 使用 ∧ 或 ∨ 進行調整, 或使用 °K 選取。
- 5. 若要回到上一個功能表,請選取 **勺**。
- 6. 若要離開功能表·請選取 X。

項目	功能	範圍
亮度	調整亮度與暗度之間的平衡。	0~100
對比	調整暗與亮的差異度。	0~100
銳利度	調整影像中物體邊緣的清晰度和能見度。	I ~ I0
Gamma	調整亮度。預設值為3(此為 Windows 的標準值)。	•1
		• 2
		• 3
		• 4
		• 5

項目		功能	範圍
色溫	標準	可讓視訊和靜態照片以自然的色彩顯示。 這是工廠出貨時的預設色彩。	
	微藍	可將影像調整為冷色調,此為工廠預設的 電腦業界標準白色。	
	微紅	可將影像調整為暖色調,此為工廠預設的 新聞印刷標準白色。	
	使用者定義	改變紅、綠、藍三原色之混合可調整影像的色調。進入後續的紅、綠和藍功能表以變更設定。 減少一個或數個色彩會降低其對影像色調的個別影響。例如,減少藍色值會呈現微 黃色調。若減少綠色,影像會呈現紅色調。	・紅 (0~100) ・緑 (0~100) ・藍 (0~100)
色彩回復	重設自訂色彩	ジ設定為工廠預設値。	・是 ・否
AMA	改善液晶面植	反的灰階應答速度。 	• 關閉 • 高 • 高階

## 圖片進階設定功能表

可用的功能表選項將視輸入來源、功能及設定而有所不同。無法使用的功能表選項會變 成灰色。無法使用的按鍵將停用,且對應的 OSD 圖示也會消失。對於沒有特定功能的 機型,其設定和相關項目將不會出現在功能表上。

Mode: Standard				
→‡← Display	Picture Mode	Standard	~	
Picture	Color Vibrance	HDR		
Picture Advanced	Low Blue Light	Cinema HDR		
<b>الرا))</b> Audio	Super Resolution	sRGB		
<i>乃</i> System	Dynamic Contrast	Photo		
	Overscan	GamerI		
	Display Mode	Gamer2		
	HDMI RGB PC Range V	Gamer3 ∽		



I. 選取快速鍵功能表中的 🗐 (功能表)。

2. 使用 ∧ 或 ∨, 選取圖片進階設定。

3. 選取 → 進入子功能表,然後使用 ∧ 或 ∨ 選取功能表項目。

4. 使用 ∧ 或 ∨ 進行調整, 或使用 °K 選取。

5. 若要回到上一個功能表,請選取 5.

6. 若要離開功能表,請選取 X。

項目	功能		
圖片模式	為顯示在螢幕	\$上的影像種類選擇一個最適當的圖片模式。	
	標準	適用於一般的電腦應用程式。	
	HDR	使用 High Dynamic Range (HDR) 技術 · 以獲得更好的色彩對應呈現。	
	劇院 HDR	使用強化的 High Dynamic Range (HDR) 技術 · 以獲 得更好的色彩對應呈現。	
	sRGB	使用週邊設備時獲得較佳的色彩解析度,例如印 表機、數位相機等。	
	照片	適用於觀賞靜態影像。	

項目		功能	範圍	
	玩家 1	適用於玩賽車遊戲。		
	玩家 2	適用於玩 CS:GO 遊戲。		
	玩家 3	適用於玩戰地風雲遊戲。		
	自訂 1	套用使用者定義的色彩設定組合。		
	自訂 2			
	M-book	將顯示器和所連接的 MacBook 系列產品間的視覺 差異減至最低。		
色彩自然 飽和度	提供不同組的 整一些色彩敲	D色彩設定。套用之後,即可在對應的功能表中調 設定。	0 ~ 20	
低藍光	降低顯示器發	8出的藍光,以減低眼睛曝露在藍光下的風險。	0 ~ 20	
	✓ 數值越高,	則藍光越低。		
超高解析度	提高低解析度	§影像的像素密度·以模擬高解析度的影像。	• 0	
			• 1	
			• 2	
新能料H	此功能可白献	▲「「」「「」」」「「」」」」」」。	0~5	
	的對比。			
Overscan	稍微放大輸入 邊缘雜訊。	、影像。此功能可用來消除出現在影像周圍惱人的	• 開啟 問問	
			●崩闭	
	▲ ▲ 僅適用於訊	N號來源為 HDMI 時。		
顯示模式	此功能提供	6:9 以外的原生比例以無幾何失真狀態顯不。		
	<ul> <li></li></ul>			
	全螢幕	以全螢幕比例顯示輸入影像。是 16:9 原生比例影像的最佳顯示方式。		
	原比例	輸入影像以無幾何失真的狀態顯示,並盡可能放 大畫面。		
	1:1	以原生解析度顯示輸入影像,無須改變顯示比率。		

項目		範圍	
HDMI RGB 電腦範圍	決定色階的範 RGB 範圍設定	范圍。選取的選項必須符合連接之 HDMI 裝置上的 E。	・自動偵測 ・RGB (0 ~ 255) ・RGB (16 ~ 235)
<b>B.I.+</b> (智慧 調光 Plus)	開啟或關閉魯 術偵測周圍環 衡螢幕設定。	音慧調光 Plus。內建光感測器運用智慧調光 Plus 技 環境光、影像亮度和對比.以及色温.然後自動平	•開啟 •關閉
	照明量表	設定此選項,在螢幕上顯示顯示器周圍的光線狀 況。	•開啟 •關閉
	感測器靈敏 度	調整光感測器的靈敏度將變更偵測的亮度範圍。 這有助於修正光線偵測中的光線不均。	0~100

音訊功能表

可用的功能表選項將視輸入來源、功能及設定而有所不同。無法使用的功能表選項會變 成灰色。無法使用的按鍵將停用,且對應的 OSD 圖示也會消失。對於沒有特定功能的 機型,其設定和相關項目將不會出現在功能表上。

Mode: Standard			
→ Hoisplay         Image: Picture Advanced         <	Volume Mute	92	50



I. 選取快速鍵功能表中的 🗐 (功能表)。

2. 使用 ∧ 或 ∨,選取音效設定。

- 3. 選取 → 進入子功能表,然後使用 ∧ 或 ∨ 選取功能表項目。
- 4. 使用 ∧ 或 ∨ 進行調整, 或使用 °K 選取。
- 5. 若要回到上一個功能表,請選取 **勺**。
- 6. 若要離開功能表,請選取 X。

項目	功能	範圍
音量調整	調整音量。	0~100
靜音	讓音訊輸入變成靜音。	•開啟 •關閉

## 系統功能表

可用的功能表選項將視輸入來源、功能及設定而有所不同。無法使用的功能表選項會變 成灰色。無法使用的按鍵將停用,且對應的 OSD 圖示也會消失。對於沒有特定功能的 機型,其設定和相關項目將不會出現在功能表上。



- I. 選取快速鍵功能表中的 🗐 (功能表)。
- 2. 使用 ∧ 或 ∨,選取系統。
- 3. 選取 → 進入子功能表,然後使用 ∧ 或 ∨ 選取功能表項目。
- 4. 使用 ∧ 或 ∨ 進行調整, 或使用 °K 選取。
- 5. 若要回到上一個功能表,請選取 5.
- 6. 若要離開功能表 · 請選取 X ·

項目		功能	範圍
OSD 設定	語言設定	設定 OSD 功能表語言。	• English
			<ul> <li>Français</li> </ul>
		您的 OSD 所顯示的語言選項可能會與右方 所列的略有不同,會依照您所在的地區而	• Deutsch
		定。	• Italiano
			<ul> <li>Español</li> </ul>
			• Polski
			• Česky
			• Magyar
			• Română
			Nederlands
			• Русский
			• Svenska
			<ul> <li>Português</li> </ul>
			العربية •
			・日本語
			• 한국어
			•繁體中文
			・简体中文
	顯示時間	調整 OSD 功能表的顯示時間。	•5 秒
			•10 秒
			•15 秒
			•20 秒
			•25 秒
			•30 秒
	鎖定 OSD	避免螢幕的所有設定被更改。啟用此功 能後,OSD 控制項和快速鍵操作將被 關閉。	
		び 若要將 OSD 控制解除鎖定 · 請按住任意鍵     10 秒 ∘	

項目	功能	範圍
自訂鍵 1	設定自訂鍵 I 要存取的功能。	•圖片模式
自訂鍵 2	設定自訂鍵 2 要存取的功能。	• 色彩自然飽和度
自訂鍵 3	設定自訂鍵3要存取的功能。	<ul> <li>・売度</li> <li>・低藍光</li> <li>・超高解析度</li> <li>・顯示模式</li> <li>・音量調整</li> <li>・對比</li> </ul>
DDC/CI	<ul> <li>☆ DDC/CI 是 Display Data Channel/Command Interface 的縮 寫・由 Video Electronics Standards Association (視頻電子 標準協會・VESA)為了擴充現存 DDC 標準所制訂。</li> <li>DDC/CI 技術可以讓軟體傳送顯示器控制項・作為遠端 診斷。</li> </ul>	•開啟 •關閉
FreeSync	啟用 FreeSync 功能消除遊戲畫面的分裂、停頓及顫動。 •標準:適用於 8 位元色彩,螢幕更新頻率最高達 144 Hz。 •高階:適用於 10 位元色彩。但由於頻寬限制,螢幕 更新頻率最高達 120 Hz。	•標準 •高階
USB-C 組態	透過 USB-C™ 連接埠,設定輸入視訊的更新速率。 USB 傳輸速度會隨著 USB-C™ 技術限制而變化。請 參閱第 43 頁的「透過 USB-C™ 進行資料傳輸的選 項」以檢視更多相關資訊。	• QHD@120Hz + USB 2.0 • QHD@60Hz + USB 3.1
DP 自動切換	啟動此功能後·DP 就會出現在輸入音訊的循環選單中。否則·將只能利用輸入選項或快速鍵來選取 DP。	•開啟 •關閉
HDMI 自動 切換	啟動此功能時,會自動循環選取 HDMI 連接埠訊號。停用時,則只能以訊號選取或快速鍵方式來選取 HDMI。	•開啟 •關閉
USB-C 自動 切換	啟動此功能時,會自動循環選取 USB-C™ 連接埠訊號。停用時,則只能以訊號選取或快速鍵方式來選取 USB-C™。	<ul><li>●開啟</li><li>●開閉</li></ul>
自動關機	設定顯示器在省電模式下自動關閉電源的時間。	・關閉 ・10 分鐘 ・20 分鐘 ・30 分鐘

項目	功能	範圍
解析度提醒	設定當顯示器偵測到新的輸入來源時,是否要顯示 建議解析度的解析度提醒。	•開啟 •關閉
HDR Demo	(僅在輸入內容為 HDR 相容的情況下適用)啟動該 功能時,所有圖片模式均可進行 HDR 與非 HDR 影 像呈現兩者之間的比較。 ✓ 如果啟動此功能並選取非 HDR 模式,可能無法確實呈現 輸入 HDR 內容。	•開啟 •關閉
資訊	顯示目前的螢幕設定值。	<ul> <li>・訊號</li> <li>・目前的解析度</li> <li>・最佳解析度</li> <li>(顯示器的最佳值)</li> <li>・HDR</li> <li>・型號名稱</li> </ul>
DisplayPort	為資料傳輸選取適當的 DP 標準。	•1.1 •1.4
全部重設	將所有的模式、色彩設定和幾何設定重新設為工廠 預設值。	•是 •否

## 透過 USB-C™ 進行資料傳輸的選項

	2560 x 1440@120Hz + USB 2.0	2560 x 1440@60Hz + USB 3.1
更新速率	120 Hz	60 Hz
USB 傳輸速度	480 Mbps	5 Gbps

## 疑難排解

### 常見問題 (FAQ)

影像

- 2)影像模糊不清。
- ▶ 從網站下載 Resolution file (解析度檔案)(請參閱第 3 頁的 「產品支援」)。請參閱 「調整螢幕解析度」。然後選擇正確的解析度、更新速率,並依照這些指示進行調整。
- 2 影像模糊的情形是否只發生在解析度低於原生 (最大)解析度的情況下?

✔ 從網站下載 Resolution file (解析度檔案)(請參閱第 3 頁的「產品支援」)。請參閱 調整螢幕解析度。選擇原生解析度。

🔊 可見的像素錯誤。

數種像素中的一種永遠為黑色,一種或幾種像素永遠為白色,另外還有一種或幾種像素 永遠為紅色、綠色、藍色或其它顏色。

- ▶•清潔 LCD 螢幕 ·
  - 多次打開和關閉電源。
  - 它們是恆亮或恆滅的像素,這是 LCD 技術本身的缺陷。
- 2)影像色彩錯誤。

🔈 畫面有偏黃、偏藍、或偏粉紅色的情形。

《進入圖片和色彩回復·然後選擇是·將色彩重新設定為原廠預設值。

如果影像仍不正確,且 OSD 色彩設定仍有錯誤,表示訊號輸入缺少三原色之一。請檢 查訊號纜線的接頭。如果有接腳彎曲或折斷,請與經銷商聯繫,以取得支援服務。

- 🕐 影像失真、閃爍或晃動。
- 從網站下載 Resolution file (解析度檔案)(請參閱第3頁的「產品支援」)。請參閱 「調整螢幕解析度」。然後選擇正確的解析度、更新速率,並依照這些指示進行調整。

?)使用原生解析度執行顯示器,但影像仍會失真。

- 利用原生解析度顯示不同輸入訊號的影像時,可能會導致失真或變形。為使不同類型的 輸入訊號都可達到最佳顯示效能,您可以利用顯示模式功能為輸入訊號設定最適原生比 例。詳細請參閱第 37 頁的「顯示模式」。
- 影像往某個方向偏移。
- ✔ 從網站下載 Resolution file (解析度檔案)(請參閱第 3 頁的 「產品支援」)。請參閱 「調整螢幕解析度」。然後選擇正確的解析度、更新速率,並依照這些指示進行調整。

- 🕗 在螢幕上可以看到靜態顯示的影像會有模糊的陰影。
- 啟用電源管理功能可以讓您的電腦和螢幕在沒有使用的時候進入低耗電「休眠」 模式。
  - 使用螢幕保護程式可避免出現影像殘留。

#### LED 電源指示燈

)LED 指示燈為白燈或橘燈。

- ▶•如果 LED 恆亮白燈,表示顯示器的電源開啟。
  - 如果 LED 是白色, 且螢幕顯示超出顯示範圍訊息,表示您正在使用顯示器不支援的顯示模式,請將設定變更到受支援的模式。從網站下載 Resolution file (解析度檔案) (請參閱第 3 頁的「產品支援」)。請參閱「調整螢幕解析度」。然後選擇正確的解析 度、更新速率,並依照這些指示進行調整。
  - 如果 LED 是橘色,表示電源管理模式已啟動。請按下電腦鍵盤上的任何按鍵或移動滑 鼠。如果無效,請檢查訊號纜線接頭。如果有接腳彎曲或折斷,請與經銷商聯繫,以 取得支援服務。
  - 如果 LED 熄滅,請檢查電源供應插座、外部電源供應器與主電源開關。

#### OSD 控制按鈕

- ▲ 無法存取 OSD 控制項。
- 🖊 若要將預設為鎖定的 OSD 控制解除鎖定 · 請按住任意鍵 10 秒。

### **OSD** 訊息

- 電腦啟動過程中,畫面上將出現超出顯示範圍訊息。
- 如果電腦啟動過程中畫面出現超出顯示範圍訊息,表示作業系統或顯示卡造成電腦相容 性問題。系統將自動調整更新頻率。只需等候直至作業系統啟動。

#### 音效設定

- ) 連接的外接式喇叭沒有聲音。
- •移除耳機 (如果耳機已連接到顯示器)。
- 檢查耳機插孔是否正確連接。
- •如果外接式喇叭是由 USB 供電,請檢查 USB 連線是否正常。
- 調高外接式喇叭的音量 (可能為靜音或音量太低)。
- 如果啟用 USB-C™ 連線 · 請確認已在筆記型電腦選取適當的音訊輸出設定。您可尋找 類似「 USB 耳機」的選項。

感應器



顯示器的光感測器無法運作。

光感測器位於顯示器前方底部。請檢查以下項目:

- •是否已經撕下感應器保護貼紙。
- •智慧調光功能是否設為開啟。檢查圖片進階設定 > B. I. +。
- 感應器前方是否有任何阻擋物,使得感應器無法正常偵測 光線。
- 感應器前方是否有任何明亮色的物體或衣物。明亮色(特) 別是白色及螢光色)會反射光線,使得感應器無法偵測主要 的光線來源。



### USB-C™ 連線

透過 USB-C™ 連線的筆記型電腦沒有視訊或音訊輸出。

按照下列順序檢查纜線連接和功能表設定。

- 檢查 USB-C™ 纜線是否確實連接至顯示器和筆記型電腦。請參閱第 12 頁的「連接電 腦視訊纜線。」以檢視更多相關資訊。
- 檢查是否在顯示 > 訊號中選取 USB-C 作為輸入來源。

#### HDR

⑦)有一個訊息 HDR:模擬出現在畫面上。

這表示輸入內容並非 HDR 相容,顯示器處於 HDR 模擬模式。請參閱第 28 頁的「運用 HDR 技術」查看是否使用支援的播放器、內容和合格纜線。

### 需要更多協助?

如果查閱本手冊後問題仍然存在,請與經銷商聯繫,或連至以下網址尋求協助支援: Support.BenQ.com °