

^{LCD モニタ} ユーザー ガイド

PhotoVue 高精細画像モニタ | SW シリーズ





Copyright © 2021 by BenQ Corporation。All rights reserved. 本書のいかなる部分も、 BenQ Corporation の事前の書面による同意なく、電子的、機械的、磁気的、光学的、 化学的、手動その他の手段を問わず、複製、転載、改変、検索システムへの保存、他 言語またはコンピュータ言語への翻訳を行うことはできません。

免責

BenQ Corporation は、明示的または暗示的を問わず、本書の内容に関して、特に保証、 商業的可能性、特定目的への適合性に関しては、いかなる表明または保証もいたしま せん。また、BenQ Corporation は、お客様に改訂または修正の通知を行う義務を負う ことなく、本書を改訂したり、本書の内容を随時修正する権利を有します。

フリッカー フリーの性能は、ケーブルの品質、電源の安定度、信号への干渉の有無、 アースの品質等の外的要素をはじめ、さまざまな要素により影響を受けます。(フリッ カー フリー モデルのみが該当します。)

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society.Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products.BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase.Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



製品サポート

常に最新かつ正確な情報をお客様にお届けするために、内容が予告なく変更される場 合があります。本書の最新版およびは、ホーム他の製品情報はホームページでご覧い ただけます。提供されるファイルは、モデル毎に異なります。

- 1. コンピュータがインターネットに接続されていることを確認してください。
- Support.BenQ.com からお住まい国のウェブサイトをご覧ください。ウェブサイトのレイアウトと内容は、地域/国によって異なります。
 - ユーザーマニュアルおよび関連ドキュメント
 - ・ドライバとアプリケーション
 - ・(EUのみ)解体について:ユーザーマニュアルのダウンロードページからご覧いただけます。本書は規定(EU)2019/2021に基づき本機を修理またはリサイクルするために提供されています。保証期間内の補修については、必ずお住まい地域のカスタマーサービスにお問合せください。保証外の製品の補修を希望される方は、互換性を確保するために専門のサービススタッフにお問合せになり、BenQからパーツを取り寄せるようお勧めします。お客様ご自身で解体する場合は、お客様ご自身の責任において行ってください。本機の解体に関する情報が見つからない場合は、お住まい地域のカスタマーサービスにお問合せください。

最新ソフトウェア

本製品に内蔵されたテクノロジーや機能に加え、製品の機能性を高めるためにさらに 追加のソフトウェア アプリケーションもご用意してあります。指示に従って、BenQ ホームページからソフトウェアと使用説明書をダウンロードしてください。

Palette Master Element

Palette Master Element ソフトウェアは、キャリブレーションを簡略化し、色を忠実 に再現します。Palette Master Element は、特定の BenQ モニタにおいてカラーエンジン を微調整するために使用され、X-Rite / Calibrite / Datacolor 色彩計に完全に対応してい ます。

電源についての安全対策

Ý

モニタが最高の性能で動作するよう、また、モニタをできるだけ長くお使いいただくために、以下の 安全上の注意点に従ってください。



- ・付属の電源コード以外のものは使用しないでください。
- ・付属した電源コードは本機以外の電気機器等では使用できません。
- ・機器の安全確保のため、機器のアースは確実に接続して使用してください。
- アースの接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・電源コードは必ず本製品に付属の物を使用してください、同梱した電源コードセットは本機以外の電気機器で使用できません。破損したり、磨耗したりしている電源コードは絶対にご使用にならないでください。
- (リモコンが付いている場合)適切できなタイプの電池をお使いになると、爆発する恐れがあります。使用済みの電池は、指示に従って破棄してください。

アダプタ付きのモデル:

- 本 LCD モニタに付属の電源アダプタだけをご使用ください。別のタイプの電源アダプタをご使用になると、故障の原因となり大変危険です。
- ・機器を操作したり、バッテリーを充電したりするためにアダプタを使用するときには、十分な通気を確保してください。電源アダプタを紙やその他の物で覆わないでください。キャリーケースに入れたままで電源アダプタをご使用にならないでください。
- ・電気アダプタを適切な電源に接続します。
- ・電源アダプタをお客様ご自身で補修することはお止めください。内部に補修可能な パーツは含まれていません。故障したり、濡れたりした場合には、本体を交換してく ださい。

お手入れと清掃

- 床の上、または机の上に直接モニタを下向きに置かないでください。パネル面にキズがつく恐れがあります。
- ・ (壁および天井取り付けに対応するモデル)
 - ・モニタおよびモニタ取り付けキットは、平らな壁面に取り付けてください。
 - ・壁の素材と標準の壁取り付けブラケット(別売り)がモニタの重量を支えるのに十分な 強度を備えているか確認してください。

- ケーブルを LCD モニタから外すときには、まずモニタのスイッチと電源を切ってください。
- ・清掃を行う前に、必ず壁のコンセントからモニタの電源コードをはずしてください。
 LCD モニタの表面を、けば立ちのない非研磨性の布でふきます。液体、エアゾール、 ガラスクリーナは使用しないでください。
- キャビネット背面または上面のスロットと開口部は換気用のものです。これらの部分をふさいだり、覆ったりしないようにしてください。モニタは、ラジェータまたは熱源の近くや上部に置かないでください。また、適切な換気が提供されている場所に設置してください。
- ケガやモニタの故障の原因となりますので、モニタの上に重いものを載せないでく ださい。
- モニタの梱包材料は、将来搬送する必要があるときのために捨てずに保管しておいてください。
- ・電力定格、製造日、ID 表示については、製品ラベルをご覧ください。

保守

- ・本製品の保守をご自身で行わないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、高電圧部分やその他の危険な部分に触れるおそれがあります。上記の誤用、または落下や取り扱いミスなどその他の事故については、認定サービス担当者に連絡を取り、保守を依頼してください。
- 購入店にお問い合わせになるか、Support.BenQ.com からお住まいの国のウェブサイトをご覧ください。



注意

- •モニタから 50~70 cm (20~28 インチ) 程度離れてください。
- ・長時間スクリーンを見つめたままでいると、眼精疲労を生じさせ視力が低下する場合があります。I時間作業を行うごとに 5~10分間目を休めてください。
- 遠くにある物を見つめることで、目の疲れを軽減できます。
- 頻繁に瞬きをしたり、目の体操をするとドライアイを防止することができます。

表記

アイコン / 記号	アイテム	意味
•	警告	誤用や不適切な操作、または行いによって生じるコン ポーネントやデータへのダメージ、またはケガなどを 防止するための情報です。
Û	ヒント	タスクを完了するための便利な情報です。
	注意	補足的情報です。

本書では、メニューを開くための手順は簡略化して記載されています。例: メニュー > システム > 情報。

著作権	2
製品サポート	3
最新ソフトウェア	
はじめに	
モニタの外観	
前面ヒュー	
肖囬ビュー	ון כו
	IZ
モニタハードウェアの取り付け方法	13
スタンドとベースの取り外し	
シェーディングカバーの設置(オプション)	
モニタの高さ調節	
モニタの回転	
表示角度の調整	
モニダ取り付けキットの使用方法	
BenQ モニタの特長を生かすために	29
インターネットから LCD モニタドライバをダウンロードしています	29
新しいコンピュータにモニタをインストールするには	
既存のコンピュータでモニタをアップグレードするには	31
Windows 10 システムへのインストール方法	
Windows 8 (8.1) システムへのインストール方法	
Windows 7 システムへのインストール方法	
モニタの調整	35
コントロール パネル	35
基本メニュー操作	
Color Mode HotKey を使う	38
ホットキーのカスタマイズ	39
ディスプレイの色の調整	
画面モードの調整	40
適切なカラーモードの選択	40
メインメニューのナビゲート	41
表示メニュー	42
カラー調整メニュー	
システム メニュー	
トラブルシューティング	53
よくある質問 (FAQ)	53
それでも具合が悪いときは	55

8/4/21 SW240-EM-V2

目次

はじめに

以下のものが揃っていることを確認してください。万一、不足しているものや破損し ているものがあった場合には、製品をお買い上げいただいた販売店まで直ちにご連絡 ください。



初期値キャリブレーション レポート	
電源コード (付属アイテムはモデルや地域により異 なります)	
ビデオケーブル : DP (オプション アクセサリ *)	
ビデオケーブル:DP - mini DP	
ビデオケーブル : HDMI (オプション アクセサリ *)	
ビデオケーブル : DVI-DL (オプション アクセサリ *)	A LAN CONTRACTOR
USB ケーブル	
シェーディング カバー (オプション アクセサリ *。 SH240 についての詳細は、BenQ ホーム ページを参照してください。)	

- ・アクセサリ類やここに示す画像は、実際の製品とは異なる場合があります。また、パッケージの内容は将来予告なく変更される場合があります。この製品に付帯されていないケーブルは、個別に購入することができます。
 - モニタの梱包材料は、将来搬送する必要があるときのために捨てずに保管しておいてください。専用の発泡スチロールは、移動中にモニタを保護するのに適しています。
 - ・製品とアクセサリ類は、小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
 - ▶•*:製品によって付属または別売りになる場合があります。

モニタの外観

前面ビュー



I. Color Mode HotKey

- 2. コントロールボタン
- 3. 電源ボタン

背面ビュー



・上記の例はモデルにより異なります。 ・地域によって製品図が異なる場合があります。

- 4. AC 電源入力ジャック
- 5. ケーブル整理用穴
- 6. DVI-D ソケット
- 7. HDMI ソケット
- 8. DisplayPort ソケット
- USB ポート(アップストリーム: PC に接続)
- 10. ヘッドフォンジャック
- II. Kensington ロックスロット
- I2. USB ポート(ダウンストリーム: USB デバイスに接続)
- I3. SD カード スロット

接続

次の接続図は参照用です。この製品に付帯されていないケーブルは、個別に購入する ことができます。

接続方法についての詳細は、14-16ページをお読みください。



モニタハードウェアの取り付け方法



- モニタベースの取り付けや取り外しを行う場合には、平らで物や突起物がない安定した場所の上で行って下さい。モニタが転倒・落下して怪我や故障の原因となります。
 また、モニタベースの取り付けや取り外しを行う際には、必ずモニタの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。
- ・次の画像は参照用です。出入力ジャックの位置および有無は、購入されたモデルにより異なります。
- ・サポートされるタイミングは、入力信号によって異なります。ウェブサイトから Resolution file
 (解像度ファイル)をダウンロードします (3 ページの「製品サポート」を参照してください)。詳細は、「Resolution file」(解像度ファイル)の「プリセット 画面モード」をお読みください。

I. モニタベースを設置します。

物や突起物がない平らで安定した場所に、モニタの画面が傷つかないようにクッションとして柔らかい布などを敷き、モニタの画面を下向きにしておきます。物や突起物などがございますと傷や破損の原因となります。

モニタをしっかりと持ち、モニタのスタンドアームを上に引き上げてください。

図に示すとおり、モニタベースにモニタスタンド を取り付けます。 図に示すとおり、モニタベースの底面にある蝶ネ ジを締めてください。

しっかりと固定されるとカチッという音がします。 スタンドアームとモニタの向きを合わせて(①)、 カチッという音がしてロックされるまで押し込ん でください(②)。

ゆっくりと引き上げてみて、しっかりと設置され たことを確認します。

ゆっくりとモニタを持ち上げて、机の上に正面を 向くように設置します。

ご使用のモニタは、端から端までモニタとなりますので取り扱いには十分ご注意ください。スクリーンの表面を指で強く押さないでください。スクリーンの角度を調整するには、図に示すようにモニタの上部と下部に手を置いてください。ディスプレイを強く押さえないでください。



2. PC ビデオケーブルを接続します。

<u>DVI-D ケーブルの接続</u>

DVI-D ケーブルのフェライトフィルタが付いてい ない方のプラグをモニタのビデオソケットに接続 します。フェライトフィルタが付いている方のプ ラグをコンピュータのビデオソケットに接続し ます。

使用中にプラグが外れないように、すべてのネジ をしっかり締めてください。



<u>HDMI ケーブルの接続</u>

HDMI ケーブルのプラグを、モニタの HDMI ポートに接続します。もう片方のケーブルプラグをデジタル出力装置の HDMI ポートに接続します。



<u>DP ケーブルの接続</u>

DP ケーブルのプラグをモニタのビデオソケットお よびコンピュータのビデオソケットに接続します。

 モニタとコンピュータの電源を入れたら、画像が表示 されていない場合は DP ケーブルを外してください。 先にモニタを DP 以外のビデオ ソースに接続します。 モニタの OSD メニューからシステムおよび
 DisplayPort を選択し、1.2 から 1.1 に設定を変更しま す。設定が完了したら、現在のビデオケーブルを一旦 外し、DP ケーブルを接続します。OSD メニューを開 く方法は、36 ページの「基本メニュー操作」をご覧く ださい。

製品に同梱されているビデオケーブルと右図に示すソケットは、お住まい地域で販売される製品によって異なる場合があります。

3. オーディオケーブルを接続します。

また、モニタの背面にあるヘッドフォンジャック にヘッドフォンを接続することもできます。





4. USB デバイスを接続します。

<u>USB Type-B ケーブルの接続</u>

USB ケーブルで PC とモニタを接続します(モニ タ背面にあるアップストリーム USB ポートを使 用)。このアップストリーム USB ポートは、PC と モニタに接続されている USB デバイスの間でデー タを通信します。



モニタの別の USB ポート(ダウンストリーム)を 使って、USB デバイスを接続します。これらのダ ウンストリーム USB ポートは、USB デバイスと アップストリームポートの間でデータを通信し ます。



5. メモリ カードを挿入します。

SD または MMC メモリ カードをカードに表示して ある方向に挿入します。

✓ 次のタイプのメモリ カードに対応しています。 •SD / SDHC / SDXC •MMC

6. モニタに電源ケーブルを接続します。

モニタの背面の ~ と記載されたソケットに電源 コードをつなぎます。この時点では、まだコンセ ントにプラグを差し込まないでください。









7. ケーブルを整理する。

ケーブル管理ホールにケーブルを差し込みます。

8. 電源に接続し、電源をオンにします。 電源コードをコンセントに差し込んで、電源を入 れます。

🥙 地域によって製品図が異なる場合があります。

モニタの電源ボタンを押して、モニタをオンにします。

コンピュータの電源も入れて、29 ページの「BenQ モニタの特長を生かすために」の手順にしたがっ て、モニタソフトウェアをインストールしてくだ さい。

☆ 本製品を長くお使いいただくため、電源の操作はコン ピュータを使用して行ってください。



スタンドとベースの取り外し

I. モニタと作業場所の準備。

電源ケーブルを外す前にモニタの電源を切ります。 モニタ信号ケーブルを外す前に、コンピュータの 電源も切ります。

ベースを取り外す際モニタとスクリーンにキズが つかないように、机の上の物を一旦別の場所に移 します。次にクッションとしてタオルなどの柔ら かい物の上にスクリーンを下向きに置きます。

物や突起物がない平らで安定した場所に、モニタの画 面が傷つかないようにクッションとして柔らかい布な どを敷き、モニタの画面を下向きにしておきます。物 や突起物などがございますと傷や破損の原因となり ます。

2. モニタスタンドを外します。

クイック リリース ボタン (**●**) を押したままにし て、スタンドをモニタ (**②**) から外します。





3. モニタのベースを外します。

モニタベースの底部にある蝶ネジを弛めます。



スタンドからベースを外します。



シェーディングカバーの設置(オプション)

互換性のあるシェーディングカバーは、別売りの SH240 です。詳細は、BenQ ホームページをご覧く ださい。

- 光がスクリーンに反射して発生するグレアや反射を防止するために、シェーディングカバーを取り付けることができます(ご購入地域により付属している場合と、別途ご購入いただく場合があります)。
- ・シェーディング カバーとモニタが破損しないように注意してください。シェーディング カバーの部品は、モニタにしっかりと取り付けられるように設計されています。シェーディング カバーを無理に組み立てようとすると、破損してしまう場合があります。

・スクリーンの表面を指で強く押さないでください。

一部のプレートの内側に曲がった矢印が表示されています。取り付けの要件と印刷されているマークを参考に、横置きと縦置きに必要なプレートをそれぞれ準備してください。

横置き

横置きに必要なプレート:



トッププレート

シェーディングカバーを取り付ける準備をします。

平坦な場所に置いたスタンドにモニタをまっすぐ 取り付けます。モニタが横方向に回転するかどう か確認してください。

図を参考にして、注意しながら組み立ててくだ さい。

2. 右フッドを取り付けます。

プレート (Rt) 上の矢印とプレート (R2) の矢印の向 きを合わせて、一緒に取り付けます。図に示すよ うに、プレート (Rt) を最後までしっかりとスライ ドさせます。





3. モニタの右側に取り付けます。

フッド(プレートR2)のフックとモニタの右側に ある穴を揃えて、フックを挿入します。その後で、 プレート (Rt) がしっかりと収まるように押してく ださい。

4. 左フッドを取り付けます。

プレート (Lt) 上の矢印とプレート (L2) の矢印の向 きを合わせて、一緒に取り付けます。図に示すよ うに、プレート (Lt) を最後までしっかりとスライ ドさせます。

5. モニタの左側に取り付けます。

フッド (プレートL2) のフックとモニタの左側に ある穴を揃えて、フックを挿入します。その後で、 プレート (Lt) がしっかりと収まるように押してく ださい。

6. トッププレートを取り付けます。

図に示すように、プレート (R2) とプレート (L2) に トッププレートを取り付けて、トッププレートを 他のプレートの上端にあるノッチに通します。





ß

D



トッププレート

 7. 測色計でディスプレイの色を調整する には、測色計をインストールできるようにトッププレートのカバーをスライ ドさせます。

購入した測色計と付属のソフトウェア(Palette Master Element など)の取扱説明書の指示に従って インストールと調整を行ってください。



縦置き

縦置きに必要なプレート:



シェーディングカバーを取り付ける準備をします。

平坦な場所に置いたスタンドにモニタをまっすぐ 取り付けます。26ページの「モニタの回転」に説 明されているとおりにモニタが縦方向に回転する かどうか確認してください。

図を参考にして、注意しながら組み立ててくだ さい。

2. 右フッドを取り付けます。

プレート (RI) 上の矢印とプレート (R2) の矢印の向 きを合わせて、一緒に取り付けます。図に示すよ うに、プレート (R2) を最後までしっかりとスライ ドさせます。

プレート (Rt) 上の矢印とプレート (RI) の矢印の向 きを合わせて、一緒に取り付けます。図に示すよ うに、プレート (RI) とプレート (R2) を最後まで しっかりとスライドさせます。





3. モニタの右側に取り付けます。

フッドのフックとモニタの右側にある穴を揃えて、 フックを挿入します。その後で、プレート (Rt) が しっかりと収まるように押してください。

4. 左フッドを取り付けます。

プレート (LI) 上の矢印とプレート (L2) の矢印の向 きを合わせて、一緒に取り付けます。図に示すよ うに、プレート (L2) を最後までしっかりとスライ ドさせます。

プレート (Lt) 上の矢印とプレート (LI) の矢印の向 きを合わせて、一緒に取り付けます。図に示すよ うに、プレート (LI) とプレート (L2) を最後まで しっかりとスライドさせます。

5. モニタの左側に取り付けます。

フッドのフックとモニタの左側にある穴を揃えて、 フックを挿入します。その後で、プレート (Lt) が しっかりと収まるように押してください。

6. トッププレートを取り付けます。

図に示すように、プレート (R2) とプレート (L2) に トッププレートを取り付けて、トッププレートを 他のプレートの上端にあるノッチに通します。









- 7. 測色計でディスプレイの色を調整する には、測色計をインストールできるようにトッププレートのカバーをスライ ドさせます。
- 購入した測色計と付属のソフトウェア(Palette Master Element など)の取扱説明書の指示に従って インストールと調整を行ってください。



モニタの高さ調節

図のように画面の高さを調整してください。ディスプレイを強く押さえないでください。









モニタがポートレートモードのときに高さ調整を行いたい場合は、ワイドスクリーンによりモニタを最低の高さまで下げることはできませんのでご注意ください。

1/

モニタの回転

シェーディングカバーを取り付ける前にモニタを回転させてください。詳細は、22ページの「縦置き」を参照してください。

I. ディスプレイを回転させます。

モニタを縦方向に回転させるには、まずディスプレイを 90 度回転させる必要があり ます。

デスクトップを右クリックして、ポップアップメニューから**画面の解像度**を選択しま す。**方向**で**ポートレート**を選択し、設定を適用します。

お客様の使用環境によって操作手順が異なります。詳細な手順等につきましてはご使用のパソコン本体のサポートセンターへご確認下さい。

2. モニタを最高の高さまで上げ、傾斜させ ます。

ディスプレイをゆっくりと持ち上げて、最高の高 さまで上げます。次にモニタを傾けます。

モニタを横置きモードから縦置きモードに回転できるよう に、モニタが縦方向に伸びるはずです。



3. 図に示す通り、モニタを右回りに 90 度回 転させます。

回転させるときに LCD ディスプレイの角がモニタベースに 当たらないように、まずモニタを最高の高さまで引き上げ てください。モニタの周囲はケーブルを接続するのに十分 なスペースを保ち、周囲には物を置かないでください。接 続した USB 周辺機器やオーディオ ケーブルを外します。



4. モニタを適切な角度に調整します。



表示角度の調整

上下、左右、高さを調整して、モニタを見やすい角度に合わせてください。製品の仕 様については、ホームページをご覧ください。



🖍 スクリーンの表面を指で強く押さないでください。

モニタ取り付けキットの使用方法

LCD モニタの背面には 100 mm のパターンを持つ VESA 規格のマウントがあります。 これを使ってモニタを壁に設置することができます。モニタ取り付けキットの取り付 けを始める前に、以下の注意事項をお読みください。

注意事項

- モニタおよびモニタ取り付けキットは、平らな壁面に取り付けてください。
- ・壁の素材と標準の壁取り付けブラケット(別売り)がモニタの重量を支えるのに十 分な強度を備えているか確認してください。重量については、ホームページで仕様 書をご覧ください。
- ケーブルを LCD モニタから外すときには、まずモニタのスイッチと電源を切ってください。
- I. モニタスタンドを外します。

スクリーンを下向きにして、ショック防止用の素 材を置いた平面な場所に寝かせてください。ス テップ | から2に従って、モニタスタンドを取り 外します 18 ページの「スタンドとベースの取り外 し」。



2. 後ろカバーのネジを外します。

プラスドライバを使って、後ろカバーのネジを緩めてください。ヘッドが磁石になっているドライ バを使用すると、ネジを紛失するのを防止するこ とができます。

- 将来モニタスタンドを使用する可能性がある場合は、 モニタベース、スタンド、ネジは保管しておいてくだ さい。
- 3. 購入された壁取り付けブラケットの説 明書をお読みになり、モニタを正しく 設置してください。

4 つの M4 x 10 mm ネジを使って VESA 標準壁取り付け ブラケットをモニタに固定します。すべてのネジがき つく、しっかりと締められているか確認してくださ い。壁取り付けおよび安全のための注意については、 専門の技術者、または BenQ サービス担当者までお問 い合わせください。



BenQ モニタの特長を生かすために

BenQ LCD モニタの利点を最大限に生かすには、お住まい地域のホームページから BenQ LCD モニタドライバをインストールする必要があります。詳細は、29 ページの 「インターネットから LCD モニタドライバをダウンロードしています」を参照してく ださい。

BenQ LCD モニタを接続、インストールする状況に応じて、BenQ LCD Monitor ドライ バをインストールする手順が変わります。これらの状況とは、使用する Microsoft Windows のバージョン、モニタを接続し、ドライバをインストールするコンピュータ が新しいものであるかどうか(既存のモニタドライバが存在しないかどうか)、また は既存のドライバを新しいモニタ用にアップグレードするのかどうか(既存のモニタ ドライバが存在する)などを指します。

いずれの場合にしても、次回コンピュータの電源を入れるとき(コンピュータにモニ タを接続した後)、Windows は自動的に新しい(または異なる)ハードウェアを識別 し、新しいハードウェアが検出され、新しいハードウェアの検出ウィザードが起動し ます。

ウィザードの指示に従ってください。自動インストール(新しいモニタ)またはアップグレード(既存のモニタ)についての詳細と、詳しい手順は、次を参照してください。

30 ページの「新しいコンピュータにモニタをインストールするには」。

- ・31ページの「既存のコンピュータでモニタをアップグレードするには」。
- ・ログインするためにユーザー名とパスワードの入力が必要な Windows コンピュータにモニタドライ バをインストールするには、管理者の権限でログオンするか、管理者グループのメンバーとしてロ グオンしてください。また、セキュリティ設定が施されたネットワークにコンピュータを接続して いる場合は、ネットワークポリシーによりコンピュータにドライバをインストールできない場合が あります。
 - ・購入された製品のモデル名は、モニタの背面の仕様ラベルに記載されています。

インターネットから LCD モニタドライバをダウンロード しています

- I. Support.BenQ.com から正しいドライバファイルをダウンロードしてください。
- コンピュータで空白のフォルダにドライバファイルを解凍してください。ファイル を解凍した場所を覚えておいてください。

新しいコンピュータにモニタをインストールするには

ここでは、まだモニタドライバが何もインストールされていない新しいコンピュータ で BenQ LCD モニタドライバを選択し、インストールする手順を説明します。この手 順は未使用のコンピュータで、BenQ LCD モニタが初めて接続するモニタである場合 にのみしたがってください。

Ø

すでに他のモニタを接続したことがある、使用済みのコンピュータに BenQ LCD モニタを接続する場合は(すでにモニタドライバがインストールされている場合)この手順にしたがうことはできません。 既存のコンピュータでモニタをアップグレードするにはの手順にしたがってください。

 セクション 13 ページの「モニタハードウェアの取り付け方法」、の手順にした がってください。

Windows が起動すると、新しいモニタが自動的に検出され、新しいハードウェアの検出 ウィザードが起動します。ハードウェアドライバのインストールオプションが表示さ れるまで、画面の指示にしたがってください。

- デバイスに最適なドライバを検索するオプションをチェックし、次へをクリックします。
- 3. ウィザードが正しいモニタ名を選択したことを確認し、その後で**次へ**をクリックします。
- 4. **完了**をクリックします。
- 5. コンピュータを再起動します。

既存のコンピュータでモニタをアップグレードするには

ここでは、Microsoft Windows コンピュータ上で既存のモニタドライバを手動で更新す る方法を説明します。現時点では、Windows 10、Windows 8 (8.1)、Windows 7 などの オペレーティングシステム (OS) と互換性があることが確認されています。

モニタドライバをインストールする場合は、接続したモニタのモデルに合った、ダウ ンロードしたドライバファイルから適切な情報ファイル (.inf) を選択しなければなりま せん。すると、Windows が相当するドライバファイルをインストールします。必要な 作業は自動的に行われます。Windows には自動的に作業を行い、ファイル選択とイン ストール手順をガイドしてくれるデバイスドライバのアップグレード ウィザードが用 意されています。

詳細は、下記を参照してください。

- 32 ページの「Windows 10 システムへのインストール方法」。
- •33 ページの「Windows 8 (8.1) システムへのインストール方法」。
- •34 ページの「Windows 7 システムへのインストール方法」。

Windows 10 システムへのインストール方法

I. **画面のプロパティ**を開きます。

スタート → 設定 → デバイス → デバイスとプリンタを選択し、メニューからモニタの 名前を右クリックします。

- 2. メニューからプロパティを選択します。
- 3. **ハードウェア**タブをクリックします。
- 4. **汎用 PnP モニタ**をクリックした後で、プロパティボタンをクリックします。
- 5. ドライバタブをクリックし、ドライバの更新ボタンをクリックします。
- 6. **ドライバ ソフトウェアの更新**ウィンドウでコンピュータからドライバ ソフトウェ アを探すオプションを選択します。
- 7. 参照をクリックし、29 ページの「インターネットから LCD モニタドライバをダウ ンロードしています」に記載される指示にしたがって、インターネットからダウ ンロードしたドライバを探します。
- 閉じるをクリックしてください。
 ドライバのアップデートが完了すると、コンピュータを再起動するよう要求される場合があります。

Windows 8 (8.1) システムへのインストール方法

1. **画面のプロパティ**を開きます。

カーソルをスクリーンの右下に動かすか、キーボードの Windows + C ボタンを押 すと Charm (チャーム) バーが開きます。設定 → コントロールパネル → デバイ スとプリンタを選択し、メニューからモニタの名前を右クリックします。

または、デスクトップを右クリックし、**個人設定** → **ディスプレイ** → **デバイスとプリ ンタ**を選択し、メニューからモニタの名前を右クリックします。

- 2. メニューからプロパティを選択します。
- 3. **ハードウェア**タブをクリックします。
- 4. **汎用 PnP モニタ**をクリックした後で、プロパティボタンをクリックします。
- 5. ドライバタブをクリックし、ドライバの更新ボタンをクリックします。
- ドライバ ソフトウェアの更新ウィンドウでコンピュータからドライバ ソフトウェ アを探すオプションを選択します。
- 7. 参照をクリックし、29 ページの「インターネットから LCD モニタドライバをダウ ンロードしています」に記載される指示にしたがって、インターネットからダウ ンロードしたドライバを探します。
- 閉じるをクリックしてください。
 ドライバのアップデートが完了すると、コンピュータを再起動するよう要求される場合があります。

Windows 7 システムへのインストール方法

1. **画面のプロパティ**を開きます。

スタート→ コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → デバイスとプリンタ を選択し、メニューからモニタの名前を右クリックします。

または、デスクトップを右クリックし、**個人設定 → ディスプレイ → デバイスとプリンタ**を選択し、メニューからモニタの名前を右クリックします。

- 2. メニューから**プロパティ**を選択します。
- 3. **ハードウェア**タブをクリックします。
- 4. **汎用 PnP モニタ**をクリックした後で、プロパティボタンをクリックします。
- 5. ドライバタブをクリックし、ドライバの更新ボタンをクリックします。
- 6. **ドライバ ソフトウェアの更新**ウィンドウで**コンピュータからドライバ ソフトウェ** アを探すオプションを選択します。
- 7. 参照をクリックし、29 ページの「インターネットから LCD モニタドライバをダウ ンロードしています」に記載される指示にしたがって、インターネットからダウ ンロードしたドライバを探します。
- 閉じるをクリックしてください。
 ドライバのアップデートが完了すると、コンピュータを再起動するよう要求される場合があります。

モニタの調整

コントロール パネル



番号	名前	説明
١.	Color Mode HotKey	カラーモードメニューから簡単に調整できます。
2.	コントロールキー	画面に表示されている機能やメニューアイテムにアクセス します。それぞれのキーの右側にあります。
3.	電源キー	電源をオン / オフします。

基本メニュー操作

すべての OSD (On Screen Display) メニューには、コントロールキーでアクセスできます。モニタの設定はすべて OSD で行うことができます。



- I. コントロールキーをどれでも押します。
- 2. するとホットキー メニューが表示されます。一部のコントロールはカスタムキー で、特定機能にアクセスするよう設計されています。
- 3. (メニュー)を選択してメインメニューを開きます。

メインメニューでコントロールキーの横にあるアイコンに従って、調整または選択します。メニューオプションについての詳細は、41 ページの「メインメニューのナビゲート」を参照してください。

番号	ホットキー メニューの OSD	メインメニュー の OSD アイコン	機能
0	Color Mode HotKey 💽	**	 Color Mode HotKey メニューが開きます。 38 ページの「Color Mode HotKey を使う」を参照してください。 5 秒間押したままにすると、Color Mode HotKey をカスタマイズできます。設定を変更するには、38 ページの「Color Mode HotKey のカスタマイズ」を参照してください。
2	カスタム キー 1	^	 ・デフォルトでは、これは入力用のホット キーです。デフォルト設定を変更するに は、39 ページの「ホットキーのカスタマ イズ」を参照してください。 ・上/設定を上げます。
0	カスタム キー 2	V	 ・デフォルトでは、これは輝度用のホット キーです。デフォルト設定を変更するに は、39 ページの「ホットキーのカスタマ イズ」を参照してください。 ・下/設定を下げます。
4	カスタム キー 3	→ , ок	 ・デフォルトでは、これはコントラスト用のホットキーです。デフォルト設定を変更するには、39ページの「ホットキーのカスタマイズ」を参照してください。 ・サブメニューが開きます。 ・メニューアイテムを選択します。
0	メニュー	5	・メインメニューを有効にします。・前のメニューに戻ります。
6	終了	×	OSD を終了します。

・OSD=オンスクリーンディスプレイ。

ホットキーはメインメニューが表示されていないときにしか使用できません。ホットキーはキーを何 も押さなければ数秒で消えます。

•OSD コントロールをロック解除するには、キーをどれでも 10 秒間押し続けてください。

Color Mode HotKey を使う



Color Mode HotKey (
) を使うと、カラーモードを簡単に調整できます。

- I. **い** キーを押すと、あらかじめ定義された Color Mode HotKey メニューが開きます。
- 2. ・ キーを押すたびに、あらかじめ定義した3つのオプションを順番に表示します。3秒経つと選択肢が確定されます。

Color Mode HotKey	
Adobe RGB	
sRGB	
B+W	

Color Mode HotKey のカスタマイズ

Color Mode HotKey メニューに表示されるあらかじめ定義された項目はすべて変更可能です。

- I.
 I. トーを 5 秒間押したままにすると、Color Mode HotKey の設定メニューが開きます。
- 2. Color Mode HotKey メニュー(左側)が開いたら、∧ または ∨ を使って変更す る項目を選択します。
- 3. → をクリックすると、カラーモードオプション(右側)がリストされます。あら かじめ定義された項目を選択するには、∧ または ∨ を使用します。
- 4. OK で確定します。Color Mode HotKey メニューが更新されています。

5. 上記の手順に従って、Color Mode HotKey メニューの他のオプションをカスタマイ ズしてください。



♪ または、 ━━ (メニュー) > システム > Color Mode HotKey を選択して Color Mode HotKey をカスタマ イズする方法もあります。

→☆← Display	AMA	Adobe RGB	Adobe RGB 🖌 🗸
Color Adjustment	Auto Power Off	sRGB	sRGB
乃 System	Auto Pivot	Darkroom	B+W
	Resolution Notice		Rec. 709
	Color Mode HotKey		DCI-P3
	Custom Key I		DICOM
	Custom Key 2		Darkroom
	Custom Key 3		Calibration I
	~		V

ホットキーのカスタマイズ

あらかじめ定義された機能に直接アクセスするためのホットキーとして機能するカス タムキー(36ページには 2/3/4)と表示)には3種類あります。これらのキーの デフォルト設定は別の機能に変更することができます。

- コントロールキーをどれでも押して、ホットキーメニューを開きます。
 ニュー)を選択してメインメニューを開きます。
- 2. システムを選択します。
- 3. 変更したいカスタムキーを選択します。
- サブメニューでこのキーに割り当てたい機能を選択します。設定が完了すると、 メッセージが表示されます。

ディスプレイの色の調整

ディスプレイの色を調整するには、次のいずれかを行ってください。

- ・カラー調整 > カラーモードから標準のカラー設定を適用します。
- ・関連する OSD メニューでディスプレイとカラー設定を手動で変更します。設定した カラーモードによって、設定できるカラー調整のオプションが異なります。詳細は、 48 ページの「各カラーモードのメニュー オプション」を参照してください。 調整が完了したら、カラー調整 > 色設定を保存を選択するとカスタマイズした設定 を保存できます。
- ・測色計(別売り)と Palette Master Element という付属のソフトウェアと合わせて 使用し、ディスプレイの色を最適化します。ソフトウェアのダウンロードと詳細に ついては、ウェブサイトをご覧ください(Palette Master Element 使用説明書)。
 3ページの「最新ソフトウェア」を参照してください。

・校正結果を適用するには、カラー調整 > カラーモード > 校正1 / 校正2 / 校正3。

画面モードの調整

16:10 以外の縦横比、購入されたモデルのパネルサイズとは異なるサイズの画像を表示 するには、モニタで画面モードを調整します。

- コントロールキーをどれでも押して、ホットキーメニューを開きます。
 ニュー)を選択してメインメニューを開きます。
- 2. 表示と縦横比を選択します。
- 3. 適切な画面モードを選択してください。変更した設定は直ちに反映されます。

適切なカラーモードの選択

このモニタには、さまざまな画像タイプに合ったカラーモードがいくつか用意されて います。カラーモードの種類については、44 ページの「カラーモード」をご覧くだ さい。

- 💽 キーを押します。詳細は、38 ページの「Color Mode HotKey を使う」を参照して ください。
- ・任意のカラーモードを選択できるように、カラー調整とカラーモードを選択します。

メインメニューのナビゲート

モニタの設定はすべて OSD で行うことができます。コントロールキーをどれでも押 して、ホットキーメニューを開きます。 (メニュー)を選択してメインメニューを 開きます。詳細は、36 ページの「基本メニュー操作」を参照してください。

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。特定の機能が搭載 されていないモデルの場合は、それらに関連する設定とアイテムはメニューに表示さ れません。

OSD メニュー言語は購入された地域で提供される製品により異なる場合があります。詳細は、システ ムと OSD 設定の 50ページの「言語」を参照してください。

各メニューについての詳細は、次のページを参照してください。

- •42ページの「表示メニュー」
- •44ページの「カラー調整メニュー」
- •49ページの「システムメニュー」

表示メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。特定の機能が搭載 されていないモデルの場合は、それらに関連する設定とアイテムはメニューに表示さ れません。

Mode	e:Adobe RGB						
→\+	Display	Input					
	Color Adjustment	Aspect Ratio					
ß	System						
			^	V	->	₽	×

- I. ホットキーメニューから

 回(メニュー)を選択します。
- 2. ∧ または ∨ を使って表示を選択します。
- ・ を選択してサブメニューを開き、 ∧ または ∨ を使ってメニューアイテムを選択します。
- 4. ∧ または ∨ を使って調整するか、^{OK} を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 5 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、Xを選択します。

アイテム	機能	範囲
入力	ビデオケーブルの接続タイプに応じて入力を変更して ください。	• HDMI • DP • DVI

アイテム		範囲	
縱横比	この機能は ませることな	l6:10 以外の縦横比の画像を幾何学的に歪 なく、正しく表示させます。	
	全画面	入力画像をスクリーンに合わせて表示さ せます。縦横比が 16:10の画像に適してい ます。	
	縱横比	入力画像は幾何学的歪みを生じさせない ように、できるだけ画面いっぱいに表示 されます。	
	1:1	入力画像はサイズを変更せずに、そのま ま最高解像度で表示されます。	

カラー調整メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。特定の機能が搭載 されていないモデルの場合は、それらに関連する設定とアイテムはメニューに表示さ れません。

Mode	:Adobe RGB						
→⊹←	Display	Color Mode	В	rightness			
	Color Adjustment	Brightness		80			
厚	System	Contrast					
		Sharpness					
		Color Temp.					
		Gamma					
		Color Gamut					
		Hue					
		~					
			^	~		₽	×

- I. ホットキーメニューから

 回(メニュー)を選択します。
- 2. ∧ または ∨ を使ってカラー調整を選択します。
- 4. ∧ または ∨ を使って調整するか、^{OK} を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 5 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、×を選択します。

アイテム		範囲	
カラーモード	画面に表示 ドを選択し		
	Adobe RGB		
	sRGB	sRGB 対応周辺機器でより忠実に色を再 現します。	

アイテム		範囲		
	モノクロ	モノクロのテーマを適用します。	・レベル 1 ・レベル 2 ・レベル 3	
	Rec.709	標準 Rec.709 でより忠実に色を再現し ます。		
	DCI-P3	標準 DCI-P3 でより忠実に色を再現し ます。		
	DICOM	 DICOM 画像を見るときに使用します。 医療用画像の表示にお勧めします。 DICOM は医療における Digital Imaging and Communications の略語であり、医療用画像の取り扱い、保管、印刷、および送信の規格です。 		
	暗室	照明が暗いポストプロセッシング環境で 画像を編集したり、表示したりするとき に適しています。このモードは、シェー ドのシャープネスと鮮明さを向上させ、 詳細をはっきりと表示します。		
	校正 1	Palette Master Element と言う付属の		
	校正 2	キャリノレーション ソノトウェアと測色 計(別売り)で最適化されたキャリブ		
	校正 3	レーション結果を適用します。ソフト ウェアのダウンロードと詳細について は、ウェブサイトをご覧ください (Palette Master Element 使用説明書)。 3 ページの「最新ソフトウェア」を参照 してください。		
	ユーザー1	ユーザー定義による色設定の組み合わせた。		
	ユーザー2	で逈用しまり。		
輝度	明るいシェ ます。	ードと暗いシェードのバランスを調整し	0から100	
コントラスト	暗いエリア	いエリアと明るいエリアの差を調整します。		
シャープネス	被写体の鮮	0から10		

アイテム		範囲	
色温度	5000K 6500K 9300K	画像に色合い(寒色または暖色)を適用 します。色温度の単位は K (Kelvin) 度で す。色温度を低くするとディスプレイが 赤くなり、色温度を高くすると青くなり ます。	
	カスタム	色温度を 100K 毎に調整できます。	5000K~ 9300K
	ユーザー 設定	赤、緑、青の原色を混ぜ合わせることに よって、画像の色合いを変更します。次 に R (赤)、G (緑)、B (青) メニュー に進み、設定を変更します。 この値を下げると画像の各色が変わりま す。(たとえば、青のレベルを下げると、 黄色がかった色合いになります。緑のレ ベルを下げると、画像はマゼンタに近い 色になります。)	・R (0から 100) ・G (0から 100) ・B (0から 100)
ガンマ	トーンの輝	度を調整します。	 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6
色域 (カラーモー ドが Adobe RGB、 sRGB、 Rec.709 また は DPI-C3 に 設定されてい る場合には 有効になりま せん)	Adobe RGB	Adobe® RGB 対応周辺機器に適してい ます。	
	sRGB	sRGB 対応周辺機器に適しています。	
	Rec.709	標準 Rec.709 でより忠実に色を再現し ます。	
	DCI-P3	標準 DCI-P3 でより忠実に色を再現し ます。	

アイテム	機能	範囲
色相	人間の目に映る色の濃淡を調整します。	٠R
		٠G
	┃	•B
	表示されない場合があります。	٠C
		• M
		•Y
彩度	色の純度を調整します。	٠R
		٠G
	設定が調整されていると、一部のカラー グラデーションが 表示されない場合があります。	•B
		٠c
		• M
		• Y
黒レベル	暗いエリアのルミナンスを調整します。	0~10
色設定を保存	カスタマイズした色の新しい設定を保存します。	・ユーザー モード 1
		・ユーザー モード 2
色のリセット	カスタム設定色をデフォルト値に戻します。	・はい ・いいえ

各カラーモードのメニュー オプション

設定したカラーモードによって、設定できるカラー調整のオプションが異なります。 カラーモードとディスプレイ オプションは次のとおりです。

SW240					設定				
カラー モード	輝度	コントラスト	シャープネス	色温度	ガンマ	色域	色相	彩度	黒レベル
Adobe RGB	V	V	V	5000K / 6500K	2.2	Adobe RGB	不可	不可	V
sRGB	V	V	V	5000K / 6500K	2.2	sRGB	不可	不可	V
モノクロ (*)	V	V	V	不可	不可	不可	不可	不可	不可
Rec.709	V	V	V	6500K	2.2 / 2.4	Rec.709	不可	不可	V
DCI-P3	v	V	V	x=0.314、 y=0.351	2.2 / 2.4 / 2.6	DCI-P3	不可	不可	v
DICOM	V	V	V	7500K	不可	パネルネ イティブ	不可	不可	不可
暗室	٧	V	V	不可	不可	Adobe RGB / sRGB	不可	不可	不可
校正丨	不可	不可	V	不可	不可	不可	V	V	不可
校正 2	不可	不可	V	不可	不可	不可	V	V	不可
校正 3	不可	不可	V	不可	不可	不可	۷	۷	不可
ューザーI	۷	V	V	V	۷	V	V	V	v
ユーザー2	V	V	V	V	V	V	V	V	V

V:すべてのオプションを調整できます。

不可:すべてのオプションは調整できません。

•*:3段階で調整できます。

システム メニュー

選択可能なメニューオプションは、入力ソース、機能、および設定により異なる場合 があります。使用できないメニュー オプションは、グレー表示されます。使用できな いキーは無効になり、それに相当する OSD アイコンも消えます。特定の機能が搭載 されていないモデルの場合は、それらに関連する設定とアイテムはメニューに表示さ れません。

Mode: Adobe RGB							
→‡← Display	OSD Settings	Language		5 sec.			
Color Adjustment	CAL. Reminder	Display Ti	me	10 sec.			
万 System	OSD Key Bri.	OSD Loc	k	15 sec.			
	HDMI RGB PC Range			20 sec.			
	DP			25 sec.			
	Audio			30 sec.		~	
	AMA						
	Auto Power Off						
	V						
		^	×		ţ	×	

- I. ホットキーメニューから **回** (メニュー)を選択します。
- 2. ∧ または ∨ を使って**システム**を選択します。
- 3. → を選択してサブメニューを開き、 ∧ または ∨ を使ってメニューアイテムを選択します。
- 4. ∧ または ∨ を使って調整するか、^{OK} を使って選択を行います。
- 5. 前のメニューに戻るには、 5 を選択します。
- 6. メニューを終了するには、×を選択します。

アイテム		機能	範囲
OSD 設定	言語	OSD メニューの言語を選択します。 ◆ 本製品をお求めになった地域によっては、OSD に表示される言語オプションが右図とは異なる場合があります。	 English Français Deutsch Italiano Español Polski Česky Magyar Română Nederlands Pycский Svenska Português ばحربية 日本語 한국어 繁體中文 简体中文
	表示時間	OSD メニューの表示時間を調整します。	・5 秒 ・10 秒 ・15 秒 ・20 秒 ・25 秒 ・30 秒
	OSD ロック	 モニタ設定が誤って変更されるのを防止します。この機能が有効になっている間は、OSD コントロールとホットキーはすべて無効になります。 OSD コントロールをロック解除するには、キーをどれでも10秒間押し続けてください。 	
キャリブレー ションアラーム	モニタのキャ は通知するよ ている間は、 自動的に計算	ソブレーションが推奨される場合 うに設定します。モニタを使用し 内蔵のタイマーにより使用時間が こされます。	・オン ・オフ

アイテム		範囲	
OSD キーの 明度	電源キーの L		
HDMI RGB PC 範囲	カラースケー HDMI デバイ プションを選	・自動検出 ・RGB(0 から 255) ・RGB(16 から 235)	
DP	データ転送用 さい。	lの適切な DP 規格を選択してくだ	•1.1 •1.2
オーディオ	音量調整	音量を調整します。	0~100
	ミュート	オーディオ入力を無音にします	・オン ・オフ
АМА	LCD パネルの します。	Dグレーレベルの応答時間を短縮化	・オン ・オフ
自動電源オフ	省電力モート までの時間を	・オフ ・10 分 ・20 分 ・30 分	
自動回転	モニタと一緒	・オン ・オフ	
解像度について の注意	モニタが新し 推奨する解像 ます。	・オン ・オフ	
Color Mode HotKey	Color Mode HotKey をカスタマイズすることができます。		 Adobe RGB sRGB モノクロ Rec.709 DCI-P3 DICOM 暗室 校正 1 校正 2 校正 3 ユーザー 1 ユーザー 2

アイテム	機能	範囲
カスタム キー 1	カスタム キー I でアクセスできる機能を設定し ます。	・輝度 ・コントラスト
カスタム キー 2	カスタム キー 2 でアクセスできる機能を設定し ます。	・入力 ・カラーモード
カスタム キー 3	カスタム キー 3 でアクセスできる機能を設定し ます。	・色温度 ・ガンマ ・色域
DDC/CI	PC のソフトウェアからモニタ設定を行うことが できます。 Video Electronics Standards Association (VESA) により 開発された DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface の略) は、既存の DDC 規格を拡張したもの です。DDC/CI 機能はソフトウェアを使ってモニタコ ントロールからリモート診断を送信することができ ます。	・オン ・オフ
情報	モニタのプロパティ設定を表示します。	 ・入力 ・現在の解像度 ・最適解像度 ・モデル名
すべて元に戻す	すべてのモード、色、その他の設定を工場出荷 時のデフォルト値に戻します。	・はい ・いいえ

トラブルシューティング

よくある質問 (FAQ)

イメージング

🅗 画像がぼやける。

- ・ウェブサイトから Resolution file (解像度ファイル)をダウンロードします

 (3 ページの「製品サポート」を参照してください)。「スクリーンの解像度の調整」
 を参照してください。その後、最適な解像度とリフレッシュ レートを選択し、ス
 テップに従って調整してください。
 - ・VGA 延長ケーブルを使用しているときには、テスト用に延長ケーブルを外してください。画像の焦点が合っていることを確認してください。ウェブサイトから Resolution file (解像度ファイル)をダウンロードします (3ページの「製品サポート」を参照してください)。「スクリーンの解像度の調整」を参照してください。その後、最適な解像度とリフレッシュレートを選択し、最適な画像になるようにステップに従って調整してください。ぼやけは、延長ケーブルでの伝送損失によって自然に発生します。伝送品質に優れた、または内蔵ブースタを備えた延長ケーブルを使用することにより、これらの損失を最小限に抑えることができます。
- 🚺 ネイティブ(最大)解像度より低い解像度でのみぼやけが発生する場合:
 - ウェブサイトから Resolution file(解像度ファイル)をダウンロードします(3ページの「製品サポート」を参照してください)。「スクリーンの解像度の調整」を参照してください。ネイティブ解像度を選択します。
 - 🔊 ピクセル エラーが表示される。

ー部のピクセルが常時点灯したまま、または点灯しないままであったり、赤、緑、 青、その他の色になったままの場合

- ▶・LCD スクリーンをきれいに掃除してください。
- ・電源のオン / オフを切り替え。
- モニタの動作中に常時点滅する画素が少々存在することがありますが、これは液晶 技術で一般的に発生する状況で、故障ではありません。
- ② 画像が不自然な色で表示される。

🔁 画像が黄、青、または薄いピンク色で表示される場合。

画像と色のリセットを選択した後、はいを選択して色設定を初期値に戻します。
 それでもイメージが正しく表示されず、OSD が不自然な色で表示されている場合は、
 3 つの基本色のうちいずれかの信号入力が行われていません。信号ケーブルのコネクタをチェックしてください。ピンが曲がったり破損している場合は、販売店にご相談ください。

- ?) 画像がゆがむ、フラッシュする、ちらつく。
- ・ウェブサイトから Resolution file (解像度ファイル)をダウンロードします (3 ページの「製品サポート」を参照してください)。「スクリーンの解像度の調整」を参照してください。その後、最適な解像度とリフレッシュレートを選択し、ステップに従って調整してください。
 - 🕐 モニタは最高解像度に設定されていますが、画像はまだ歪んでいます:
- 異なる入力ソースの画像は、モニタの最高解像度で表示すると歪んだり、引き伸ばされたりする場合があります。それぞれの入力ソースを最高の状態で表示するには、画面モードで入力ソースに合った適切な縦横比を設定してください。詳細は、43ページの「縦横比」を参照してください。
- 2) 画像が片側に寄ってしまう。
- ウェブサイトから Resolution file (解像度ファイル)をダウンロードします (3 ページの「製品サポート」を参照してください)。「スクリーンの解像度の調整」を参照してください。その後、最適な解像度とリフレッシュレートを選択し、ステップに従って調整してください。
- 🕐 スクリーン上に表示される静止画像に薄い影が写ることがあります。
- ・省電力機能を有効にして、コンピュータとモニタを一定時間使用しない状態が続いた場合、低消費電力の「スリープ」モードに入るようにしてください。
 - ・画像の残像が残らないようにスクリーンセーバをお使いください。

電源 LED インジケータ

- 2 LED が白色点灯または点滅しています。
- 🌄・LED が白く点灯しているときには、モニタの電源が入っています。
 - ・LED が白く点灯し、画面に範囲外ですというメッセージが表示されている場合は、 モニタがサポートしていない画面モードを使用しています。モニタがサポート する モードのいずれかに設定を変更してください。ウェブサイトから Resolution file (解像度ファイル)をダウンロードします(3ページの「製品サポート」を参照して ください)。「スクリーンの解像度の調整」を参照してください。その後、最適な解 像度とリフレッシュレートを選択し、ステップに従って調整してください。
 - LED が白色点滅している場合は、省電力モードが有効になっています。コンピュータのキーボードで任意のキーを押すか、マウスを動かしてください。それでも解決しない場合は、信号ケーブルのコネクタをチェックしてください。ピンが曲がったり破損している場合は、販売店にご相談ください。
 - LED がオフであれば、電源のメイン ソケット、外部電源、メイン スイッチを チェックしてください。

OSD コントロール

🌙 OSD コントロールにアクセスできません。

▶ ロックされた状態にプリセットされている OSD コントロールをロック解除するには、 ▶ キーをどれでも 10 秒間押し続けてください。 OSD メッセージ

- 🕐 コンピュータがブートアップする間、「**範囲外です」**というメッセージが表示される。
- ▼ コンピュータがブートアップする間、「範囲外です」というメッセージが表示される 場合は、オペレーティングシステムまたはグラフィックカードがコンピュータと互 換性の問題があることを意味しています。システムが自動的にリフレッシュレート を調整します。オペレーティングシステムが起動するまでお待ちください。

オーディオ

- 🕐 内蔵スピーカーから音が出ない。(特定モデルのみ)
- ●・オーディオ信号を入力するためのケーブルが正しく接続されていることを確認して ください。詳細は、15 ページの「オーディオケーブルを接続します。」を参照して ください。
 - ・音量を上げてください(音量が無音になっているか、低すぎる場合があります)。
 - ヘッドフォンや外付けスピーカーを外してください。(それらがモニタに接続されている場合は、内蔵スピーカーは自動的に無音になります。)
- 🕐 外付けスピーカーから音が出ない。
- 🔊・ヘッドフォンを外してください(モニタにヘッドフォンが接続されている場合)。
 - ・ヘッドフォンジャックが正しく接続されていることを確認してください。
 - 外付けスピーカーが USB デバイスである場合は、正しく接続されていることを確認してください。
 - ・外付けスピーカーの音量を上げてください(音量が無音になっているか、低すぎる 場合があります)。

それでも具合が悪いときは

このガイドの指示に従って調整を行っても問題が解決しない場合には、お買い上げいただいた販売店にご連絡いただくか、Support.BenQ.com まで電子メールにてお問い合わせください。