

### RM5502K/RM6502K/ RM7502K/RM8602K Màn hình phẳng tương tác Hướng Dẫn Người Dùng

### Khước từ trách nhiệm

BenQ Corporation không đại diện hay đảm bảo, dù được nói rõ hay hiểu ngầm, về nội dung của tài liệu này. BenQ Corporation bảo lưu quyền sửa đổi ấn phẩm này và thỉnh thoảng thay đối về nội dung mà không có nghĩa vụ thông báo tới bất kỳ người nào về sự sửa đổi hay thay đối đó.

### Bản quyền

Bản quyền 2019 BenQ Corporation. Đã đăng ký Bản quyền. Không phần nào của ấn phẩm này được sản xuất lại, truyền, chép lại, lưu trữ trong một hệ thống truy hồi hoặc được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ hay ngôn ngữ máy tính nào, ở bất kỳ dạng nào hay bởi bất kỳ phương thức nào, điện tử, cơ khí, từ, quang học, hóa học, thủ công hay các phương thức khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của BenQ Corporation.

### Hỗ trợ sản phẩm

Tài liệu này có mục đích cung cấp những thông tin chính xác và mới nhất tới khách hàng, do đó tất cả nội dung có thể đôi lúc được chỉnh sửa mà không thông báo trước. Vui lòng truy cập trang web để có phiên bản mới nhất của tài liệu này và thông tin sản phẩm khác. Các tệp có sẵn khác nhau theo kiểu máy.

- 1. Bạn cần kết nối máy tính của bạn với Internet.
- Truy cập trang web tại địa phương từ www.BenQ.com. Bố cục và nội dung trang web có thể khác nhau tùy theo khu vực / quốc gia.
  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu liên quan: www.BenQ.com > Business (Doanh nghiệp) > SUPPORT (HỔ TRỢ) > Downloads (Tải xuống) > tên kiểu máy > User Manual (Hướng dẫn sử dụng)
  - (Chỉ dành cho thị trường EU) Thông tin tháo dỡ: Có trên trang tải xuống hướng dẫn sử dụng. Tài liệu này được cung cấp dựa trên Quy định (EU) 2019/2021 khi sửa chữa hoặc tái chế sản phẩm của bạn. Luôn liên hệ với dịch vụ khách hàng ở địa phương để được bảo dưỡng trong thời gian bảo hành. Nếu bạn muốn sửa chữa sản phẩm đã hết hạn bảo hành, bạn nên đến gặp nhân viên bảo hành có chuyên môn và lấy các bộ phận sửa chữa từ BenQ để đảm bảo tính tương thích. Không tháo rời sản phẩm trừ khi bạn nhận thức được hậu quả. Nếu bạn không thế tìm thấy phần thông tin tháo dỡ trên sản phẩm của mình, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng địa phương để được hỗ trợ.

## Nội dung

Hỗ trợ sản phẩm	3
Cảnh báo an toàn và thân trong	6
Hướng dẫn an toàn guan trong	7
Lưu ý về màn hình này	7
Lưu ý về tấm LCD của màn hình này	7
Thông báo an toàn cho điều khiển từ xa	8
Thông báo an toàn về pin	8
BenQ ecoFACTS	9
Thành phần trong hộp	10
Thiết lấp màn hình	. 11
Lắp màn hình	. 11
Các bộ phân của màn hình và chức năng	
của chúng	13
Bảng điều khiển phía trước/sau	. 13
Cống đầu vào/đầu ra	. 14
Điều khiến từ xa	. 16
Sử dụng điều khiến từ xa	. 17
Kết nối	19
Kết nối đầu vào VGA	. 19
Kết nối mô-đun cảm ứng	. 19
Kết nổi đầu vào kỹ thuật số	. 20
Kết nối đầu ra video	. 21
Kết nổi với công nổi tiếp	. 22
Kêt nôi nguôn điện	. 23
Thao tác cơ bản	24
Bật hoặc tắt màn hình	. 24
Cài đặt ban đầu	. 25
Cài đặt OŞD	. 25
Chuyên đôi tín hiệu đâu vào	. 29
Tái phân mêm	. 30
Thiết lập kết nôi Internet	. 30
Cập nhật phân mêm	. 32
Điều chính mức âm lượng	. 32

Hướng dẫn quan trọng để sử dụng màn hình cảm ứng	37
Thao tác menu	38
Thao tác menu một chạm	38
Menu cài đặt	38
Cài đặt hệ thống	44
Giao diện hệ thống Android	51
Giao diện chính	51
ỨNG DUNG	60
BenQ Suggests	60
InstaShare	61
InstaQPrint	62
WPS Office	64
Email	66
Thanh công cụ phụ	67
Blizz	68
Saffi	69
Thông tin sản phâm	72
Thông số kỹ thuật	72
Kích thước (RM5502K)	74
Kích thước (RM6502K)	75
Kích thước (RM7502K)	76
Kich thước (RM8602K)	11
Độ phân giai tin hiệu dau vào được nó trợ	78
Khac phục sự cô	80

### Cảnh báo an toàn và thận trọng





Biểu tượng tia chớp với đầu mũi tên trong một hình tam giác đều có mục đích cảnh báo người dùng phía trong vỏ sản phẩm có "điện áp nguy hiểm" không được cách điện có thể đủ mạnh để gây giật điện cho người.



Dấu chấm than trong một hình tam giác đều có mục đích cảnh báo người dùng về những hướng dẫn thao tác và bảo dưỡng (bảo trì) quan trọng kèm theo thiết bị.

#### THIẾT BỊ NÀY PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT

Để đảm bảo vận hành an toàn, phích cắm ba chân chỉ được cắm vào một ổ điện ba chân được nối đất hiệu quả thông qua dây dẫn hộ gia đình bình thường. Dây kéo dài được dùng với thiết bị này phải có ba lõi và được nối đất đúng cách. Dây kéo dài được kết nối sai là một nguyên nhân chính gây nguy hiểm tới tính mạng.

Việc thiết bị vận hành trôi chảy không có nghĩa ổ điện được nối đất hay việc lắp đặt an toàn tuyệt đối. Vì sự an toàn của bạn, nếu bạn nghi ngờ ổ điện không được nối đất hiệu quả, vui lòng tham khảo một kỹ sư điện được chứng nhận.

- Phích cắm của dây cấp điện phải sẵn sàng hoạt động. Ô cắm điện xoay chiều (ổ nguồn điện) phải được lắp đặt gần thiết bị và được tiếp cận dễ dàng. Để ngắt kết nối hoàn toàn thiết bị này khỏi nguồn điện xoay chiều, rút phích cắm dây điện khỏi ổ điện xoay chiều.
- Không đặt màn hình này trên một bề mặt không bằng phẳng, dốc, hay không ổn định (ví dụ xe đẩy) bởi nó có thể đổ và gây hư hại cho chính nó hoặc các vật khác.
- Không đặt màn hình này gần nước như spa hay bể bơi, hoặc tại một vị trí khiến màn hình bị tạt hay xịt nước như trước một cửa sổ đang mở nơi nước mưa có thể xâm nhập.
- Không lắp đặt màn hình này trong một không gian kín không được thông hơi và lưu thông không khí thích hợp, như trong tủ kín. Để khoảng cách thích hợp xung quanh màn hình nhằm tỏa nhiệt bên trong. Không chặn bất kỳ lỗ thoát và đường lưu thông nào trên màn hình. Nhiệt độ quá cao có thể gây ra những nguy hiểm hay điện giật.
- Việc lấp đặt màn hình này phải được thực hiện bởi một kỹ sư được chứng nhận. Không lắp đặt màn hình này đúng cách có thể gây ra chấn thương hay thiệt hại tới người và chính màn hình này. Kiểm tra việc lắp đặt thường xuyên và bảo dưỡng màn hình định kỳ để đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được thông qua hay đề xuất bởi nhà sản xuất để lắp màn hình này. Sử dụng các phụ kiện sai hay không thích hợp có thể khiến màn hình bị rơi và gây ra chấn thương nghiêm trọng cho người. Đảm bảo bề mặt và các điểm cố định đủ chắc để giữ trọng lượng của màn hình.
- Để giảm nguy cơ điện giật, không tháo các nắp. Bên trong không có bộ phận nào có thể được bảo trì bởi người dùng. Tham khảo về bảo trì từ chuyên viên bảo trì được chứng nhận.
- Để ngăn ngừa chấn thương cho người, yêu cầu lắp màn hình hoặc lắp đặt giá để bàn trước khi sử dụng.

### Hướng dẫn an toàn quan trọng

- 1. Đọc những hướng dẫn này.
- 2. Giữ lại những hướng dẫn này.
- 3. Lưu ý tất cả cảnh báo.
- 4. Tuân theo tất cả hướng dẫn.
- 5. Không sử dụng thiết bị này gần nước.
- 6. Lau sạch duy nhất với vải khô.
- Không chặn bất kỳ lối thoát thông hơi nào. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không cài đặt gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như thiết bị sưởi, miệng thổi gió, bếp, hoặc những dụng cụ khác (bao gồm các âm ly) sản sinh ra nhiệt.
- 9. Không bỏ qua mục đích an toàn của phích cắm kiểu nối đất hay phân cực. Phích cắm phân cực có hai chấu dẹt, một chấu rộng hơn chấu kia. Phích cắm kiểu nối đất có hai chấu dẹt và một chấu thứ ba nối đất. Chấu dẹt to hoặc chấu thứ ba có mục đích an toàn. Nếu phích cắm được cung cấp không vừa với ổ cắm điện của bạn, hãy tham khảo một kỹ sư điện để thay thế ổ cắm điện đã lỗi thời.
- 10. Bảo vệ dây điện không bị dẫm lên hoặc bị kẹp, đặc biệt tại các phích cắm, ổ cắm điện tiện dụng, và tại nơi chúng đi ra từ thiết bị.
- 11. Chỉ sử dụng các đồ đi kèm/phụ kiện được quy định bởi nhà sản xuất.
- 12. Chỉ sử dụng với xe đẩy, giá đứng, giá ba chân, giá treo, hoặc bàn được quy định bởi nhà sản xuất hoặc được bán cùng với thiết bị. Khi sử dụng xe đẩy, thận trọng khi di chuyển cả xe đẩy và thiết bị để tránh chấn thương do đổ.



- 13. Tháo thiết bị này ra khỏi ổ điện khi có sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- 14. Tham khảo tất cả về bảo trì từ chuyên viên bảo trì được chứng nhận. Yêu cầu bảo trì khi thiết bị bị hư hại theo bất kỳ cách nào, như dây cấp điện hay phích cắm bị hư hại, chất lỏng bị tràn hay các vật thể rơi vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc với mưa hay độ ẩm, không hoạt động bình thường, hoặc bị rơi.

#### Lưu ý về màn hình này

- Để ngăn ngừa các nguy cơ chấn thương vật lý, không cố tự mình nâng màn hình.
- Đảm bảo có bốn người trở lên để giúp nâng hoặc đưa lên xẻ đẩy hàng để chuyển màn hình đến vị trí cuối cùng.
- Để màn hình nằm ngang càng nhiều càng tốt.
- Chuẩn bị chỗ để dưới sàn trước khi mở hộp.
- Màn hình này không dành cho sử dụng cá nhân.

### Lưu ý về tấm LCD của màn hình này

- Tấm Màn hình tinh thể lỏng (LCD) của màn hình này có một lớp kính bảo vệ rất mỏng có thể hằn vết hay xước và nứt vỡ nếu bị đập hoặc chịu áp lực. Chất nền tinh thể lỏng cũng có thể bị hư hại dưới lực tác động quá mạnh hay nhiệt độ cực đoan. Vui lòng xử lý thận trọng.
- Thời gian đáp ứng và độ sáng của tấm LCD có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường.

7

- Tránh đặt màn hình dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp hay ánh đèn pha chiếu vào tấm LCD, do sức nóng có thể gây hư hại tấm LCD và vỏ bên ngoài của màn hình và ánh sáng chói sẽ khiến việc xem màn hình khó hơn mức cần thiết.
- Tấm LCD chứa những điểm ảnh riêng biệt để hiển thị hình ảnh và được sản xuất theo các thông số thiết kế. Trong khi 99,9% điểm ảnh hoạt động bình thường, 0,01% điểm ảnh có thể liên tục sáng (màu đỏ, xanh lam hoặc xanh lá cây) hoặc không sáng. Đây là một hạn chế kỹ thuật của công nghệ LCD mà không phải là một lỗi.
- Màn hình LCD, tương tự màn hình plasma (PDP) và CRT truyền thống (Cathode Ray Tube), cũng bị hiện tượng "cháy hình" hay "lưu ảnh" trên màn hình dưới dạng các đường thẳng hoặc bóng hiển thị cố định. Để tránh hiện tượng này trên màn hình, tránh hiển thị ảnh tĩnh (như các trình đơn hiển thị trên màn hình, lô-gô đài TV, chữ hoặc biểu tượng cố định/không thay đổi) lâu hơn 30 phút. Thỉnh thoảng thay đổi tỷ lệ khung hình. Lấp kín màn hình bằng hình ảnh và loại bỏ các đường viền màu đen khi có thể. Tránh hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình 16:9 trong thời gian dài, nếu không màn hình có thể có vết cháy nhìn rõ dưới dạng hai đường thăng dọc.

Lưu ý: Trong những trường hợp nhất định, sự ngưng tụ có thể xảy ra trên mặt trong của nắp kính, đây là một hiện tượng tự nhiên và không ảnh hưởng tới hoạt động của màn hình. Sự ngưng tụ này sẽ thường biến mất sau khoảng 2 tiếng vận hành bình thường.

- Sê-ri RM không cung cấp chức năng lưu ảnh, để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt. Nếu cần có một hình ảnh tĩnh cho màn hình, thì nên bật Chuyển đổi pixel. Xem Cài đặt khác trên trang 42 để biết thêm thông tin.
- Sê-ri RM không hỗ trợ sử dụng theo chiều ngang; sử dụng theo chiều ngang có thể gây hư hại cho màn hình. BenQ sẽ không bảo hành những lỗi do sử dụng không đúng cách.

### Thông báo an toàn cho điều khiển từ xa

- Không đặt điều khiển từ xa trong môi trường sức nóng trực tiếp, độ ẩm, và tránh lửa.
- Không để rơi điều khiển từ xa.
- Không để điều khiển từ xa tiếp xúc với nước hoặc độ ẩm. Không tuân thủ có thể dẫn đến trục trặc.
- Xác nhận không có vật thể chắn giữa điều khiển từ xa và cảm biến từ xa của sản phẩm.
- Khi điều khiển từ xa không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tháo pin.

#### Thông báo an toàn về pin

Sử dụng sai kiểu pin có thể gây rò rỉ chất hóa học hoặc phát nổ. Xin lưu ý những điều sau:

- Luôn đảm bảo lắp đúng chiều các điện cực âm và dương của pin như được đánh dấu trong ngăn pin.
- Các kiểu pin khác nhau có những đặc điểm khác nhau. Không sử dụng lẫn các kiểu khác nhau.
- Không sử dụng lẫn pin mới và cũ. Sử dụng lẫn pin mới và cũ sẽ giảm tuổi thọ của pin hoặc gây rò rỉ chất hóa học từ pin cũ.

9

- Khi pin không hoạt động được, hãy thay chúng ngay.
- Các chất hóa học rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng da. Nếu bất kỳ chất hóa học nào rỉ ra từ pin, lau nó ngay bằng vải khô, và thay thế pin càng sớm càng tốt.
- Do các điều kiện bảo quản khác nhau, tuổi thọ của những viên pin kèm theo sản phẩm của bạn có thể bị rút ngắn. Thay thế chúng trong vòng 3 tháng hoặc sớm nhất khi có thể sau khi sử dụng lần đầu tiên.
- Có thể có những giới hạn tại địa phương về việc thải loại và tái chế pin. Tham khảo quy chế tại địa phương của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ thải loại chất thải.

#### BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



### Thành phần trong hộp

Mở hộp sản phẩm và kiểm tra nội dung. Nếu bất kỳ vật phẩm nào bị thiếu hay hư hỏng, vui lòng liên hệ nhà kinh doanh của bạn ngay lập tức.



Không để các túi nhựa trong tầm với của trẻ nhỏ hoặc nhũ nhi.

### Thiết lập màn hình

#### Lắp màn hình

Bạn có thể lắp đặt màn hình trên một bề mặt dọc với một giá treo tường thích hợp hoặc trên một bề mặt ngang với giá để bàn tùy chọn. Vui lòng lưu ý những điều sau đây trong khi lắp đặt:

- Màn hình này nên được lắp đặt bởi ít nhất hai người trưởng thành. Việc thử lắp đặt màn hình này chỉ với một người có thể gây ra nguy hiểm và chấn thương.
- Tham khảo việc lắp đặt từ các kỹ thuật viên được chứng nhận. Việc lắp đặt không đúng cách có thể khiến màn hình bị rơi hoặc gặp trục trặc.

#### Lắp đặt màn hình trên tường

- Đặt một tấm vải sạch khô và không để lại sợi trên một bề mặt phẳng ngang và không có đồ vật. Đảm bảo kích cỡ của tấm vải lớn hơn màn hình.
- 2. Nhẹ nhàng đặt úp màn hình LCD lên tấm vải.
- 3. Tháo giá để bàn khỏi màn hình nếu đã được lắp đặt.
- Xác định các lỗ bắt vít treo tường trên mặt sau của màn hình như trong hình minh họa.

RM5502K \*Loại trục vít: M8\*25L



RM7502K \*Loại trục vít: M8\*25L



RM6502K

\*Loại trục vít: M8\*25L



RM8602K





5. Lắp giá treo tường vào màn hình và gắn màn hình lên tường theo hướng dẫn của Đô dày của giá đỡ. Chiều dài của truc vít giá treo tường Màn hình phải vươt quá đô dày của LCD khung treo tường ít nhất 25 mm. Đảm bảo tất cả truc vít được siết chặt và giữ đúng 25 mm cách. (Mô-men xoắn đề nghị: (0, 39")470 - 635N•cm). Dụng cụ giá đỡ phải đủ khỏe để chiu được trọng lượng của màn hình. Để duy trì thoáng khí thích hợp, giữ khoảng cách 10mm (0.39") tối thiểu 10 mm từ mặt sau của màn hình đến tường. Vui lòng tham khảo một kỹ thuật viên chuyên nghiệp để lắp đặt treo tường. Nhà sản xuất không chiu trách nhiêm với những trường hợp lắp đặt không được thực hiện bởi một kỹ thuật viên chuyên nghiếp.

# Các bộ phận của màn hình và chức năng của chúng

### Bảng điều khiển phía trước/sau



	1011	
0	Công tắc nguồn	<ul> <li>Sử dụng để cô lập nguồn điện khỏi hệ thống.</li> <li>Khi công tắc được đặt thành BẬT (I), hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.</li> <li>Khi chuyển đổi được đặt thành TẮT (O), nguồn điện được cắt hoàn toàn.</li> </ul>
2	Nguồn điện vào	Kết nối với dây nguồn đã cung cấp.
3	₩enu	Nhấn để mở hoặc đóng menu thanh bên.
4	Cảm biến ánh sáng môi trường	Phát hiện các điều kiện ánh sáng xung quanh phòng để tự động điều chỉnh độ sáng đèn nền màn hình.
5	Cảm biến điều khiển từ xa	Nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa.
6	⇔Nguồn	Nhấn để bật hoặc tắt màn hình.
	0 0	

### Cổng đầu vào/đầu ra



Số	Tên	Mô tả
1	HDMI OUT	Kết nối với các thiết bị màn hình bằng đầu vào HDMI (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, hoặc đầu vào OPS).
2	3.0	Truy cập trực tiếp các tập tin đa phương tiện trên ổ đĩa USB.
3	3.0/1.5A	Truy cập trực tiếp các tập tin đa phương tiện trên ổ đĩa USB.
4	3.0	Truy cập trực tiếp các tập tin đa phương tiện trên ổ đĩa USB.
5	TOUCH 1	Đầu vào tín hiệu cảm ứng máy tính bên ngoài. Khi kết nối máy tính bên ngoài, ngoài việc kết nối các tín hiệu âm thanh và VGA của máy tính bên ngoài, cổng USB của máy tính bên ngoài cần phải được kết nối với nhóm tương ứng. Với điều kiện có cài đặt trình điều khiển, máy tính bên ngoài có thể được điều khiển cảm ứng thông qua thiết bị (chức năng cảm ứng có hiệu lực trong kênh VGA và HDMI theo mặc định).
6	HDMI IN 1	Nhận tín hiệu HDMI từ thiết bị bên ngoài.
7	HDMI IN 2	Nhận tín hiệu HDMI từ thiết bị bên ngoài.
8	HDMI IN 3	Nhận tín hiệu HDMI từ thiết bị bên ngoài.
9	TOUCH 2	Xem TOUCH 1.
10	2.0	Truy cập trực tiếp các tập tin đa phương tiện trên ổ đĩa USB.

1	LAN	Giao diện mạng LAN 10/100, kết nối cổng RJ45.				
Ð	AUDIO OUT	Kết nối với thiết bị âm thanh bên ngoài (chẳng hạn như loa, hệ thống âm thanh nổi hoặc tai nghe) để phát ra âm thanh được cung cấp từ nguồn video.				
13	RS232	iao diện nối tiếp, được sử dụng để truyền dữ liệu chung ữa các thiết bị.				
4	SPDIF	Kết nối cáp SPDIF từ các thiết bị bên ngoài vào màn hình hiển thị để ra âm thanh.				
15	AUDIO IN/MIC IN	<ul> <li>• AUDIO IN: Nhận tín hiệu âm thanh từ thiết bị bên ngoài.</li> <li>• MIC IN: Kết nối vào micro.</li> </ul>				
16	VGA	Nhận tín hiệu RGB analog từ thiết bị bên ngoài (chẳng hạn như máy tính).				
Ð	2.0/1.5A	Tháo vít nắp để truy cập khe cắm USB cho khóa điện tử Wi-Fi.				
	• USB 2.0= 5 V • : Dòng tru	/ === 500 mA / USB 3.0= 5 V === 900 mA rc tiếp / DC				
	• $\sim$ : Dóng xơ	bay chiếu / AC				
	<ul> <li>Chiêu dài tôi (USB 3.0).</li> </ul>	đa cúa cáp được sứ dụng với các khe căm USB là 5 m (USB 2.0) và 3 m				



Thông báo quan trọng về điều khiển từ xa

- Điều khiển từ xa này chỉ áp dụng cho các mẫu và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Liên hệ với người bán của bạn nếu bạn có câu hỏi.
- Các phím chức năng chỉ có thể hoạt động khi khóa cứng đi kèm được lắp vào BenQ IFP.
- 3. Điều khiển từ xa và khóa cứng đi kèm được ghép nối theo mặc định.





### Sử dụng điều khiển từ xa Lắp pin điều khiển từ xa

Mở nắp ngăn pin của điều khiển từ xa.
 Mở nắp ngăn pin của điều khiển từ xa.
 Lắp các viên pin được cung cấp sao cho cực dương và âm được đánh dấu của pin khóp với các dấu (+) và (-) trong ngăn pin.
 Các viên pin được cấp sẵn giúp bạn thuận tiện vận hành màn hình ngay lập tức. Bạn nên thay chúng sớm nhất có thể.
 Lắp lại nắp ngăn pin.

#### Sử dụng BenQ IFP bằng điều khiển từ xa

- 1. Lắp khóa cứng đi kèm vào cổng USB của BenQ IFP.
- Bạn có thể kích hoạt các chức năng trên màn hình sau khi điều khiển từ xa được kết nối với khóa cứng đi kèm làm bộ thu.
- Để biết chức năng chi tiết của từng nút, vui lòng tham khảo Điều khiển từ xa trên trang 16.

#### Ghép nối điều khiển từ xa và khóa cứng đi kèm

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng phím chức năng trên điều khiển từ xa, hãy làm theo các bước và ghép nối lại điều khiển từ xa để giải quyết vấn đề:

- Lắp khóa cứng đi kèm vào cổng USB của IFP và để điều khiển từ xa vào gần đó.
- 2. Nhấn cùng lúc V- và BLANK, đèn báo bắt đầu nhấp nháy.
- 3. Việc ghép nối được hoàn thành khi đèn báo ngừng nhấp nháy.

#### Mẹo sử dụng điều khiển từ xa

- Để bật/tắt nguồn màn hình, chỉ và hướng mặt trước của điều khiển từ xa thẳng vào cửa sổ cảm biến điều khiển từ xa của màn hình khi bạn nhấn các nút.
- Không để điều khiển từ xa bị ướt hay bảo quản ở môi trường ẩm (như phòng tắm).
- Nếu cửa sổ cảm biến điều khiển từ xa của màn hình tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hay ánh sáng mạnh, điều khiển từ xa có thể không hoạt động chính xác. Trong trường hợp này, hãy thay đổi nguồn sáng, điều chỉnh lại góc màn hình hoặc sử dụng điều khiển từ xa từ một vị trí gần cửa sổ cảm biến điều khiển từ xa của màn hình hơn.







### Kết nối

### Kết nối đầu vào VGA

- Kết nối giắc VGA trên màn hình vào giắc đầu ra VGA trên máy tính bằng cáp D-Sub (15 chân).
- Kết nối giắc đầu ra âm thanh của máy tính với giắc AUDIO IN/MIC IN trên màn hình bằng cáp âm thanh thích hợp.

### Kết nối mô-đun cảm ứng

Kết nối giắc (loại B) **TOUCH** trên màn hình vào cổng USB của máy tính bằng cáp USB đi kèm. Mô-đun cảm ứng của màn hình hỗ trợ hoạt động Cắm và chạy dễ dàng. Không cần cài đặt trình điều khiển bổ sung trên máy tính.



### Kết nối đầu vào kỹ thuật số

- Kết nối khe đầu ra HDMI của một máy tính hay thiết bị A/V (như máy phát VCR hay DVD) vào khe đầu vào HDMI trên màn hình bằng cáp HDMI.
- Để xem hình ảnh từ đầu vào này, nhấn i trên điều khiển từ xa để chuyển sang nguồn đầu vào tương ứng.



### Kết nối đầu ra video

Đối với máy tính:

- Sử dụng cáp HDMI để kết nối từ HDMI OUT đến các giắc cắm tương ứng của thiết bị.
- 2. Cắm dây nguồn và bật nguồn.
- 3. Nhấn 🕛 trên điều khiển từ xa để bật màn hình.



#### Kết nối với cổng nối tiếp

Kết nối trực tiếp máy tính với cổng RS232 trên các cổng vào/ra.



#### Kết nối nguồn điện

Cắm một đầu dây nguồn điện vào giắc Nguồn trên màn hình và đầu còn lại vào một ổ điện thích hợp (nếu ổ điện có công tắc, hãy bật công tắc).



- được sử dụng tại vùng của bạn.
  Chỉ sử dụng dây nguồn điện thích hợp cho vùng của bạn. Không bao giờ sử dụng một dây nguồn điện có vẻ hư hại hoặc bị sờn, hoặc thay đổi kiểu phích cắm trên dây nguồn điện.
- Lưu ý tải điện khi bạn sử dụng dây kéo dài hoặc nhiều bảng ổ cắm điện.
- Không có bộ phận nào có thể được bảo trì bởi người dùng trong màn hình này. Không bao giờ tháo vít hoặc tháo bất kỳ nắp đậy nào. Có điện áp nguy hiểm bên trong màn hình. Tát điện và rút dây nguồn điện nếu bạn định di chuyển màn hình.
- Hình minh họa chỉ dành mục đích tham khảo.

### Thao tác cơ bản

#### Bật hoặc tắt màn hình

- 1. Đảm bảo làm theo hướng dẫn Kết nối nguồn điện trên trang 23.
- Trước khi bật màn hình, đảm bảo Công tắc nguồn ở vị trí BẬT. Hệ thống sẽ vào chế độ chờ.



- Để bật màn hình, nhấn nút Nguồn trên bảng điều khiển của màn hình hoặc trên điều khiển từ xa.
- Để tắt màn hình, nhấn nút Nguồn trên bảng điều khiển của màn hình hoặc trên điều khiển từ xa. Hệ thống sẽ tự động vào chế độ chờ.
- Để bật màn hình, nhấn nút BẬT/TẤT trên bảng điều khiển của màn hình hoặc trên điều khiển từ xa.
- Để tắt màn hình, nhấn nút BẬT/TẤT trên bảng điều khiển của màn hình hoặc trên điều khiển từ xa. Hệ thống sẽ tự động vào chế độ chờ.



Chế độ chờ của màn hình vẫn tiêu thụ điện. Để cắt nguồn điện hoàn toàn, chuyển Công tắc nguồn sang TẤT (**O**) và sau đó rút dây điện khỏi ổ điện.

#### Cài đặt ban đầu

Sau khi bạn đã kết nối màn hình với điện, bạn đã sẵn sàng để bật màn hình. Lần đầu bật màn hình, bạn sẽ được hướng dẫn qua một loạt màn hình cài đặt. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình hoặc các bước dưới đây để bật màn hình và hoàn tất thiết lập ban đầu.

- Bật màn hình. Đợi cho màn hình hiển thị khởi động với màn hình BenQ. Việc này có thể mất một thời gian.
- Chạm vào Tiếp theo trên màn hình để bắt đầu. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ngôn ngữ, ngày giờ và mạng. Hoặc bạn có thể bỏ qua bước này và hoàn thành cài đặt sau.

#### Cài đặt OSD

Dưới **Chung**, có thể chọn nguồn đầu vào mong muốn và chỉnh đèn nền. Tham khảo Cài đặt nhập trên trang 38 để biết thêm thông tin.



#### Thông tin tài khoản

Ba loại tài khoản được cung cấp: Khách, Admin, và Nhiều người dùng.

#### Khách

Dành cho sử dụng công cộng trong tài khoản Khách. Bạn có thể thay đổi hình chân dung, hình nền, âm lượng và độ sáng.

#### Admin

Đăng nhập là Admin. Trong phần **Cài đặt cá nhân**, bạn có thể thay đổi ảnh, hình nền và mật khẩu. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng, độ sáng và đặt **Tự động đăng** xuất.



#### Nhiều người dùng

Để truy cập tài khoản cá nhân, trước tiên bạn phải yêu cầu quản trị viên kích hoạt dịch vụ AMS và tạo tài khoản của bạn thông qua **IAM**. Tham khảo Quản lý người dùng trên trang 27 để biết thêm thông tin.

#### Quản lý người dùng

Để thêm người dùng mới, liên hệ với người quản lý CNTT của bạn để tạo tài khoản của bạn thông qua dịch vụ web BENQ IAM.

#### Tạo tài khoản mới

1. Với tư cách quản trị viên, đăng nhập và chọn IAM.

BenQ Service Portal		
Your Service		
IAM IAM integrates the accour managements in all of the	t X-Sign Easy Content Creation, Scheduling, Management	AMS To enforce privacy protection while ensuring convenience,
We provide		
	×	
IAM	X-Sign	AMS
IAM integrates the account managements in all	Easy Content Creation, Scheduling,	To enforce privacy protection while ensuring
of the BenQ Business Services. You can use	Management software[X-Sign Intuitive	convenience, BenQ IFPs feature Account
one account to login all of the BenQ Business	Solution to Create Wondrous Signage	Management System (AMS) for multi-
pervices.	Content benu exclusive X-Sign cloud- based content management software	account management with NFC technology, which allows users to directly access
	makes it ensute create extention and	DECCOMM content and and

#### 2. Nhấp Tạo tài khoản mới để tiếp tục.

BenQ Identity and Access Management				
Account Management	Role Management	Agent Setting	Service	

#### Account Management

Create New	Account				
	Status 🔺	Account ID	۹ 🔺	Name	۹) 🔺
1.	<ul> <li>Active</li> </ul>	Wolverine		Wolverine	
2.	<ul> <li>Active</li> </ul>	Beast		Beast	
3.	<ul> <li>Active</li> </ul>	Phoenix		Phoenix	
4.	<ul> <li>Active</li> </ul>	Cyclops		Cyclops	

3. Hãy điền vào những trường sau đây và nhấn **Gửi** để tạo tài khoản mới.

BenQ Identity a	nd Access Management								A Charles	[+Logout
Account Managemen	Role Management	Agent Setting	Service							X-man
Create N	ow Account									
Create N	ew Account									
Account ID			Servi	ce Se	etting					
			Enable S	ervice		Role				
Password			~	X	X-Sign	channel_manager	Y	Create a new role		
Confirm Password				-	AMS	anertinator		Create a pour role		
				~	7 this	coordinator	A.	Create a new role		
Name										
E-mail										
Company	X-man									
Country	United States									
Timezone	(UTC-05:00) Eastern Time (US & Ca	na ¥								
Note	within 150 characters									
		- III					Submit	Cancel		

### Chuyển đổi tín hiệu đầu vào

Để chọn tín hiệu đầu vào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

- Nhấn 🔯 trên điều khiển từ xa.
- Nhấn nút Menu trên bảng điều khiển phía trước.
- Kéo menu OSD lên từ dưới cùng giữa màn hình.
- Nhấn Thêm để truy cập mục cài đặt Hình ảnh trong phần nguồn đầu vào khác. Tham khảo Thiết lập hình ảnh trên trang 41 để biết thêm thông tin.
- Người dùng có thể bật Eye-Care trên menu OSD.



#### Giải pháp Eye-Care

Ánh sáng màu xanh có bước sóng dưới 455 nm có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và độ tuổi mắt. Giải pháp **Eye-Care** được thiết kế để bảo vệ thị lực: màn hình cung cấp công nghệ chăm sóc mắt độc quyền với khả năng hoạt động không nhấp nháy và phát ra ánh sáng xanh cực thấp, ngăn ngừa căng mắt, mỏi mất và thoái hoá điểm vàng do việc ngồi lâu trước màn hình. Ngoài ra, giải pháp màn hình chống lóa tiên tiến giảm thiểu phản chiếu gây sao lãng và hiện tượng lóa để có năng suất và sự thoải mái tối ưu.



- Gợi ý đế sử dụng màn hình lâu dài:
- Nghỉ mắt 10 phút sau 30 phút sử dụng liên tục.
- Mỗi 20 phút nhìn vào màn hình, hãy nhìn vào khoảng cách xa trong 20 giây.
- Khi đau và mỏi mắt, hãy nhắm mắt lại trong một phút rồi đảo mắt theo mọi hướng.

Để kích hoạt giải pháp chăm sóc mắt thông minh:

- Bật chức năng Eye Care trong phần Chung.
- Truy cập vào Thiết bị > Hiển thị > Tùy chọn Eye Care.

Trình đơn	Mô tả
Chuẩn	Đặt làm giá trị mặc định sau khi chức năng <b>Eye-Care</b> được kích hoạt.
Phát hiện đang cầm	Kích hoạt cảm biến chuyến động PIR để phát hiện cơ thế người và kích hoạt cơ chế bảo vệ mắt.
Độ sáng tự động	Đèn nền của bảng điều khiến sẽ được điều chỉnh tự động theo ánh sáng xung quanh.

### Tải phần mềm

BenQ có thể định kỳ phát hành các bản cập nhật phần mềm có thể bổ sung các chức năng hoặc ứng dụng liên quan đến màn hình của bạn. Để kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào cho thiết bị của bạn hay để có giấy phép bản quyền phần mềm, vui lòng truy cập https://business-display.benq.com/en/findproduct/ signage/software/partner-software/download.html. Sau đó, nhập số sê-ri (có thể thấy trên nhãn dán ở mặt sau của màn hình) và nhấp **OK** để truy cập trang Tải phần mềm.

### Thiết lập kết nối Internet

Màn hình của bạn phải được kết nối mạng để cập nhật OTA hoặc lướt Internet.

Để tìm địa chỉ MAC trong hệ điều hành Android, hãy truy cập **Cài đặt > Hệ thống > Giới** thiệu > Trạng thái.

#### Cài đặt mạng

Trên màn hình chính, hãy truy cập **Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu > Trạng thái**. Nếu không có địa chỉ IP nào được hiển thị, vui lòng kết nối màn hình với cáp ethernet.

÷ ÷	Status		
	IP Address 192.168.31.145		
	MAC Address 70:2e:d9:ab:06:02		
	Startup Duration		

#### Kết nối không dây

Bạn phải sử dụng bộ điều hợp không dây để kết nối màn hình với Internet không dây. Vui lòng liên hệ nhà kinh doanh tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin về cách cấu hình kết nối không dây. 1. Nhấn 🔯 trên điều khiển từ xa hoặc truy cập Mạng > Wi-Fi.



 Lắp khóa cứng Wi-Fi và bộ chuyển đổi sẽ tự động thay đổi sang BậT. Danh sách các mạng khả dụng sẽ hiển thị trên màn hình.

C	n	
	.1.Free Wi-Fi	
	CHT Wi-Fi Auto	
	CHT Wi-Fi(HiNet)	
	Dakoang	
	DCA0_AP_2.4G	
	DEMOROOM	

 Chạm vào tên mạng để kết nối mạng. Cần có mật khẩu nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng mạng. Nhập mật khẩu và nhấn Kết nối. Thiết bị được kết nối với WLAN.





- Nêu muôn kết nổi với mạng không dây an toàn, nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc và chạm vào Kết nổi.
- Về kết nối không dây, sản phẩm BenQ được bán không bao gồm khóa điện tử không dây nên bạn phải mua riêng qua đại lý địa phương.

### Cập nhật phần mềm

Bất cứ khi nào một phiên bản mới của phần mềm được đưa ra, hệ thống sẽ tự động phát hiện bản cập nhật và nhắc bạn tải nó về mỗi khi bạn bật màn hình. Nếu bạn muốn cập nhật phần mềm, hãy chọn **CẬP NHẬT MẠNG** hoặc **CẬP NHẬT USB** để tiếp tục cập nhật. Hoặc bạn có thể bỏ qua bước này và cập nhật phần mềm sau.



Để cập nhật phần mềm theo cách thủ công:

1. Truy cập vào Hệ thống > Giới thiệu > Cập nhật hệ thống.



- Nếu có bản cập nhật, hệ thống sẽ bắt đầu cập nhật.
  - Quá trình cập nhật phần mêm có thể mất một lúc để hoàn tất.
  - Trong quá trình cập nhật, không tắt thiết bị hoặc ngắt kết nối Internet. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong quá trình cập nhật phần mềm có thể làm hỏng màn hình của bạn vĩnh viễn.

### Điều chỉnh mức âm lượng

Để chỉnh mức âm lượng, thực hiện một trong các thao tác sau:

- Nhấn V+ / V- trên điều khiển từ xa để chỉnh âm lượng.
- Nhấn 🕡 / 🖚 ở bảng điều khiển phía trước của màn hình.
- Truy cập vào Cài đặt > Âm thanh để điều chỉnh âm lượng. Tham khảo Cài đặt am thanh trên trang 39 để biết thêm thông tin.

#### Sử dụng màn hình cảm ứng

Bạn có thể sử dụng màn hình cảm ứng quang học để điều khiển hệ điều hành. Màn hình cảm ứng có thể mô phỏng các chức năng chuột cơ bản và hỗ trợ các chức năng đa chạm cho Windows 10/8/7/XP, Mac OS 10.11~10.14, Chrome OS 58 và Android. Bảng dưới đây cho thấy một danh sách cử chỉ mà bạn có thể sử dụng trên màn hình cảm ứng.



Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt cáp USB trên màn hình với máy tính.
Windows là thương hiệu đã được đăng ký của tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Chức năng OS	Hành động cử chỉ
Với Windows XP, Windows	7, Windows 8 và Windows 10
Nhấp vào	Chạm vào màn hình một lần.
Nhấp đúp	Chạm vào màn hình hai lần.
Nhấp chuột phải	<ol> <li>Nhấn vào mục tiêu.</li> <li>Giữ và chờ cho vòng màu xanh xuất hiện.</li> <li>Nhả ngón tay.</li> </ol>
Kéo	Kéo một ngón tay sang trái hoặc phải.

Với Windows 7, Windows 8 và Windows 10         Lựa chọn         Kéo một ngón tay sang trải hoặc phải.         Lia lên / Lia xuống / Quay         Kéo nhanh ngón tay (Búng) theo hướng mong muốn.         Chức năng đa chạm         Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và         Ultimate         1. Nhân vào mục tiêu.         2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn	Chức năng OS	Hành động cử chỉ	
Lựa chọn       Kéo một ngón tay sang trải hoặc phải.         Lựa chọn       Kéo nhanh ngón tay (Búng) theo hướng mong muốn.         Lia lên / Lia xuống / Quay lại / Về trước       Kéo nhanh ngón tay (Búng) theo hướng mong muốn.         Chức năng đa chạm       Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate         1. Nhân vào mục tiêu.       2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         Nhấp chuột phải       Nhà ngón tay thứ hai.         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.       Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn       Mát hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.	Với Windows 7, Windows 8	3 và Windows 10	
Lựa chọn Lia lên / Lia xuống / Quay lại / Về trước Chức năng đa chạm Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate 1. Nhân vào mục tiêu. 2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác. 3. Nhả ngón tay thứ hai. Nhấp chuột phải Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống. Cuộn		Kéo một ngón tay sang trái hoặc phải.	
Lựa chọn Lia lên / Lia xuống / Quay lại / Về trước Chức năng đa chạm Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate 1. Nhân vào mục tiêu. 2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác. 3. Nhả ngón tay thứ hai. Nhấp chuột phải Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống. Cuộn	Lựa chọn		
Lia lên / Lia xuống / Quay       Kéo nhanh ngón tay (Búng) theo hướng mong muốn.         Chức năng đa chạm       Pối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate         1. Nhấn vào mục tiêu.       2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         Nhấp chuột phải       Image: Cuộn         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.       Image: Cuộn			
Lia lên / Lia xuống / Quay       Kéo nhanh ngón tay (Búng) theo hướng mong muốn.         Chức năng đa chạm       Pối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate         1.       Nhấn vào mục tiêu.         2.       Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3.       Nhắn gón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải       Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn       Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.			
Lia lên / Lia xuống / Quay lại / Về trước       Kéo nhanh ngón tay (Búng) theo hướng mong muốn.         Chức năng đa chạm Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate       1. Nhân vào mục tiêu.         1. Nhân vào mục tiêu.       2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.       Image: Cuộn         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.       Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.			
Lia lên / Lia xuống / Quay lại / Về trước Chức năng đa chạm Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate Nhấp chuột phải Nhấp chuột phải Cuộn		Kéo nhanh ngón tay (Búng) theo hướng mong muốn.	
Lia lên / Lia xuống / Quay lại / Về trước Chức năng đa chạm Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate 1. Nhấn vào mục tiêu. 2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác. 3. Nhả ngón tay thứ hai. Nhấp chuột phải Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống. Cuộn			
Iai / Về trước       Image: Autority / autory         Iại / Về trước       Image: Autority / autory         Chức năng đa chạm       Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate         1.       Nhấn vào mục tiêu.         2.       Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3.       Nhẩ ngón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải       Image: Autory         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn       Image: Autory	Lia lên / Lia xuống / Quay		
Chức năng đa chạm         Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate         1. Nhân vào mục tiêu.         2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn	lại / Về trước	PN PN	
Chức năng đa chạm         Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate         1. Nhấn vào mục tiêu.         2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn			
Chức năng đa chạm         Đối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và         Ultimate         1. Nhấn vào mục tiêu.         2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn			
Dối với Windows 7 - Các phiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate         1. Nhân vào mục tiêu.         2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn	Chức năng đa chạm		
1. Nhấn vào mục tiêu.         2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.         Nhấp chuột phải         Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.         Cuộn	Đối với Windows 7 - Các p	hiên bản Home Premium, Professional, Enterprise và	
1. Nhân vào mậc tiêu.         2. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.         3. Nhả ngón tay thứ hai.         Image: Straight of the straig	Ullimate		
Nhấp chuột phải     3. Nhả ngón tay thứ hai.       Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.       Cuộn		<ol> <li>Nhan vào mục liệu.</li> <li>Cham vào màn hình bằng một ngón tay khác</li> </ol>	
Nhấp chuột phải Réo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống. Cuộn		3. Nhả ngón tay thứ hai.	
Nhập chuột phải     Image: Cuộn       Cuộn     Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.			
Cuộn Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.	Nhâp chuột phái	Im ANT Im	
Cuộn Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.		$d \neq q, \neq d \neq d$	
Cuộn Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.			
Cuộn Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.		$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{i$	
Cuộn		Kéo một hoặc hai ngón tay lên hoặc xuống.	
Cuộn			
	Cuôn		
		\ \↓ \	
		Duoi nai ngon tay ra noạc co iại.	
	Thu phóng		
Thu phóng		The set	

Chức năng OS	Hành động cử chỉ
Được hỗ trợ bởi các ứng dụng cụ thể	<ul> <li>Di chuyển hai ngón tay về hướng ngược nhau.</li> <li>Dùng một ngón tay để xoay quanh ngón khác.</li> </ul>
	Con Con Con
Được hỗ trợ bởi các ứng dụng cụ thể	Chạm hai ngón tay cùng lúc.
	Mục tiêu nên là điểm giữa ở giữa các ngôn tày.
Với Windows XP và Windo	ws 7
Đánh thức từ chế độ ngủ của Windows (S3)	Nhần và giữ trong 4 giây.

Cử chỉ	Mô tả
Đối với Windows 8	
	Nhấn và giữ để học Tương tác cảm ứng này khiến cho thông tin chi tiết hoặc hình ảnh giảng dạy (ví dụ: công cụ chú giải hoặc menu ngữ cảnh) được hiển thị mà không gắn với hành động nào. Mọi thứ được hiển thị theo cách này không ngăn cản người dùng lia tay nếu họ bắt đầu trượt ngón tay.
	Chạm để thực hiện hành động chính Chạm vào một phần tử sẽ gọi ra hành động chính của nó, ví dụ như khởi chạy một ứng dụng hoặc thực thi lệnh.

Cử chỉ	Mô tả
	Trượt để lia tay Trượt được sử dụng chủ yếu để tương tác lia tay nhưng cũng có thể được sử dụng để di chuyến, vẽ hoặc viết. Trượt cũng có thể được sử dụng để nhắm vào các phần tử nhỏ, dày đặc bằng cách chà (trượt ngón tay qua các đối tượng liên quan chẳng hạn như các nút tròn).
	Vuốt để chọn, ra lệnh và di chuyển Trượt ngón tay một khoảng ngắn, vuông góc với hướng lướt, chọn đối tượng ở dạng danh sách hoặc dạng lưới (Bảng điều khiển giao diện danh sách và giao diện lưới). Hiển thị Thanh ứng dụng với các lệnh liên quan khi chọn các đối tượng.
	Chụm và kéo để phóng to Mặc dù các cử chỉ chụm và kéo thường được sử dụng để thay đổi kích thước, nhưng chúng cũng cho phép nhảy đến phần đầu, phần cuối hoặc bất cứ vị trí nào trong nội dung với Thu phóng theo ngữ nghĩa. Điều khiển Thu phóng theo ngữ nghĩa cung cấp chế độ xem phóng to để hiển thị các nhóm mục và cách nhanh chóng tìm sâu vào chúng.
C S	Lật để xoay Dung hai hoặc nhiều ngón tay để xoay đối tượng.
# Hướng dẫn quan trọng để sử dụng màn hình cảm ứng

Hãy làm sạch màn hình khi có dấu hiệu hỏng hóc trên màn hình cảm ứng.

- Trước khi lau màn hình, phải tắt màn hình, và rút dây điện ra.
- Loại bỏ bụi hoặc chất bẩn khỏi màn hình và bộ lọc nhựa hồng ngoại theo định kỳ. Nên sử dụng một lượng nhỏ rượu để làm sạch bộ lọc nhựa hồng ngoại.
- Để tránh làm hỏng màn hình, không sử dụng bất kỳ loại vật liệu mài mòn nào để lau màn hình.
- Sử dụng chất tẩy trung hòa để làm sạch màn hình cảm ứng. Tránh sử dụng chất tẩy rửa có chất ăn mòn, chẳng hạn như dầu chuối hoặc amoniac.
- Làm ẩm khăn mềm, không có xơ bằng chất tẩy trung tính và sau đó làm sạch màn hình cảm ứng.
- Không phun chất tẩy rửa trên bề mặt màn hình hoặc trực tiếp lên phần thân. Có thể khiến chập mạch màn hình cảm ứng.
- Để màn hình cảm ứng tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc đèn sân khấu.



## Thao tác menu

#### Thao tác menu một chạm

Kéo menu **OSD** từ dưới cùng ở giữa màn hình lên, như minh họa bên dưới, để vào menu **OSD**.



## Menu cài đặt

#### Cài đặt nhập

Nhấn with trên điều khiển từ xa, **Menu** trên bảng điều khiển phía trước hoặc kéo từ giữa phía dưới đến giữa màn hình để vào menu **OSD**.



- Nhấn ▲/▼/ ◀ / ▶ trên điều khiển từ xa và nhấn OK để xác nhận hoặc nhấp trực tiếp vào nguồn đầu vào mong muốn.
- Nhấn trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào vùng trống bên ngoài menu để thoát menu.
- Bạn có thể bật chức năng Eye-Care trên menu OSD. Eye-Care chuyển chế độ hiển thị ánh sáng màu xanh lam thấp và kích hoạt chức năng không nhấp nháy.
- Sử dụng thanh độ sáng để điều chỉnh độ sáng màn hình.

#### Cài đặt am thanh

Vào Âm thanh để vào menu Âm thanh.



- Nhấn ▲/▼/ ◀ / ▶ trên điều khiển từ xa và nhấn OK để xác nhận hoặc trực tiếp nhấp vào một mục.
- Nhấn trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào vùng trống bên ngoài menu để thoát menu.

Trình đơn	Mô tả
Âm lượng	Kéo núm để chỉnh âm lượng.
Cân bằng	Kéo núm để điều chỉnh cân bằng.
Môi trường âm thanh	Chạm vào môi trường âm thanh thiết lập sẵn. Có các tùy chọn <b>Tiêu chuẩn, Cuộc họp, Lớp học</b> , hoặc <b>Phim</b> .
Nguồn âm thanh	Chạm vào nguồn âm thanh thiết lập sẵn. Có các tùy chọn <b>Vào âm thanh PC</b> và <b>Vào mic</b> .

Vuốt trực tiếp o để bật hoặc tắt Tắt tiếng.

#### Thiết lập hiển thị

Rời hệ thống Android và kết nối với các nguồn đầu vào khác như VGA, HDMI, OPS. Sau đó đi đến **Hiển thị**.

General	Audio	Display	Picture	Device
		-•		
		-•		

- Nhấn ▲/▼/ ◀ / ▶ trên điều khiển từ xa và nhấn OK để xác nhận hoặc trực tiếp nhấp vào một mục.
- Nhấn trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào vùng trống bên ngoài menu để thoát menu.
- Nhấn ∢ / ▶ trên điều khiển từ xa và nhấn **OK** để điều chỉnh hình ảnh.

Trình đơn	Mô tả
Tỷ lệ khung hình	Nhấn ∢ / ► trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào tỷ lệ khung hình. Có các tùy chọn 16:9 hoặc PTP. Bạn cũng có thể chọn Tự động để chỉnh ảnh.

- Màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm điện khi không phát hiện có ai trong phạm vi của cảm biến.
- Màn hình sẽ tự động tắt khi không phát hiện có ai trong phạm vi của cảm biến trong thời gian dài.

#### Điều chỉnh cài đặt (chỉ VGA)

Sử dụng chức năng Vị Trí Ngang, Vị Trí Đứng, Đồng hồ và Pha để điều chỉnh hình ảnh theo cách thủ công.

Trình đơn	Mô tả
Vị Trí Ngang	Nhấn để di chuyển màn hình sang trái hoặc sang phải.
Vị Trí Đứng	Nhấn <b>OK</b> trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào công tắc để khóa hoặc mở khóa cảm biến IR điều khiển từ xa ở mặt trước của màn hình.

#### Thiết lập hình ảnh

Rời hệ thống Android và kết nối với các nguồn đầu vào khác như VGA, HDMI, OPS. Sau đó đi đến **Hình ảnh**.

General	Audio	Display	Picture	Device
	Standard	Bright	oft Eco	)
	Brightness – Contrast –	•	— 50 — 50	
-	Cool	Normal	Warm	_

- Nhấn ▲/▼/ ( / ) trên điều khiển từ xa và nhấn OK để xác nhận hoặc trực tiếp nhấp vào một mục.
- Nhấn trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào vùng trống bên ngoài menu để thoát menu.

Trình đơn	Mô tả
Chế độ ảnh	Nhấn ▲/국/◀/ ▶ trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào một chế độ hình ảnh. Có các tùy chọn <b>Tiêu chuẩn</b> , <b>Sáng</b> , <b>Dịu</b> và <b>Eco</b> .
Nhiệt độ màu	Nhấn ▲/국/∢/ ↓ trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào nhiệt độ màu thiết lập sẵn cho hình ảnh. Có các tùy chọn Lạnh, Bình thường hoặc Ấm.
Mức sáng	Nhấn ∢ / ▶ trên điều khiển từ xa hoặc kéo núm để chỉnh độ sáng.
Độ tương phản	Nhấn ∢ / ▶ trên điều khiển từ xa hoặc kéo núm điều để điều chỉnh độ tương phản.

#### Cài đặt khác

#### Cài đặt nâng cao (hệ thống Android)

Truy cập vào Thiết bị > Cài đặt nâng cao.

				rark	Device		
2			9				k
		Display	Custom source name	Apps	Storage		
		Account	Advanced settings				
							ľ
			4		_	_	
	🔶 Advance	ed settings					
	Key lo	ck					

<b></b>	<ul> <li>Advanced settings</li> </ul>		
	Key lock		
	IR lock		
	Touch lock		
	Pixel shift		

- Nhấn ▲/▼/ ( / ) trên điều khiển từ xa và nhấn OK để xác nhận hoặc trực tiếp nhấp vào một mục.
- Nhấn i trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào vùng trống bên ngoài menu để thoát menu.

Trình đơn	Mô tả
Khóa phím	Nhấn <b>OK</b> trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào công tắc để khóa hoặc mở khóa các nút trên mặt trước của màn hình.

Khóa IR	Nhấn <b>OK</b> trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào công tắc để khóa hoặc mở khóa cảm biến IR điều khiển từ xa ở mặt trước của màn hình.
Khóa cảm ứng	Nhấn <b>OK</b> trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào công tắc để khóa hoặc mở khóa màn hình.
Chuyển đổi pixel	Nhấn <b>OK</b> trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào biểu tượng để đặt thay đổi pixel ngăn không cho lưu giữ hình ảnh.



 Với tình trạng lưu giữ ảnh, vui lòng xem Lưu ý về tấm LCD của màn hình này trên trạng 7 để biết thêm thông tin.

#### Các nguồn đầu vào khác

Rời hệ thống Android và kết nối với các nguồn đầu vào khác như VGA, HDMI, OPS. Tham khảo Cài đặt nâng cao (hệ thống Android) trên trang 42 để biết thêm thông tin về **Khóa phím**, **Khóa IR**, **Khóa cảm ứng**, và **Chuyển đổi pixel**.

			Device
Key L	ock	(	
IR Loc	:k	0	
Touch	1 Lock	(	
Pixel	Shift	(	

## Cài đặt hệ thống

Trên màn hình chính, chọn Cài đặt > Hệ thống để vào cài đặt hệ thống.



 Nhấn trên điều khiển từ xa hoặc nhấp vào vùng trống bên ngoài menu để thoát menu.

Tùy chọn	Mô tả
Ngày và thời gian	Nhấp để đặt ngày, giờ và định dạng của chúng trong Android.
Ngôn ngữ và nhập liệu	Nhấp để đặt <b>Ngôn ngữ, bàn phím và phương thức nhập</b> trong Android.
Khởi động & Tắt	Nhấp để đặt <b>Kênh khởi động</b> , <b>Tùy chọn khởi động OPS</b> , Wake on Lan và Nhắc tắt nguồn. Tham khảo Khởi động & Tắt trên trang 48 để biết thêm thông tin.
Công cụ nổi	Nhấp để mở và đóng công cụ nổi. Tham khảo Thanh công cụ ghi chú nổi trên trang 52 để biết thêm thông tin.
Giới thiệu	Nhấp để xem thông tin hệ thống trong Android.



Dung lượng bộ nhớ còn trống cho người dùng thay đổi tùy theo số lượng ứng dụng và hình ảnh được cài đặt trước chiếm toàn bộ dung lượng lưu trữ.

#### Cài đặt Proxy

• Truy cập vào Mạng > Ethernet.



 Nhấn Proxy để vào cài đặt proxy. Bạn có thể chọn Không có, Thủ công, và Cấu hình proxy tự động.

← Ether	net	:
Or	·	
Net 255 DNS 0.0. DNS Pro	mask ,255.255.0 S .168.31.1 1 0.0 2 XY	
Pro Nah	ay And and and and and and and and and and a	
On		
On Netim 255.2 DNS 192.1 DNS1 0.0.0	Ask Proxy 55.25 None Manual Proxy Auto-Config 0 Cancel Confirm	

Nhập tên máy chủ proxy.

e	Ethernet		
	On	<u> </u>	
	0.0.0.0 DNS2		
	Proxy Manual		
	Proxy hostname		
	Proxy port		
	Bypass proxy for		
	and the second se		

On UUUUU					
DNS2				-	
Proxy	Proxy hostn	ame			
Proxy Manual	L				
Proxy hostn		Cancel	Confirm		
Proxy port					

Nhập kênh đang sử dụng.

hernet	
On	
NU.U.U NNS2	
Proxy Aanual	
Proxy hostname	
Proxy port	
Bypass proxy for	
	nemet On .U.U.U.U Proxy Yroxy Yroxy Annual Proxy hostname Proxy port Inpass proxy for

← Ethernet		:
On	<b></b>	
0.0.0.0 DNS2		
	Proxy port	
Proxy Manual		
Proxy host	Cancel Confirm	
Proxy port		
Bypass pr	oxy for	

## Khởi động & Tắt

• Truy cập vào Hệ thống > Khởi động & Tắt.



 Đối với Kênh khởi động, bạn có thể chọn Kênh tắt cuối cùng hoặc các nguồn khác.

Startup channel Last shutdown channel		
Built-in OPS startup o startup only through OPS	ption i built-in startup option	
Wake on LAN		
Standby after startup	(black screen)	
Close power off remin	nder	



 Đối với Tùy chọn khởi động OPS tích hợp, bạn có thể chọn Tùy chọn Chỉ khởi động qua tùy chọn khởi động tích hợp OPS hoặc Khởi động qua kênh bất kỳ.

Startup of Last shuts	channel Iown channel
Built-in O startup on	Built-in OPS startup option
Wake on	startup only through OPS     built-in startup option     startup through any channel
Standby	a Cancel Confirm
Close po	wer off reminder

 Đối với Nhắc tắt nguồn, bạn có thể đặt thời gian khởi động và tắt máy. Có thể chọn lịch trình bằng cách chọn các ngày trong tuần.



## Giao diện hệ thống Android



Lưu ý rằng đây là hệ điều hành Android đóng. Không thể tải xuống và sử dụng các ứng dụng trái phép trên hệ thống này.

## Giao diện chính

Màn hình hiển thị giao diện chính của Android theo mặc định.



Để điều hướng giao diện chính của Android:

- Nhấn 
   trên điều khiển từ xa hoặc Màn hình chính trên bảng điều khiển phía trước đê quay lại giao diện chính.
- Nhấn orac trên điều khiển từ xa hoặc kéo lên menu OSD từ dưới cùng ở giữa màn hình để vào menu OSD để chọn đầu vào.

#### Thanh công cụ ghi chú nổi

Thanh công cụ ghi chú nổi là một chức năng thuận tiện cho phép bạn viết nhanh hoặc tạo chú thích trên màn hình bất kỳ mà màn hình hiển thị. Trong bất kỳ nguồn đầu vào nào hoặc trong giao diện Android, hãy chạm và để hai ngón tay cách nhau khoảng 20 - 50 mm trên màn hình trong hơn hai giây để khởi chạy menu Thanh công cụ ghi chú nổi như hình bên dưới.



Biểu tượng	Chức năng	Mô tả
EZ	Đóng và Di chuyển	Nhấn và giữ nút này để kéo và di chuyển Thanh công cụ ghi chú nổi xung quanh. Bạn cũng có thể nhấp vào nút để đóng thanh công cụ nổi và xóa tất cả các bút vẽ.
	Chú thích	<ul> <li>Chạm để chuyển màu của bút vẽ. Có các tùy chọn màu xanh lam, đỏ, xanh lục và đen.</li> <li>Palm Tẩy tay tẩy được cung cấp để xóa nội dung trên màn hình bằng cách dùng lòng bàn tay trong khi đang viết mà không cần chuyển sang Tẩy.</li> </ul>
hr	Bảng trắng	Nhấp vào để bắt đầu EZWrite 5.0.
$\Diamond$	Xóa Tất Cả	Nhấp để xóa tất cả chú thích trên màn hình. Bạn cũng có thể nhanh chóng xóa chú thích bằng cách xóa văn bản hoặc bản vẽ trên màn hình cảm ứng bằng việc sử dụng nắm tay.
	Thư Mục Tập Tin	Nhấp để mở thư mục tệp mới nhất.
$\bigcirc$	Ảnh chụp màn hình	Nhấp để chụp ảnh màn hình.
•	Ghi hình	Nhấn để bắt đầu ghi màn hình.

### Tổng quan trình quản lý tập tin AMS

Chạm S để chạy AMS. Với ứng dụng này, bạn có thể truy cập môi trường làm việc cá nhân hóa của bạn và các cài đặt và quản lý các tập tin và tài khoản của bạn trên bất kỳ IFP nào mà bạn đã đăng nhập.



 Trong khi đăng nhập, bạn sẽ thấy bốn phần chính như được mô tả trong bảng bên dưới:



	Mục	Mô tả
1.	Chọn nguồn	<ul> <li>Bạn có thể mở các tập tin từ các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox, hay Samba.</li> <li>Bạn cũng có thể mở các tập tin từ các thiết bị cục bộ như Bên trong, Thư mục của tôi, hay các USB được kết nối.</li> </ul>
		Biểu tượng 💽 bên cạnh Google Drive, Dropbox cho biết tài khoản được gắn kết với dịch vụ AMS.
2.	Đường dẫn thư mục	Bạn có thể duyệt thư mục tập tin trong mục này.
3.	Liệt kê tập tin	Bạn có thể xem một danh sách tập tin từ thiết bị lưu trữ bạn chọn.
4.	Thẻ hoạt động	Bạn có thể chỉnh sửa các tập tin bằng các thẻ hoạt động tại đây.

Người dùng thường chỉ có thể xem tập tin của họ, trong khi quản trị viên cục bộ có thể xem tất cả tập tin của những người sử dụng trong miền.

#### Tệp đa phương tiện

Tệp đa phương tiện như hình ảnh, tệp âm thanh và video có thể được phát bằng cách nhấn trực tiếp vào biểu tượng tệp.

#### Ånh

Chọn tệp hình ảnh bạn muốn hiển thị trên màn hình và thực hiện bất kỳ chức năng nào có trên màn hình.



Biểu tượng	Chức năng	
3	Đóng tệp ảnh hiện tại.	

Ð	Phóng to hình ảnh hiện tại.
e	Thu nhỏ hình ảnh hiện tại.
K	Phát hình ảnh trước đó.
	Phát/tạm dừng phát lại hiện tại.
M	Phát hình ảnh tiếp theo.
っ	Xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.
C	Xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ.
4	Vào cài đặt.
0	Xem thông tin về tên tệp, thời gian tạo, kích thước tệp và định dạng tệp.

#### Định dạng ảnh được hỗ trợ (độ phân giải tối đa)

Tập tin	Ånh	Phạm vi được hỗ trợ
.bmp	BMP	Độ Phân Giải Tối Đa: 8000 × 8000
		Độ phân giải tối thiểu: 4 x 4
.gif	GIF	Độ Phân Giải Tối Đa: 8000 × 8000
		Độ phân giải tối thiểu: 4 x 4
.jpeg/.jpg	JPEG/JPG	Độ Phân Giải Tối Đa: 8000 × 8000
		Độ phân giải tối thiểu: 4 x 4
.png	PNG	Độ Phân Giải Tối Đa: 8000 × 8000
		Độ phân giải tối thiểu: 4 x 4

#### Âm thanh

Chọn tệp âm thanh bạn muốn phát và thực hiện bất kỳ chức năng nào có trên màn hình.



Biểu tượng	Chức năng
C	Phát lặp lại các tệp âm thanh trong danh sách phát.
×	Phát tệp âm thanh trước đó.
	Phát/tạm dừng tệp âm thanh hiện tại.
M	Phát tệp âm thanh tiếp theo.
iii	Kiểm tra thông tin âm thanh.

#### Định dạng âm thanh được hỗ trợ (Codec)

Tập tin	Định dạng	Mã tiếng	Phạm vi được hỗ trợ
.aac	AAC	AAC	Tỷ Lệ Lấy Mẫu: 8K~96KHz
			Tốc độ bit: 24K~576Kbps
.ape	Monkey's Audio	Monkey's Audio	Tỷ Lệ Lấy Mẫu: Tối đa 48KHz
			Tốc độ bit: tối đa 1411Kbps
.flac	FLAC	FLAC	Tỷ Lệ Lấy Mẫu: Tối đa 192KHz
			Tốc độ bit: tối đa 1411Kbps

Tập tin	Định dạng	Mã tiếng	Phạm vi được hỗ trợ
.m4a	ALAC	ALAC	Tỷ Lệ Lấy Mẫu: 8K~96KHz
			Tốc độ bit: 24K~576Kbps
.mp3	MPEG Audio Layer3	MPEG1/2 layer3	Tỷ Lệ Lấy Mẫu: 8K~48KHz
			Tốc độ bit: 32K~320Kbps
.ogg	Vorbis	Vorbis	Tỷ Lệ Lấy Mẫu: 8K~48KHz
			Tốc độ bit: tối đa 256Kbps
.wav	WAV	LPCM	Tỷ Lệ Lấy Mẫu: 8K~192KHz
			Tốc độ bit: tối đa 320Kbps

#### Video

Chọn tệp video bạn muốn phát trên màn hình và thực hiện bất kỳ chức năng nào có trên màn hình.



Biểu tượng	Chức năng
∎>	Điều chỉnh âm lượng video.

×	Phát tệp video trước.
	Phát/tạm dừng tệp video hiện tại.
¥	Phát tệp âm thanh tiếp theo.

#### Hỗ trợ định dạng video (Codec) lên đến độ phân giải 4K

Tập tin		Mã	
Phần mở rộng	Video	Âm thanh	Tỷ lệ truyền tối đa
.3g2	H.263	AAC, AMR_NB	1920*1088 30 Fps, 5Mbps
.3gp	H.264		3840*2160 30 Fps, 160Mbps
	H.263		1920*1088 30 Fps, 5Mbps
	MPEG-4		1920*1088 30 Fps, 50Mbps
.avi	H.263	MPEG1/2	1920*1088 30 Fps, 5Mbps
	H.264	Layers, AAC, LPCM	3840*2160 30 Fps, 160Mbps
	Mpge-1		1920*1088 30 Fps, 80Mbps
	MPEG-2		1920*1088 30 Fps, 80Mbps
	MPEG-4		1920*1088 30 Fps, 50Mbps
	MJPEG		1920*1080 30 Fps, 150Mbps
.flv	H.263	MPEG1/2	1920*1088 30 Fps, 5Mbps
	VP6	Layers, AAC	1920*1088 30 Fps, 40Mbps
	H.264		3840*2160 30 Fps, 160Mbps
.f4v	H.264	AAC	3840*2160 30 Fps, 160Mbps
.mkv	H.264	AAC, MPEG1/	3840*2160 30 Fps, 160Mbps
	H.265	Layer3	3840*2160 60 Fps, 160Mbps
	Vc-1		1920*1088 30 Fps, 45Mbps
.mov	H.264	AAC, PCM	3840*2160 30 Fps, 160Mbps
	H.265		3840*2160 60 Fps, 160Mbps
	MPEG-4		1920*1088 30 Fps, 50Mbps
	MJPEG		1920*1080 30 Fps, 150Mbps

Tập tin		Mã	
Phần mở rộng	Video	Âm thanh	Tỷ lệ truyền tối đa
.mp4	H.264	AAC	3840*2160 30 Fps, 160Mbps
	H.265		3840*2160 60 Fps, 160Mbps
	MPEG-4		1920*1088 30 Fps, 50Mbps
.VOB	MPEG-2	MPEG1/2	1920*1088 30 Fps, 80Mbps
.mpg/.MPEG	H.264	MPEG1/2	3840*2160 30 Fps, 160Mbps
	MPEG-1	Layers, AAC	1920*1088 30 Fps, 80Mbps
	MPEG-2		1920*1088 30 Fps, 80Mbps
.ts	H.264	AACAAC,	3840*2160 30 Fps, 160Mbps
	H.265	Layer3	3840*2160 60 Fps, 160Mbps
	MPEG-2		1920*1088 30 Fps, 80Mbps
	MPEG-4		1920*1088 30 Fps, 50Mbps
	VC-1(AP)		1920*1088 30 Fps, 45Mbps

## ỨNG DỤNG



Chạm vào biểu tượng mong muốn để khởi chạy ứng dụng.

## **BenQ Suggests**

Gõ 📷 để khởi động **BenQ Suggests**. Với ứng dụng này, bạn có thể xem các ứng dụng được đề xuất tải về bởi BenQ.



Chạm danh mục trên bảng bên trái để duyệt các ứng dụng được đề xuất. Chạm một ứng dụng từ danh mục đã chọn để xem mô tả cơ bản về ứng dụng.

Chức năng	Mô tả
Tìm kiếm ( 🔍 )	Chạm để tìm kiếm một ứng dụng.
Giáo dục (🍞)	Chạm để hiển thị các ứng dụng được đề xuất trong danh mục <b>Giáo dục</b> .

Công ty (🗗)	Chạm để hiển thị các ứng dụng được đề xuất trong danh mục <b>Công ty</b> .
	2

Thoát (←])

Chạm để đóng BenQ Suggests.

#### InstaShare

Chạm R dễ chạy **InstaShare**. Với ứng dụng này, bạn có thể phản chiếu màn hình hiên thị trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình để chú thích bằng tay, phản chiếu màn hình của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn lên màn hình.

Trước khi chạy ứng dụng, đảm bảo màn hình của bạn được kết nối Internet đúng cách.

>	SSID:	ALF Device Name In	TC6 staShare-1153	Connection: 2
Cesting list         L.		Mederater model Split Soreen	Presentation model/Full Screen	
	×	Connect	tion Guide	墢

Để sử dụng InstaShare:

- Đảm bảo thiết bị di động của bạn (như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) và màn hình được kết nối với cùng mạng.
- Nhấn hướng dẫn kết nối và quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng InstaShare trên điện thoại di động của bạn.
- Mở ứng dụng InstaShare trên thiết bị di động của bạn rồi nhấp vào tên ID InstaShare mà bạn muốn kết nối hoặc nhập mã ghép nối.
- 5. Khi thiết bị di động đã kết nối thành công với màn hình, một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình. Chạm vào Cho phép trên màn hình để xác nhận kết nối.
- 6. Sau khi kết nối, bạn có thể:
  - Phản chiếu màn hình hiển thị của màn hình lên thiết bị di động của bạn bằng cách chạm vào Phản chiếu màn hình trên thiết bị di động của bạn.

- Phản chiếu màn hình hiển thị của thiết bị lên màn hình, bằng cách chạm vào



 Điều khiển màn hình bằng cách sử dụng thiết bị di động của bạn làm điều khiển từ xa.



Sau khi kết nối, bất kỳ hoạt động nào trên màn hình hoặc thiết bị di động cũng sẽ hiển thị trên thiết bị di động và màn hình của bạn.

Bạn cũng có thể nhấn Cài đặt (🕸) ở góc dưới bên phải của màn hình để sửa đổi cài đặt cho InstaShare, chẳng hạn như tên ID InstaShare, mã kết nối, hoặc thông báo xác nhận phản chiếu.

Set	ting	
Device name:	InstaShare-1581	_′
Connect code:		/ C 💽
Connect code window;		
Allow touch from mobile:		
Confirm before mirroring(Presentation mode):		
Confirm before mirroring(Moderator mode):		
← Version: '	v1.1.0510	

## InstaQPrint

Chạm 😑 để chạy **InstaQPrint**. Với ứng dụng này, bạn có thể in tệp tin hoặc hình ảnh trang web sử dụng Wi-Fi hoặc máy in từ xa.

Trước khi chạy ứng dụng, đảm bảo màn hình của bạn được kết nổi Internet đúng cách.

- Để có danh sách các máy in được hỗ trợ, xem https://printhand.com/
- list\_of\_supported\_printers.php.

,
iges
Drive

- 1. Chạm vào tùy chọn trên bảng điều khiển bên trái và duyệt qua và chọn tập tin, ảnh, trang hoặc hình ảnh bạn muốn in.
- 2. Chạm Quản lý máy in để chọn máy in mà bạn muốn sử dụng.
- 3. Để chọn máy in:
  - Chạm vào một tùy chọn từ danh sách các máy in có sẵn trên bảng điều khiển bên trái.
  - Chạm Quét tìm máy in Wi-Fi để tự động tìm kiếm máy tin.
  - Chạm Cài đặt bằng tay để thêm máy in mới bằng cách thủ công.

Nearby			
1		Scan for Wi-Fi Printers	Manual Setup
6	Nearby Wi-Fi Scanners	InstaQPrint Printer Name	
*	Nearby Bluetooth Printers	Protocol RAW	
0	Windows Shared Printers	IP Address	
¢	USB Printers	Port Number 9100	
Remot		Queue	
	Google Cloud Printers	CANCEL	ок
133	Remote Printers		
	Printer Setup Wizard		

## **WPS Office**

Chạm w để chạy **WPS Office**. Với ứng dụng này, bạn có thể mở các tập tin tài liệu bao gồm PDF, Microsoft Word, PowerPoint và Excel.

WPS Office :				
C	Recent	Open		
*	Starred		All Documents	
		Location		+ Add
	Open		Pad	<b>0</b> 7.9G
			USB Card	<b>O</b> 721.1MB
			USB Card(sda1)	O 961.5MB
		Ş	Dropbox	
		Common		
			My Documents	

Để chỉnh sửa một tập tin bằng WPS Office:

- Chạm Mở ( ) trên bảng bên trái để duyệt và mở một tập tin được lưu tại bộ nhớ trong của màn hình, một thiết bị lưu trữ bên ngoài, hoặc lưu trữ đám mây.
- Chạm trình đơn chức năng trên bảng trên cùng để truy cập các chức năng khác nhau của định dạng tệp.



Chức năng	Mô tả
Tệp	Chạm để mở, lưu, chia sẻ, in, và quản lý các bài thuyết trình của bạn.

Xem	Chạm để thay đổi hoặc chỉnh sửa các kiểu xem thuyết trình.		
Phát	Chạm để bắt đầu hoặc thiết lập một bài trình chiếu.		
Chỉnh sửa	Chạm để chỉnh sửa nội dung hoặc định dạng của các trang trình chiếu.		
Chèn	Chạm để chèn bảng, ảnh, biểu đồ, bình luận, video, hoặc âm thanh.		
Chuyển tiếp	Chạm để áp dụng hoặc điều chỉnh thời gian chuyển cảnh.		
Bút	Chạm để viết, vẽ chì, vẽ cọ, hay phác họa lên trang trình chiếu.		
Phát ( ⊳ )	Chạm để bắt đầu bài trình chiếu.		
Lưu với tên ( □ )	Chạm để lưu tập tin thuyết trình vào bộ nhớ trong của màn hình, thiết bị lưu trữ bên ngoài, hoặc lưu trữ đám mây.		
Hoàn tác ( つ )	Chạm để hoàn tác một hành động.		
Làm lại ( 🔿 )	Chạm để làm lại hành động cuối cùng.		
Đóng (X)	Chạm để đóng tập tin thuyết trình.		
Quay lại ( 🗲 )	Chạm để quay lại trang trước đó.		
Tiếp theo	Chạm để đi đến trang tiếp theo.		
(→)			
Thoát (⋲])	Chạm để thoát <b>WPS Office</b> .		

# Các phiên bản Office và định dạng tệp được hỗ trợ Các phiên bản Office được hỗ trợ: 97 / 2000 / XP / 2003 / 2007 / 2010 / 2013 /

2016

Các định dạng phần mềm Office được hỗ trợ:

Phần mềm Office	Các định dạng tệp được hỗ trợ
Word	wps / wpt / doc / docx / dot / dotx / txt / log / irc / c / cpp / h / asm / s / java / asp / bat / bas / prg / cmd
Excel	et / ett / xls / xlsx / xlt / xltx / csv / xlsm / xltm
PowerPoint	ppt / pptx

## Email

- Chạm 🢽 để chạy Email.
- Để sử dụng Email, trước tiên hãy thiết lập tài khoản. Nhập địa chỉ Email của bạn và nhấp vào KÉ TIÉP.

Account setup			
	Email account You can set up your account in just a few steps. Email address		
2			
	MANUAL SETUP	NEXT >	

- Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác minh.
- Sau khi trả lời email xác minh, bạn có thể bắt đầu viết email.

← Compose		e ;	> :
	From db02cloud@hotmail.com		
	To Y		
	Subject		
	Compose email		
			4

## Thanh công cụ phụ



Chức năng	Mô tả
Màn hình chính (🏠)	Chạm để trở về giao diện Màn hình chính.
Trở lại (🔄)	Chạm để trở về giao diện hoạt động trước đó.
SwitchQ (	Chạm để chuyển đổi các tác vụ giữa các ứng dụng gần đây và các nguồn đầu vào.
EZWrite 5.0 (🛃)	Chạm để vào phần mềm <b>EZWrite 5.0</b> .
Kết nối (📭)	Chạm để nhập <b>Kết nối</b> để chọn nguồn đầu vào.
Thanh công cụ ghi chú nổi (😰)	Nhấp để mở công cụ nổi.

## Blizz

**Blizz** là ứng dụng hội nghị truyền hình được cài đặt mặc định trong màn hình. Cho phép họp hội nghị video một cách thuận tiện với bất kỳ người dùng **Blizz** nào.

≡ Meeting				
🕒 <sub>Online</sub> -				
용 Meeting 용 Contacts	blizz What do you want to do?			
Q Chat 嗯 Settings	start Entermeting 10 Jon			
© Feedback				
>				
	My mosting (C			

- 1. Trên màn hình chính, chọn **Ứng dụng > Blizz** (📇).
- Chọn Đăng nhập nếu bạn muốn tạo cuộc họp mới, chọn Tham gia cuộc họp nếu bạn muốn tham gia cuộc họp đã được tạo.
  - Sau khi đăng nhập, tạo ID cuộc họp để dùng làm ID cuộc họp mà người dùng khác sẽ vào để tham gia cuộc họp.
  - Nếu tham gia cuộc họp, hãy nhập ID cuộc họp được người tạo cuộc họp cung cấp trong trang Tham gia cuộc họp.

### Saffi

#### Cách bắt đầu sử dụng Trợ lý bằng giọng nói Saffi – BenQ

Màn hình phẳng tương tác BenQ mang đến một cấp linh hoạt mới cho việc điều khiển thiết bị thông qua Trợ lý bằng giọng nói. Trợ lý bằng giọng nói cho phép người dùng điều khiển quy trình cuộc họp bằng cách cho phép bắt đầu hẹn giờ hoặc tìm kiếm trên Internet từ bất kỳ vị trí nào trong phòng.

# Đã bật dịch vụ AMS nhưng không gắn tài khoản Amazon của bạn vào

Nếu bạn đã bật Chế Độ Nhiều Tài Khoản và dịch Vụ AMS nhưng bạn chưa gắn tài khoản Amazon vào, vui lòng làm theo các bước bên dưới:

 Truy cập trang web AMS để liên kết với tài khoản Amazon. Để biết chi tiết cách liên kết tài khoản trong phần AMS, hãy làm theo hướng dẫn người dùng AMS.

	BenQ AMS		Head Quarter
	BENQ	(GWeather)	
Manage	ement	Cloud Storage	
-	User Management	Google Drive	UNLINK
١	NFC Management	Linked	
	Equipment Management	Linked	UNLINK
Individu	aal	OneDrive Linked	UNLINK
4	Personal Settings		
		Saffi - Voice Assistant	
		O Alexa Linked	UNLINK
		Network Drive (0 drives connected)	

2. Nhấn phím lệnh thoại để kích hoạt Saffi.



 Màn hình sẽ hiển thị thỏa thuận quyền riêng tư. Chọn ĐỒNG Ý VÀ TIẾP THEO để tiếp tục.



 Hướng dẫn cài đặt sẽ được hiển thị. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt.



5. Tải về và cài đặt ứng dụng Alexa trên điện thoại. Tìm kiếm Saffi và bật lên.



 Việc cài đặt được hoàn tất. Nhấn phím lệnh thoại và đọc lệnh để bắt đầu sử dụng Saffi.



# Thông tin sản phẩm Thông số kỹ thuật

	Muo	Thông số kỹ thuật		
mục -		RM5502K / RM6502K / RM7502K / RM8602K		
	Nguồn Sáng	DLED		
		RM5502K: 55"		
	Kích cỡ tấm	RM6502K: 65"		
	KICH CO LAIN	RM7502K: 75"		
		RM8602K: 86"		
	Độ phân giải thực tế (điểm ảnh)	3840 x 2160		
Bảng LCD	Độ sáng (cd/m <sup>2</sup> ) (điển hình)	350 (typ)		
	Tử là tượng phản	RM5502K: 5000:1		
	(điển hình)	RM6502K: 1200:1		
	· · · · ·	RM7502K/RM8602K: 1200:1		
	Góc nhìn (Ngang/Dọc)	178°/178°		
	Thời gian đáp ứng (ms)	RM5502K: 8,5		
	(điên hình)	RM6502K/RM7502K/RM8602K: 8		
	Bit bảng	RM5502K/RM6502K: 10 bit		
		RM7502K/RM8602K: 10 bit		
	Công nghệ cám ứng	Cám ứng IR		
	Phương pháp cám ứng	Ngón tay & Bút cám ứng		
	Độ phân giải	32767 x 32767		
	Số điểm cảm ứng	20 điểm		
Cảm ứng	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Khác nhau tùy theo hệ điêu hành và ứng dụng)		
Callfung	Công suât cảm ứng	x 2 (USB loại B)		
		Win 7, Win 8/8.1, Win 10 / Mac OS X10.11~10.14 /		
	Hệ điều hành/Trình	Chrome OS 58 / Ubuntu 16.04 / Fedora 28 /		
	dieu knien cam ưng miễn phí	OpenSuse 15 / Android kernel phiên bản 3.10 hoặc		
		cao hơn (chức năng căm ứng khác nhấu theo bản phát hành)		
Kính màn	Kính chịu lực	RM5502K: 3 mm, 9H		
111111		RM6502K/RM7502K/RM8602K: 4 mm, 9H		
	May tinh	VGA IN X 1		
	Video	HDMI IN 2.0 x 3, HDMI OUT (hồ trợ 4K) x 1		
Đầu vào	Am thanh	Đường vào (giắc 3,5 mm) x 1		
	USB	USB x 5 (2.0 x 2, 3.0 x 3)		
	Điêu khiển	RS232 (D-Sub 9 chân)		
	TV Tuner	KHÔNG		
Đầu raÂm thanhSPDIF x 1Ra loa ngoài (T/P)KHÔNGÂm thanhÂm thanh W (Âm ly)16 W x 2Nguồn điệnNguồnĐiển hình (Watt)RM5502K: 154Biển hình (Watt)RM6502K: 168RM7502K: 350RM8602K: 350Môi trườngD - 40°CĐộ Ẩm Hoạt Động0 - 40°CĐộ Ẩm Hoạt Động10 - 90% (không ngưng tụ)Nhiệt độ bảo quản-10 - 60°CĐộ Ẩm bảo quản10 - 90% (không ngưng tụ)		Máy tính/Video	KHÔNG	
---	-------------	---------------------------------------	----------------------------------	--
Ra loa ngoài (T/P)         KHÔNG           Âm thanh         Âm thanh W (Âm ly)         16 W x 2           Nguồn         100 - 240V AC, 50/60 Hz           Nguồn         100 - 240V AC, 50/60 Hz           Diễn hình (Watt)         RM5502K: 154           Phiến hình (Watt)         RM6502K: 224           RM8602K: 350         RM8602K: 350           Môi trường         0 - 40°C           Độ Ẩm Hoạt Động         0 - 40°C           Độ Ẩm Hoạt Động         10 - 90% (không ngưng tụ)           Nhiệt độ bảo quản         -10 - 60°C           Độ ẩm bảo quản         10 - 90% (không ngưng tụ)	Đầu ra	Âm thanh	SPDIF x 1	
Âm thanh         Âm thanh W (Âm lỵ)         16 W x 2           Nguồn         100 - 240V AC, 50/60 Hz           Nguồn         RM5502K: 154           Điển hình (Watt)         RM6502K: 168           Môi trường         Niệt Độ Hoạt Động         0 - 40°C           Độ Ẩm Hoạt Động         10 - 90% (không ngưng tụ)           Nhiệt độ bảo quản         -10 - 60°C           Độ ẩm bảo quản         10 - 90% (không ngưng tụ)		Ra loa ngoài (T/P)	KHÔNG	
Nguồn điện         Nguồn         100 - 240V AC, 50/60 Hz           RM5502K: 154         RM5502K: 154           Điển hình (Watt)         RM6502K: 168           RM7502K: 224         RM8602K: 350           Môi trường         0 - 40°C           Độ Ẩm Hoạt Động         0 - 40°C           Độ Ẩm Hoạt Động         10 - 90% (không ngưng tụ)           Nhiệt độ bảo quản         -10 - 60°C           Độ Ẩm bảo quản         10 - 90% (không ngưng tụ)	Âm thanh	Âm thanh W (Âm ly)	16 W x 2	
Nguồn điệnRM5502K: 154 RM6502K: 168 RM7502K: 224 RM8602K: 350Môi trườngNhiệt Độ Hoạt Động0 - 40°C 20 Ẩm Hoạt ĐộngĐộ Ẩm Hoạt Động10 - 90% (không ngưng tụ) -10 - 60°C Độ Ẩm bảo quảnĐộ Ẩm bảo quản10 - 90% (không ngưng tụ)	Nguồn điện	Nguồn	100 - 240V AC, 50/60 Hz	
Nguồn điện Điển hình (Watt)RM6502K: 168 RM7502K: 224 RM8602K: 350Môi trườngNhiệt Độ Hoạt Động0 - 40°C Dộ Ẩm Hoạt ĐộngĐộ Ẩm Hoạt Động10 - 90% (không ngưng tụ)Nhiệt độ bảo quản-10 - 60°C Dộ ẩm bảo quảnĐộ ẩm bảo quản10 - 90% (không ngưng tụ)		Điển hình (Watt)	RM5502K: 154	
Dief mini (vait)     RM7502K: 224 RM8602K: 350       Môi trường     0 - 40°C       Độ Ẩm Hoạt Động     10 - 90% (không ngưng tụ)       Nhiệt độ bảo quản     -10 - 60°C       Độ ẩm bảo quản     10 - 90% (không ngưng tụ)			RM6502K: 168	
RM8602K: 350       Nhiệt Độ Hoạt Động     0 - 40°C       Độ Ẩm Hoạt Động     10 - 90% (không ngưng tụ)       Nhiệt độ bảo quản     -10 - 60°C       Độ ẩm bảo quản     10 - 90% (không ngưng tụ)			RM7502K: 224	
Nhiệt Độ Hoạt Động0 - 40°CĐộ Ẩm Hoạt Động10 - 90% (không ngưng tụ)Nhiệt độ bảo quản-10 - 60°CĐộ Ẩm bảo quản10 - 90% (không ngưng tụ)			RM8602K: 350	
Độ Ẩm Hoạt Động     10 - 90% (không ngưng tụ)       Môi trường     Nhiệt độ bảo quản     -10 - 60°C       Độ ẩm bảo quản     10 - 90% (không ngưng tụ)	Môi trường	Nhiệt Độ Hoạt Động	0 - 40°C	
Môi trường     Nhiệt độ bảo quản     -10 - 60°C       Độ ẩm bảo quản     10 - 90% (không ngưng tụ)		Độ Ẩm Hoạt Động	10 - 90% (không ngưng tụ)	
Độ ẩm bảo quản 10 - 90% (không ngưng tụ)		Nhiệt độ bảo quản	-10 - 60°C	
		Độ ẩm bảo quản	10 - 90% (không ngưng tụ)	
nương man ninn Chi nam ngang		Hướng màn hình	Chỉ nằm ngang	
RM5502K: 29,3kg/37,05kg	Trọng lượng		RM5502K: 29,3kg/37,05kg	
RM6502K: 41,2kg/52,7kg			RM6502K: 41,2kg/52,7kg	
Trọng lượng (kg) RM7502K: 54,4kg/76,1kg		Trọng lượng (kg)	RM7502K: 54,4kg/76,1kg	
RM8602K: 70,2kg/99,6kg			RM8602K: 70,2kg/99,6kg	
Trọng lượng (Không có /Có bao bì)			(Không có /Có bao bì)	
RM5502K: 1268,1 x 814,5 x 115,6		Kích thước (Rộng x Cao x Dày) (mm)	RM5502K: 1268,1 x 814,5 x 115,6	
Kích thước (Rộng x RM6502K: 1488,7 x 938,9 x 115,6			RM6502K: 1488,7 x 938,9 x 115,6	
Cao x Dày) (mm) RM7502K: 1709,4 x 1062,0 x 115,8			RM7502K: 1709,4 x 1062,0 x 115,8	
RM8602K: 1957,1 x 1201,8 x 115,8			RM8602K: 1957,1 x 1201,8 x 115,8	

Các thông số và chức năng có thể thay đổi không báo trước.

Mục		RM5502K / RM6502K / RM7502K / RM8602K
	CPU	Lõi kép A73+Lõi kép A53/ 1,5GHz
Hệ thống	Bộ nhớ hệ thống	4GB
	Bộ nhớ	32GB
	HÐH	Android 8.0

Hệ điều hành Android 8.0 này không phải Android tiêu chuẩn, do đó không thể truy cập Google Play™. Không cài đặt APK ở vị trí mặc định trừ khi được các đơn vị quản lý cho phép. Liên hệ với đại lý BenQ của bạn để được hỗ trợ yêu cầu cho sự cho phép quản lý. Không có quyền quản trị, chức năng cài đặt sẽ không hoạt động. Không đảm bảo APK tự cài đặt có thể hoạt động bình thường.

## Kích thước (RM5502K)





Đơn vị: mm

## Kích thước (RM7502K)



Đơn vị: mm



Đơn vị: mm

## Độ phân giải tín hiệu đầu vào được hỗ trợ

Đô nhân giải	Nguồn đầu vào		
Dộ phản giải	VGA	EDID 1.4	EDID 2.0
640 x 480 @ 60Hz	0	0	0
720 x 400 @ 70Hz	0	0	0
800 x 600 @ 60Hz	0	0	0
1024 x 768 @ 60Hz	0	0	0
1024 x 768 @ 75Hz			
1152 x 864 @ 60Hz			
1280 x 720 @ 50Hz			
1280 x 768 @ 60Hz	0	0	0
1280 x 800 @ 60Hz			
1280 x 960 @ 60Hz	0	0	0
1280 x 1024 @ 60Hz	0	0	0
1360 x 768 @ 60Hz			
1366 x 768 @ 60Hz	0	0	0
1400 x 1050 @ 60Hz			
1440 x 900 @ 60Hz	0	0	0
1600 x 900 @ 60Hz			
1680 x 1050 @ 60Hz	0	0	0
1920 x 1080 @ 30Hz			
1920 x 1080 @ 50Hz			
1920 x 1080 @ 60Hz	0	0	0
3840 x 2160 @ 30Hz		0	0
3840 x 2160 @ 50Hz			0
3840 x 2160 @ 60Hz			0
NTSC-M			
NTSC-J			
PAL-BDGHI			
480i (60Hz)		0	0
480p (60Hz)		0	0
576i (50Hz)		0	0
576p (50Hz)		0	0
720p (25Hz)			
720p (30Hz)			

720p (50Hz)	0	0
720p (60Hz)	0	0
1080i (50Hz)	0	0
1080i (60Hz)	0	0
1080p (50Hz)	0	0
1080p (60Hz)	0	0

O: được hỗ trợ
 Trống: không hỗ trợ
 Bảng thời điểm DisplayPort/HDMI sẽ theo EDID1.4 hoặc EDID2.0.

## Khắc phục sự cố

Vấn đề	Giải pháp
Không có ảnh	Kiểm tra các điều sau đây:
	<ul> <li>Màn hình đã bật chưa? Kiểm tra đèn báo nguồn điện của màn hình.</li> </ul>
	<ul> <li>Thiết bị nguồn tín hiệu đã bật chưa? Bật thiết bị và thử lại.</li> </ul>
	<ul> <li>Có kết nối dây cáp nào bị lỏng không? Đảm bảo tất cả dây cáp được kết nối chắc chắn.</li> </ul>
	<ul> <li>Có phải bạn đã chọn một độ phân giải đầu ra không được hỗ trợ trên máy tính? Tham khảo Độ phân giải tín hiệu đầu vào được hỗ trợ trên trang 78 để chọn một độ phân giải được hỗ trợ và thử lại.</li> </ul>
	<ul> <li>Có phải bạn đã chọn một độ phân giải đầu ra không được hỗ trợ trên đầu đĩa DVD hoặc Blu-ray? Tham khảo Độ phân giải tín hiệu đầu vào được hỗ trợ trên trang 78 để chọn một độ phân giải được hỗ trợ và thử lại.</li> </ul>
Không có âm thanh	Kiểm tra các điều sau đây:
	<ul> <li>Có phải bạn đã bật chức năng tắt tiếng trên màn hình hoặc thiết bị nguồn đầu vào? Tắt chức năng tắt tiếng hoặc tăng mức âm lượng và thử lại.</li> </ul>
	<ul> <li>Có kết nối dây cáp nào bị lỏng không? Đảm bảo tất cả dây cáp được kết nối chắc chắn.</li> </ul>
Hình ảnh đầu vào máy tính trông kỳ lạ	<ul> <li>Có phải bạn đã chọn một độ phân giải đầu ra không được hỗ trợ trên máy tính? Tham khảo Độ phân giải tín hiệu đầu vào được hỗ trợ trên trang 78 để chọn một độ phân giải được hỗ trợ và thử lại.</li> </ul>
	<ul> <li>Sử dụng chức năng Tự động (Chỉ VGA) để màn hình tự động tối ưu hóa hiển thị hình ảnh máy tính.</li> </ul>
	<ul> <li>Nếu kết quả của chức năng Tự động không hài lòng, sử dụng các chức năng Pha, Vị Trí Ngang và Vị Trí Đứng để điều chỉnh thủ công hình ảnh.</li> </ul>
Các nút trên bảng điều khiển không hoạt động	Có phải bạn đã khóa các nút trên bảng điều khiển? Mở khóa các nút và thử lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động	<ul> <li>Có phải bạn đã khóa chức năng điều khiến từ xa?</li> <li>Mở khóa chức năng và thử lại.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem pin có bị lắp nhầm chiều.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem pin đã hết chưa.</li> </ul>
	• Kiểm tra khoảng cách và góc giữa bạn và màn hình.
	<ul> <li>Kiểm tra xem điều khiển từ xa có đang được chỉ về cửa sổ cảm biến điều khiển từ xa của màn hình đúng cách không.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem có chướng ngại vật nào giữa điều khiển từ xa và cửa sổ cảm biến điều khiển từ xa không.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem cửa sổ cảm biến điều khiển từ xa có bị chiếu bởi ánh sáng huỳnh quang mạnh hoặc ánh nắng mặt trời không.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem có bất kỳ thiết bị nào (máy tính hay thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, PDA) gần đó phát tín hiệu hồng ngoại có thể cản trở việc truyền tín hiệu giữa điều khiển từ xa và màn hình không. Tắt chức năng hồng ngoại của những thiết bị này.</li> </ul>
Lỗi điều khiển từ xa	<ul> <li>Kiểm tra xem có các vật nào khác giữa điều khiển từ xa và cửa sổ thu điều khiển từ xa của TV hay không, vì nó khiến điều khiển từ xa không hoạt động được.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiêm tra xem điện cực pin trong điều khiên từ xa có đúng không.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem điều khiển từ xa có cần thay pin hay không.</li> </ul>
Máy tự động tắt	<ul> <li>Kiểm tra xem có đặt chế độ ngủ hay không.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem có cúp điện đột ngột hay không.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem có tín hiệu tự động tắt hay không.</li> </ul>
Tín hiệu ngoài phạm vi	<ul> <li>Kiểm tra xem màn hình có được đặt chính xác hay không.</li> </ul>
	<ul> <li>Kiểm tra xem độ phân giải có phải là độ phân giải tốt nhất hay không.</li> </ul>
	<ul> <li>Điều chỉnh đồng bộ dòng và trường trong menu.</li> </ul>
Nền có đường thẳng	Chọn tự động sửa trong menu.
đứng hoặc vệt	<ul> <li>Điều chỉnh vị trí đồng hồ và pha trong menu.</li> </ul>
Hình ảnh thiếu màu sắc, màu không chính	<ul> <li>Kiểm tra xem VGA có được kết nối tốt hay có vấn đề về chất lượng hay không.</li> </ul>
xác	<ul> <li>Điều chỉnh độ chói và độ sáng hoặc độ tương phản trong menu.</li> </ul>
Định dạng hiển thị	Chọn tự động sửa trong menu.
không được hỗ trợ.	<ul> <li>Điều chỉnh vị trí đồng hồ và pha trong menu.</li> </ul>

Chức năng cảm ứng không hợp lệ	<ul> <li>Kiểm tra xem trình điều khiển cảm ứng đã được cài đặt và khởi động chưa.</li> <li>Kiểm tra xem kích thước của mục chạm có tương ứng với ngón tay bay không</li> </ul>
Vị trí chạm không chính xác	<ul> <li>Kiểm tra xem trình điều khiển có được cài đặt đúng hay không và chỉnh sửa.</li> <li>Kiểm tra xem bút cảm ứng có quay mặt ra màn hình hay không.</li> </ul>
Không có hình, không có tiếng	<ul> <li>Kiểm tra xem máy có ở trạng thái đã bắt đầu chưa.</li> <li>Kiểm tra xem dây tín hiệu có được cắm chắc chắn hay không, xem ĐẦU VÀO có tương ứng với dây hay không.</li> <li>Nếu ở chế độ máy tính nội bộ, kiểm tra xem máy tính nội bộ có được khởi động hay không.</li> </ul>
Có sọc ngang hoặc dọc hoặc ảnh phối màu	<ul> <li>Kiểm tra xem dây tín hiệu có được kết nối tốt hay không.</li> <li>Kiểm tra xem các thiết bị điện tử hoặc dụng cụ điện khác có được đặt xung quanh máy hay không.</li> </ul>
Không có màu, màu yếu hoặc ảnh yếu	<ul> <li>Điều chỉnh độ chói và độ sáng hoặc độ tương phản trong menu.</li> <li>Kiểm tra xem dây tín hiệu có được kết nối tốt hay không.</li> </ul>
Có ảnh nhưng không có âm thanh	<ul> <li>Kiểm tra xem nút tắt tiếng có được nhấn để tắt tiếng không.</li> <li>Bấm VOL+/VOL- để điều chỉnh âm lượng.</li> <li>Kiểm tra xem dây âm thanh có được kết nối chính xác hay không.</li> </ul>
Chỉ một loa có âm thanh	<ul> <li>Điều chỉnh cân bằng âm thanh trong menu.</li> <li>Kiểm tra xem bảng điều khiển âm thanh của máy tính có chỉ thiết lập một kênh âm thanh hay không.</li> <li>Kiểm tra xem dây âm thanh có được kết nối chính xác hay không.</li> </ul>
Đầu ra VGA không có âm thanh	Kiểm tra xem có kết nối thiết bị bên ngoài với cáp tai nghe không.