

# BenQ V32S 液晶顯示器專用 電視調諧器安裝指南

## 檢查包裝內容


請檢查您的調諧器包裝內容，如果有任何配件遺失或損壞，請立刻與您的經銷商聯繫。

- 調諧器 x 1
- 調諧器安裝指南 x 1
- 固定螺絲 x 1


## 安裝調諧器

1. 將顯示器電源關閉，將插頭從電源插座上取下，並取下所有已連接的訊號纜線。


2. 如右圖所示，使用十字螺絲起子將顯示器後方蓋板上的固定螺絲取下，接著取下蓋板。




3. 將蓋板上的圓形塑膠片取下。



4. 將調諧器插入調諧器插槽中。在插入時，請注意調諧器的方向。



5. 將調諧器插到底後，使用調諧器內附的螺絲將之固定。




6. 將顯示器後方的蓋板裝回，並使用十字螺絲起子鎖回蓋板固定螺絲。



## 連接天線

1. 在完成調諧器的安裝後，請參照下圖連接天線。



將有線或無線電視天線纜線連接至調諧器上的天線連接端子

2. 天線連接完成後，請將插頭插回電源插座，接回所有訊號纜線，並開啟液晶顯示器電源。
3. 請參照液晶顯示器專用遙控器使用說明，使用自動掃台功能搜尋並設定電視頻道。