

For further information, please refer to the User Manual in the enclosed CD.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Guide Utilisateur livré.

Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das mitgelieferte Benutzerhandbuch.

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Manuale Utente allegato.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario adjunta.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador incluído.

Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde handleiding.

Więcej informacji znajduje się w załączonym podręczniku użytkownika.

Более подробно см. руководство тво пользователя, поставляемое в комплекте.

Dašší informace si prosím vyhledejte v příložené uživatelské příručce.

További információkért tekintse meg a mellékelt felhasználói kézikönyvet.

Več podrobnosti boste dobili v priloženih navodilih za uporabo.

Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare de pe CD-ul inclus.

Ďalšie informácie získate z prevádzkovej príručky, ktorá sa nachádza na priloženom disku CD.

詳細については、付属のユーザーズガイドを参照してください。

좀 더 자세한 정보는, 첨부된 사용 설명서를 참조 하십시오.

若需进一步信息，请参考随机所附的用户指南。

若需要進一步的詳細資料，請參考隨機所附的使用手冊。

Daha fazla bilgi için lütfen ekteki CD'de bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق.



BenQ.com

© 2015 BenQ Corporation.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

XL30-Q-V2



XL ULTIMATE ESPORTS  
GAMING MONITOR

Gaming is in the Details

XL Series  
Quick Start Guide


## Box Contents




BenQ LCD Monitor



Monitor Stand



Monitor Base



CD-ROM Disc /  
Quick Start Guide



Protective Cover



S Switch



Power Cord



USB Cable



DVI-D Dual Link Cable



DP Cable  
(Optional accessory)



D-Sub Cable  
(Optional accessory)






HDMI Cable  
(Optional accessory)




- Available accessories and the pictures shown here may differ from the actual contents and the product supplied for your region.
- The location and available input and output jacks may vary depending on the purchased model.
- If you prefer to work with Display Pilot, download and install the software from [gaming.benq.com](http://gaming.benq.com) or CD (if came with CD).


## How to install your monitor hardware




D-Sub



DVI-D



HDMI




DP

### S Switch




3

### Headset




4

### USB



4

### Power



5

6

### English

Before installing and using the monitor, please carefully read through the Safety Warning and Notice document on the accompanying user manual CD.

### How to assemble your monitor hardware

If the computer is turned on you must turn it off before continuing.  
Do not plug-in or turn-on the power to the monitor until instructed to do so.

1. Attach the monitor base.
2. Connect the PC video cable.
3. Connect the S Switch to the monitor.
4. You may connect headset or other USB devices to the monitor (optional step).
5. Connect the power cable to the monitor.
6. Organize the cables.
7. Connect-to and turn-on the power.

### How to detach the stand and the base

1. Prepare the monitor and area. Detach the base from the monitor stand arm as illustrated.
2. While pressing and holding the VESA mount release button, detach the stand from the monitor.

Display size	Native Resolution
24" wide-screen	1920 x 1080
27" wide-screen	2560 x 1440

### Français

Avant d'installer et d'utiliser le moniteur, veuillez lire avec soin le document d'avertissement et avis de sécurité sur le manuel d'utilisation du CD d'accompagnement.

### Assemblage matériel de votre moniteur


Si l'ordinateur est sous tension, vous devez le mettre hors tension avant de continuer.  
Ne branchez pas et ne mettez pas le moniteur sous tension avant d'y être invité.

1. Fixez la base du moniteur.
2. Connectez le câble vidéo du PC.
3. Connectez le S Switch au moniteur.
4. Vous pouvez connecter un casque ou d'autres périphériques USB au moniteur (étape optionnelle).
5. Connectez le câble d'alimentation au moniteur.
6. Organisez les câbles.
7. Connectez de l'alimentation et mise sous tension.

### Comment séparer la base du support


1. Préparer le moniteur et la zone. Appuyez les clips de verrouillage pour détacher la base du moniteur du bras du support du moniteur.
2. Tout en appuyant et maintenant le bouton de libération du montage VESA, séparez le pied du moniteur.

Taille d'affichage	Résolution native
Écran large 24"	1920 x 1080
Écran large 27"	2560 x 1440




7

### How to detach the stand and the base



1



1

2

### Türkçe

Monitörü kurmadan ve kullanmadan önce, ilgili kullanıcı elkitabı CD'sinde bulunan Güvenlik Uyarısını ve Uyarı belgesini lütfen dikkatlice okuyun.

### Monitör donanımının birleştirilmesi

Bilgisayarınız açıksa, devam etmeden önce kapatmalısınız.  
Belirtilene kadar monitörü fişe takmayın ya da açmayın.

1. Monitörün altlığını takın.
2. PC video kablosunu takın.
3. S Anahtarını monitöre takın.
4. Kulaklığı ve diğer USB aygıtları monitöre takabilirsiniz (opsiyonel adım).
5. Elektrik kablosunu monitöre takın.
6. Kabloları düzenle.
7. Bağlayın ve gücü açın.

### Stand altlığının çıkartılması

1. Monitörü ve etrafını hazırlayın. Monitör tabanını monitörün stand kolundan ayırmak için kilitleme kliplerine basın.
2. VESA tak-çıkart düğmesine basılı tutarken standı, monitörden çıkarın.

Görüntü Boyutu	Asıl Çözünürlük
24" Geniş ekran	1920 x 1080
27" Geniş ekran	2560 x 1440

### عربي

قبل تركيب واستخدام الشاشة، برجاء قراءة مستند السلامة والتنبهات والإشعارات الموجود على اسطوانة دليل المستخدم المرفقة بعناية.

### كيفية تجميع معدات الشاشة

إذا كان الكمبيوتر قيد التشغيل، يجب عليك إيقاف تشغيله قبل المتابعة.  
لا تقم بتوصيل أو تشغيل الطاقة الواصلة إلى الشاشة حتى تخبرك التعليمات.

1. قم بتوصيل قاعدة الشاشة.
2. قم بتوصيل آبل فيديو الكمبيوتر.
3. قم بتوصيل S Switch بالشاشة.
4. يمكنك توصيل سماعة الرأس أو أجهزة USB بالشاشة (خطوة اختيارية).
5. قم بتوصيل آبل الطاقة بالشاشة.
6. قم بتنظيم الكابلات.
7. قم بالاتصال بالطاقة وتشغيلها.

### كيفية فصل قاعدة الحامل

1. قم بتجهيز الشاشة والمنطقة. اضغط على ملاقط التأمين لفصل قاعدة الشاشة من زراع حامل الشاشة.  
2. أثناء الضغط باستمرار على زر تحرير حامل VESA وهو، افصل الحامل عن الشاشة.

حجم جهاز العرض	الدقة الأصلية
24 مقاس شاشة عريضة	1080 x 1920
27 مقاس شاشة عريضة	1440 x 2560

## Deutsch

Bevor Sie den Monitor installieren und verwenden, lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der gelieferten Handbuch-CD sorgfältig durch.

### Installation der Monitor-Hardware

Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind. Schließen Sie das Anschlüsse erst dann an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dasselbe gilt auch für das Anschalten des Monitors.

1. Anbringen des Monitorsockels.
2. Schließen Sie das PC-Videokabel an.
3. Schließen Sie den S Switch an den Monitor an.
4. Sie können ein Headset oder andere USB-Geräte an den Monitor anschließen (optionaler Schritt).
5. Anschließen des Netzkabels an den Monitor.
6. Verlegen Sie die Kabel.
7. Schließen Sie nun den Strom an, und schalten Sie das Gerät ein.

### So trennen Sie die Basis ab

1. Vorbereiten des Monitors und der Arbeitsfläche. Drücken Sie auf die Sperrklammern, um die Monitorbasis vom Monitorständerarm zu trennen.
2. Trennen Sie den Ständer vom Monitor ab, während Sie auf die Auslösetaste der VESA Halterung drücken.

Anzeigegröße	Native Auflösung
24" Breitbildschirm	1920 x 1080
27" Breitbildschirm	2560 x 1440

## Italiano

Prima di installare ed iniziare ad utilizzare il monitor, leggere con attenzione il documento Avvertenze sulla sicurezza e Avvisi contenuto nel CD del manuale utente.

### Montaggio del monitor

Se il computer è acceso, prima di continuare deve essere spento. Non inserire la spina e non accendere il monitor fino a quando non è indicato nelle istruzioni.

1. Attaccate la base del monitor.
2. Collegare il cavo video del PC.
3. Collegare S Switch al monitor.
4. È possibile collegare il dispositivo o altri dispositivi USB al monitor (passaggio facoltativo).
5. Collegare il cavo di corrente al monitor.
6. Organizzare i cavi.
7. Collegatevi alla corrente accendetela.

### Come staccare la base

1. Preparare il monitor e la zona. Premere i fermagli di bloccaggio per smontare la base del monitor dal supporto del monitor.
2. Tenendo premuto il pulsante di rilascio supporto VESA, staccare il supporto dal monitor.

Dimensioni display	Risoluzione originale
24" Widescreen	1920 x 1080
27" Widescreen	2560 x 1440

## Español

Antes de instalar y usar el monitor, lea atentamente el documento de Advertencias y avisos de seguridad, incluido en el CD que acompaña al manual de usuario.

### Cómo instalar el hardware del monitor

Si el ordenador está encendido apáguelo antes de continuar. No conecte ni encienda el monitor hasta que sea instruido para hacerlo.

1. Sujetar la base del monitor.
2. Conectar el cable de vídeo del PC.
3. Conecte el S Switch al monitor.
4. Puede conectar el auricular u otros dispositivos USB al monitor (paso opcional).
5. Conecte el cable de alimentación al monitor.
6. Organice los cables.
7. Conecte la active alimentación eléctrica.

### Cómo separar la base

1. Prepare el monitor y el área. Pulse los clips de bloqueo para desacoplar la base del monitor del brazo donde éste se apoya.
2. Mientras mantiene pulsado el botón de liberación de montaje VESA, desacople el soporte del monitor.

Tamaño de la pantalla	Resolución Nativa
24" de ancho	1920 x 1080
27" de ancho	2560 x 1440

## Português

Antes de instalar e utilizar o monitor, leia cuidadosamente o documento de Aviso de Segurança no CD do manual do utilizador, incluído.

### Como montar o seu monitor

Se o computador estiver ligado, será necessário desligá-lo antes de prosseguir. Não conecte nem ligue energia do monitor até receber instruções para fazê-lo.

1. Fixação da base do monitor.
2. Ligue o cabo de vídeo do PC.
3. Ligue o S Switch ao monitor.
4. Poderá ligar os auscultadores ou outros dispositivos USB ao monitor (passo opcional).
5. Conexão do cabo de força ao monitor.
6. Organize os cabos.
7. Conexão e ligação á energia.

### Como retirar a base

1. Prepare o monitor e a área. Pressione as patilhas de bloqueio para soltar a base do monitor do braço de suporte.
2. Premindo longamente o botão de libertação do suporte VESA, solte o suporte do monitor.

Dimensões do ecrã	Resolução Nativa
24" polegadas	1920 x 1080
27" polegadas	2560 x 1440

## Nederland

Voordat u het beeldscherm plaatst en in gebruik neemt, leest u de Veiligheidswaarschuwing en de Kennisgeving op de bijgesloten cd met de gebruikershandleiding.

### Het beeldscherm monteren

Als uw computer ingeschakeld, schakel deze dan uit voordat u verder gaat.

Steek de stekker niet in het stopcontact of schakel de monitor niet in totdat u gevraagd wordt dit te doen.

1. Bevestig de monitorvoet.
2. Sluit de PC-videokabel aan.
3. Sluit de S Switch aan op de monitor.
4. U kunt een headset of een ander usb-apparaat aansluiten op de monitor (optie).
5. Sluit de voedingskabel aan op de monitor.
6. Organiseer de kabels.
7. Steek de stekker in het stopcontact en zet het stopcontact eventueel aan.

### Het verwijderen van de voet

1. Voorbereidingen voor monitor en bureaublad/tafel. Duw op de klemmen om de monitorbasis van de monitorstandaardarm los te maken.
2. Terwijl u op de VESA montagedrukknop drukt en deze ingedrukt houdt, kunt u de monitor van de stander loskoppelen.

Schermgrootte	Eigen resolutie
24" breedbeeld	1920 x 1080
27" breedbeeld	2560 x 1440

## Polski

Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z monitora należy dokładnie zapoznać się z dokumentem „Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa” znajdującym się na dołączonej płycie CD z instrukcją obsługi.

### Jak zainstalować sprzęt monitora

Jeśli komputer jest włączony, wtedy przed przystąpieniem do dalszych czynności należy go wyłączyć go. Nie podłączać monitora do zasilania ani nie włączać go, dopóki w instrukcji nie wystąpi takie zalecenie.

1. Przyłączenie podstawy monitora.
2. Podłącz przewód sygnału obrazu komputera.
3. Podłączanie S Switch do monitora.
4. Do monitora można podłączyć słuchawki lub inne urządzenia USB (opcjonalnie).
5. Przyłączenie Kabla zasilającego do monitora.
6. Uporządkuj przewody.
7. Przyłącz i włączenie zasilania.

### Odłączanie podstawy

1. Przygotowanie monitora i odpowiedniego miejsca. Naciśnij zatrzaski blokujące w celu odłączenia podstawy od stojaka monitora.
2. Naciskając i przytrzymując przycisk zwalniania zamocowania VESA, odłącz stojak od monitora.

Rozmiar wyświetlacza	Standardowa rozdzielczość
Szerokoekranowy monitor 24"	1920 x 1080
Szerokoekranowy monitor 27"	2560 x 1440

## Русский

Перед установкой и использованием монитора внимательно прочтите документ "Предупреждения и замечания по безопасности", записанный вместе с руководством пользователя на прилагаемом компакт-диске.

### Установка аппаратного обеспечения монитора

Если ваш компьютер включен, то перед тем, как продолжить, выключите его. Не подсоединяйте кабели к монитору и не включайте его, пока не получите соответствующих указаний.

1. Подсоедините подставку монитора.
2. Подключите видеокабель от ПК.
3. Подключите минипульт S. Switch к монитору.
4. К монитору можно подключить гарнитуру или другие USB-устройства (необязательный шаг).
5. Подсоедините шнур питания к монитору.
6. Укладка кабелей.
7. Подключение к сети и включение питания.

### Отсоединение основания

1. Подготовьте монитор и освободите место на столе. Нажмите фиксирующие зажимы, чтобы отсоединить подставку монитора от основания.
2. Нажав и удерживая кнопку разъединения крепления VESA, отсоедините подставку от монитора.

Размер дисплея	Физическим
24-дюймовый	1920 x 1080
27-дюймовый	2560 x 1440

## Čeština

Předtím, než monitor nainstalujete a začnete používat, přečtěte si pečlivě dokument Bezpečnostní upozornění na CD s uživatelskou příručkou.

### Jak naistalovat tento monitor

Je-li počítač zapnutý, je nutné jej před pokračováním vypnout. Nepřipojujte monitor ani nezapínejte jeho napájení, dokud k tomu nebudete vyzváni.

1. Připevněte podstavec monitoru.
2. Připojte počítačový videokabel.
3. Připojte přepínač S Switch k monitoru.
4. K monitoru můžete připojit sluchátka nebo jiná zařízení USB (volitelný krok).
5. Připojte napájecí kabel k monitoru.
6. Uspořádejte kabely.
7. Připojte monitor do elektrické zásuvky a zapněte napájení.

### Oddělení základny

1. Připravte monitor a pracovní plochu. Základnu uvolněte ze stojanu monitoru stisknutím pojistných jazýčků.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko pro uvolnění uchycení VESA, oddělte stojan od monitoru.

Velikost zobrazení	Přírozené Rozlišení
Širokoúhlý 24"	1920 x 1080
Širokoúhlý 27"	2560 x 1440

## Magyar

A monitor üzembe helyezése és használata előtt gondosan tanulmányozza a Biztonsági figyelmeztetés és a Megjegyzés című dokumentumot, ezek a mellékelt, a kézikönyvet tartalmazó CD-lemezen található.

### A monitor hardverjének telepítése

Ha a számítógép be van kapcsolva, a folytatás előtt most li lekk kapcsolni. Addig ne dugja be a tápkábelét, és ne kapcsolja be a monitort, ammeddig nincs erre leírásban határozott utasítás.

1. Szerelje fel az alaplemezt.
2. Csatlakoztassa a PC-video kábelt.
3. Csatlakoztassa az S Switch a monitorhoz.
4. Mikrofonos fejhallgatót vagy más USB-eszközt csatlakoztathat a monitorhoz (nem kötelező lépés).
5. Csatlakoztassa a monitorhoz a tápkábelt.
6. Rendezze el akábeleket.
7. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózatba.

### A talp leszerelése

1. Készítse elő a monitort és a Környezetét. Nyomja be a rögzítőfüleket, és vegye le a monitor talpát a monitor állványról.
2. Tartsa lenyomva a VESA rögzítés feloldó gombot, és válassza le az állványt a monitorról.

Képernyőméret	Natív Felbontásnak
24"-os, szélesvásznú	1920 x 1080
27"-os, szélesvásznú	2560 x 1440

## Slovenščina

Pred namestitvijo in uporabo monitorja pazljivo preberite Varnostno opozorilo in obvestilo na priloženem CD-ju z uporabniškim priročnikom.

### Kako namestiti strojno opremo monitorja

Če je računalnik vklopljen, ga pred nadaljevanjem izkjučite. Monitorja ne vklaplajte oz. ne prižigajte dokler vam tega ne narekujejo navodila.

1. Namestite monitorja.
2. Priključite računalniški kabel video.
3. Priključite S Switch na monitor.
4. Na monitor lahko priključite tudi slušalke ali druge naprave USB (izbirni korak).
5. Povežite napajalni kabel na monitor.
6. Organizirajte kable.
7. Vklon in izklon napajanja.

### Kako odstraniti podstavek monitorja

1. Pripravite monitor in okolico. Pritisnite na zaponke, da bi ločili osnovo monitorja od njegovega stojala.
2. Stojalo odstranite z monitorja, medtem ko pritiskate in držite gumb za sprostitvev konzole VESA.

Velikost zaslona	Privzeta Resolucija
24-palčni široki zaslon	1920 x 1080
27-palčni široki zaslon	2560 x 1440

## Asamblarea componentelor monitorului

În cazul în care computerul este pornit, trebuie să îl opriți înainte de a continua. Nu conectați monitorul la priză și nu îl porniți decât atunci când vi se solicită acest lucru.

1. Montați baza monitorului.
2. Conectați cablul video PC.
3. Conectați S Switch la monitor.
4. Puteți să conectați căștile sau dispozitive USB la monitor (etapă opțională).
5. Conectați cablul de alimentare la monitor.
6. Organizați cablurile.
7. Conectați cablul de alimentare la o priză și apăsați butonul „Power” („Pornit / Oprit”) al monitorului.

## Demontarea bazei

1. Pregătiți monitorul și zona de lucru. Apăsați lamelele de blocare pentru a detașa baza monitorului de pe brațul standului monitorului.
2. În timp ce apăsați butonul de deblocare a suportului VESA, detașați suportul de la monitor.

Dimensiuni afișaj	Rezoluție nativă
24" cu ecran lat	1920 x 1080
27" cu ecran lat	2560 x 1440

Pred inštaláciou a použitím monitора si pozorne prečítajte dokument Bezpečnostné upozornenia a poznámky, ktorý sa nachádza na priloženom disku CD s používateľskou príručkou.

## Zloženie hardvér monitora

Ak je počítač zapnutý, pred pokračovaním ho musíte vypnúť. Monitor nepripájate ani nezapájate napájanie, pokiaľ vám to nebude výslovne prikázané.

1. Pripojte podstavec monitora.
2. Pripojte počítačový video kábel.
3. Pripojte S Switch k monitoru.
4. K monitoru môžete pripojiť slúchadlovú súpravu alebo iné USB zariadenia (voliteľný krok).
5. K monitoru pripojte sieťový kábel.
6. Usporiadajte káble.
7. Pripojte sieťový kábel k elektrickej zásuvke a na monitore stlačte tlačidlo Power.

## Ako odpojiť základňu

1. Pripravte monitor a miesto. Stlačením zaistovacích svoriek odpojte podstavec monitora od ramena.
2. Stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia držiaka VESA, odpojte stojan od monitora.

Veľkosť obrazovky	Prirodzené Rozlíšenie
24-palcová širokouhlá obrazovka	1920 x 1080
27-palcová širokouhlá obrazovka	2560 x 1440

## 日本語

モニタを設置してご使用になる前に、ユーザーガイド CD に保管されている「安全のための注意と警告」をよくお読みください。

### モニタ ハードウェアの取り付け方法

コンピュータの電源がオンになっている場合は、モニタを設置する前にオフにしてください。コンピュータをオンにしたままモニタを接続したり、モニタの電源を入れたりしないでください。

1. モニタベースを設置します。
2. PC ビデオケーブルを接続します。
3. モニタに S Switch を接続します。
4. モニタにヘッドセットまたは他の USB デバイスを接続することができます（任意設定）。
5. モニタに電源ケーブルを接続します。
6. ケーブルを整理する。
7. 電源に接続し、電源をオンにします。

### スタンドベースの取り外し

1. モニタと作業場所の準備。ロッククリップを押して、モニタスタンド アームからモニタベースを外してください。
2. VESA 取り外しボタンを押したままにして、スタンドをモニタから外します。

ディスプレイサイズ	ネイティブ解像度
24" ワイドスクリーン	1920 x 1080
27" ワイドスクリーン	2560 x 1440

## 한국어

모니터를 설치 및 사용하기 전에 함께 제공된 사용자 설명서 CD에 있는 안전 경고 및 알람 문서를 자세히 읽으십시오.

### 모니터 하드웨어 조립 방법

컴퓨터가 켜진 경우는 계속하기 전에 컴퓨터를 꺼십시오.  
지시가 있을 때까지 모니터의 전원을 켜거나 플러그를 꽂지 마십시오.

1. 모니터 받침대를 끼우십시오.
2. PC 비디오 케이블 연결.
3. S Switch를 모니터에 연결합니다.
4. 헤드셋 또는 다른 USB 장치를 모니터에 연결할 수 있습니다 (선택적인 단계).
5. 전원 케이블을 모니터에 연결하십시오.
6. 케이블의 구성합니다.
7. 전원 연결 및 켜기.

### 받침대를 제거하는 방법

1. 모니터와 알맞은 공간을 준비하십시오. 모니터 스탠드 앞에서 모니터 받침을 분리하려면 잠금 클립을 누르십시오.
2. VESA 장착 해제 버튼을 누른 상태에서 모니터로부터 스탠드를 분리합니다.

디스플레이 크기	기본 해상도
24" 와이드 스크린	1920 x 1080
27" 와이드 스크린	2560 x 1440

## 简体中文

安装和使用显示器前，请仔细阅读用户手册光盘所附的“安全警告须知”文件。

### 如何安装显示器硬件

如果电脑已打开，您必须在继续安装之前先关闭电脑。  
在看到确实指示之前切勿插入或打开显示器电源。

1. 连接显示器底座。
2. 连接计算机视频线。
3. 连接 S Switch 至显示器。
4. 您可以将耳麦或其他 USB 设备连接到显示器（可选步骤）。
5. 连接电源线至显示器。
6. 整理缆线。
7. 连接并打开电源。

### 如何分开底座

1. 准备显示器和摆放位置。按下锁定夹，将显示器底座从显示器支架上卸下。
2. 按住 VESA 安装释放按钮，从显示器分开支架。

显示器尺寸	最佳显示分辨率
24 英寸宽屏幕	1920 x 1080
27 英寸宽屏幕	2560 x 1440

## 繁體中文

在安裝顯示器並開始使用之前，請先詳閱隨附的使用手冊 CD 中的「安全警告與注意事項」文件。

### 如何安裝顯示器硬體

如果電腦電源開啟，請您在安裝前先關閉電腦電源。  
除非操作指示說明，否則切勿插上或打開顯示器的電源。

1. 連接顯示器底座。
2. 連接電腦視訊纜線。
3. 連接 S Switch 到顯示器。
4. 您也可以將耳麥或其他 USB 裝置連接到顯示器（選擇性步驟）。
5. 連接電源纜線到顯示器。
6. 將纜線整理就定位。
7. 連接並打開電源。

### 如何分離底座

1. 預備好顯示器和工作區域。請按下鎖定片，將顯示器底座與顯示器支架分開。
2. 按住 VESA 壁掛釋放按鈕，將支架與顯示器分開。

顯示器尺寸	最佳解析度
24 英寸寬螢幕	1920 x 1080
27 英寸寬螢幕	2560 x 1440