



WI090
數位投影機
家庭劇院系列
使用手冊

v1.01


目錄

重要安全說明	3
概要	7
投影機功能.....	7
包裝內容	8
投影機外視圖	9
控制裝置與功能	11
安裝投影機	16
選擇位置	16
設定喜好的投影影像尺寸	17
連接	18
HDMI 連接.....	19
智慧型裝置連接	20
色差端子視訊連接.....	22
視訊連接	23
電腦 / PC 連接	24
連接視訊來源裝置	25
透過投影機播放聲音	26
操作	27
啟動投影機.....	27
調整影像	30
功能表功能	32
關於 OSD 功能表	32
使用基本 OSD 功能表.....	34
使用進階 OSD 功能表.....	38
固定投影機.....	39
使用密碼功能	39
切換輸入訊號	42
影像功能表	43
音效設定功能表	48
顯示功能表	49
系統設定：基本功能表	51
系統設定：進階功能表	52
資訊功能表	54
關閉投影機	55
進階 OSD 功能表架構	56
維護	59
保養投影機	59
燈泡資訊	60
故障排除	66
規格	67
投影機規格	67
尺寸	68
時序表	69
保固和版權資訊	75


重要安全說明

本投影機經設計測試通過，符合資訊科技設備的最新安全標準。然而，為確保您安全地使用本產品，請務必遵循本手冊所述與產品標示的說明。


1. 操作投影機之前，請先閱讀本使用手冊。請妥善保存本手冊，以備將來做參考用。




2. 操作時請勿直視投影機鏡頭。強烈的光束可能會損害您的視力。




3. 請將維修工作交給合格的服務人員執行。




4. 有些國家的線路電壓不穩定。本投影機所設計安全操作的電壓區間為 100 至 240 伏特交流電，但如果發生斷電或功率驟然起伏達 ± 10 伏特則無法正常運作。如果在電源電壓可能會波動，或中斷的區域使用本投影機，建議您將投影機經由穩壓器、突波保護器或不斷電系統 (UPS) 連接電源。




5. 投影機運作時，請勿讓任何物品擋住投影鏡頭，因為這樣可能會使得該物品遇熱變形甚至造成火災。如果要暫時關閉燈泡，請按下遙控器上的「BLANK」。




6. 運作期間燈泡會變得很燙。所以在卸下燈泡組件，進行更換之前，請先讓投影機冷卻約 45 分鐘。




7. 請勿使用超過使用期限的燈泡。儘管鮮少發生，但使用超過使用期限的燈泡可能會導致爆炸。



8. 投影機插頭如果尚未拔下，請勿更換燈泡組件或任何電子元件。




9. 請勿將投影機放置在不平穩的手推車、架子或桌子上。否則投影機可能會掉落，造成嚴重損害。




10. 請勿嘗試拆卸此投影機。若不慎碰到帶電的零件，內部的高壓電流可能會造成人員死亡。使用者唯一可自行維修的部分，是配備卸除式護蓋的燈泡。

請勿在任何狀況下打開或卸除任何其他護蓋。請將維修工作交給合格的服務人員執行。




11. 投影機運作時，您也許會在通風口附近感覺到些微的熱風與氣味。此乃正常現象，並不是產品有瑕疵。


12. 請勿將本投影機放置在下列任何環境中。
- 不通風或密閉場所。離牆面至少要有 50 公分的距離，且投影機周圍空氣要流通。
 - 溫度過高之處，例如：車窗緊閉的車內。
 - 潮濕、多塵或煙霧瀰漫的場所可能會污染光學元件，縮短投影機的使用壽命，並使投影的影像變黑。



- 靠近火災警報器的場所
- 周圍溫度超過 40°C / 104°F 的地點
- 海拔超過 3000 公尺 (10000 英呎) 的位置。




13. 請勿阻塞通風口。
- 請勿將投影機放置於毯子、寢具或其他柔軟物品的表面上。
 - 請勿用布或其他物品覆蓋投影機。
 - 請勿將易燃物放在投影機附近。




如果通風口嚴重阻塞而使投影機內部過熱，可能會引起火災。


14. 操作時請將投影機置於平坦的表面。
- 如果左右傾斜超過 10 度、前後超過 15 度，請勿使用投影機。使用投影機時，如果將投影機擺放在不平的位置上，可能會導致燈泡故障或損壞。




15. 請勿將投影機直立擺放。以免投影機摔落，導致人員受傷或投影機損壞。



16. 請勿踩在投影機上，或在上面放置任何物品。以免導致投影機損壞，還可能造成意外及人員受傷。




17. 請勿將液體放在投影機附近或放在投影機上。液體如果濺到投影機內，可能導致投影機故障。投影機如果不慎弄濕，請拔除牆上電源插座的插頭，並致電 BenQ，安排投影機維修事宜。



18. 投影機可安裝於天花板上，顯示反轉影像。

請使用 BenQ 天花板安裝套件安裝投影機，並確定投影機已安裝牢固。



將投影機安裝於天花板上

我們希望您在使用 BenQ 投影機時保持愉快的心情，因此我們必須提醒您這些安全注意事項，避免生命財產受到危害。

若要將投影機安裝至天花板上，我們強烈地建議您使用合適的 BenQ 投影機天花板安裝套件，並確保投影機安全、穩固地安裝。

如果不是使用 BenQ 投影機的天花板安裝套件，可能會出現危及安全的情況。若因錯誤的規格或使用錯誤長度的螺絲，而造成安裝不穩固，投影機可能會從天花板掉落。您可以在購買 BenQ 投影機的地方買到 BenQ 投影機的天花板安裝套件。BenQ 建議您也可以購買相容於 Kensington 鎖的安全纜線，然後將其鎖至投影機上的 Kensington 鎖槽與天花板安裝托架上。此將在與安裝托架的連接鬆動時，提供固定投影機的第二層保護。

Hg - 燈泡內含水銀。請依各地棄置法規加以管理。請參閱 www.lamprecycle.org

概要

投影機功能

- **相容於 Full HD**

本投影機透過 1080p 格式提供真實的 1:1 影像重現，並且與下列格式相容：標準電視 (SDTV) 480i、576i、加強畫質電視 (EDTV) 480p、576p 及高畫質電視 (HDTV) 720p、1080i/p 60Hz。

- **絕佳畫質**

本投影機由於具備高解析度、出色的家庭劇院亮度、高對比度、生動色彩與豐富的灰階重現效果，因此能為您呈現絕佳畫質。

- **高亮度**

投影機具備超高亮度，可在周圍環境光線條件下呈現比一般投影機更精彩的畫質。

- **栩栩如生的色彩重現**

投影機採用 6 段式色環展現真實的色彩深度與範圍，色環不足的機種無法比擬。

- **豐富的灰階色彩**

在漆黑環境中觀賞時，自動 Gamma 控制可呈現卓越的灰階色彩，讓您清楚看見陰影、夜晚及昏暗景色下的細膩影像。

- **雙 OSD**

兩種 OSD 功能表是針對不同的使用習慣而設計：進階 OSD 提供傳統可用功能，基本 OSD 則提供貼近消費者習性的直覺式功能。

- **支援多種輸入訊號與視訊格式**

投影機支援各種連接視訊及電腦設備的輸入格式，包括色差端子視訊、複合視訊、雙 HDMI 以及電腦。

- **3D 功能**

透過 HDMI 展現影像深度，讓您享受更真實的 3D 電影、影片與體育賽事。

- **內建喇叭**

內建喇叭可在連接音訊輸入時，提供混合的單音音訊。

- **SmartEco**

在選用 SmartEco™ 模式下，此技術會依據內容亮度最多節省 70% 的燈泡耗電量。

- **SmartEco™ 可提供動態節能效果**

SmartEco™ 技術提供操作投影機燈泡系統的全新方式，並且會依據內容亮度節省燈泡耗電量。

- **透過 SmartEco™ 技術延長燈泡使用壽命**

SmartEco™ 技術可降低耗電量並延長燈泡使用壽命。

- **ECO BLANK 可節省燈泡耗電量。**

按下「ECO BLANK」按鈕可隱藏影像，並能同時立即降低燈泡耗電量。

包裝內容

請小心拆開產品紙箱，並且詳細檢查下列所有產品配件是否齊全。若遺失任何產品配件，請儘速與購買產品的店家聯繫。

標準配件

隨附的配件適用於購買所在地區，且可能會與手冊上的圖片有所不同。

* 保固卡僅於某些特定地區提供。詳情請洽詢您的經銷商。


歐規產品的標準配件中未隨附 VGA 連接線。




投影機




遙控器




電池




保固卡



使用手冊光碟




快速入門手冊



電源線

其他配件

如需下列配件的詳細資訊，請洽詢您的經銷商。



備用燈泡套件



天花板安裝套件




3D 眼鏡




無線 FHD 套件
(WDP02)

投影機外視圖




底側



23. 天花板安裝孔
24. 前調整腳座
25. WDP02 托架螺絲孔
26. WDP02 托架固定孔
27. 後調整腳座

控制裝置與功能

控制面板



1. FOCUS/ZOOM 圈

用於調整投影的影像外觀。如需詳細資訊，請參閱第 30 頁的「微調影像尺寸和清晰度」。

2. 溫度指示燈

如果投影機溫度過高，便會亮紅燈。如需詳細資訊，請參閱第 65 頁的「指示燈」。

3. 電源指示燈

投影機運作時亮起或閃爍。如需詳細資訊，請參閱第 65 頁的「指示燈」。

4. POWER

開啟投影機或切換成待機模式。

如需詳細資訊，請參閱第 27 頁的「啟動投影機」與第 55 頁的「關閉投影機」。

5. 向左 / 降低音量

音量調整。

6. 梯形修正 / 方向鍵 (/ 向下)

手動修正傾斜投影時所造成的失真影像。如需詳細資訊，請參閱第 31 頁的「梯形修正失真」。

7. 向右 / 提高音量

音量調整。

當 OSD 功能表啟動時，#5、#6、#7 及 #13 可當作方向鍵來選擇所需的功能表項目及進行調整。如需詳細資訊，請參閱第 38 頁的「使用進階 OSD 功能表」。

8. BACK

返回上一個 OSD 功能表、離開，以及儲存功能表設定。

9. MENU

開啟 OSD 功能表。返回上一個 OSD 功能表、離開，以及儲存功能表設定。如需詳細資訊，請參閱第 38 頁的「使用進階 OSD 功能表」。

10. SOURCE

顯示訊號源選項列。如需詳細資訊，請參閱第 42 頁的「切換輸入訊號」。

11. OK

選擇可用的畫面設定模式。確認所選擇的 OSD 功能表項目。如需詳細資訊，請參閱第 38 頁的「使用進階 OSD 功能表」。

12. 燈泡指示燈


顯示燈泡狀態。燈泡出現問題時亮起或閃爍。如需詳細資訊，請參閱第 65 頁的「指示燈」。

13. 梯形修正 / 方向鍵 (/ 向上)

手動修正傾斜投影時所造成的失真影像。

如需詳細資訊，請參閱第 31 頁的「梯形修正失真」。

遙控器



1. ON, OFF

投影機的開啟與關閉模式。

2. 3D, INVERT

啟動「3D」功能表，並在開啟與關閉之間切換反轉功能。

3. 方向鍵(▲向上 / ▼向下 / ◀向左 / ▶向右)

OSD 功能表啟動時，這些按鍵可當作方向鍵，用於選擇所需的功能表項目並進行調整。

OSD 功能表關閉且正處於 MHL 連線模式時，可使用這些方向鍵來控制智慧型裝置。

4. OK

確認所選擇的 OSD 功能表項目。

OSD 功能表關閉且正處於 MHL 連線模式時，可利用此按鍵確認智慧型裝置上的 OSD 選項。

5. BACK

返回上一個 OSD 功能表、離開，以及儲存功能表設定。

OSD 功能表關閉且正處於 MHL 連線模式時，可利用此按鍵返回或離開智慧型裝置上的 OSD 選項。

6. , ,

- 靜音：開啟與關閉投影機音訊。
- 音量減弱：降低投影機音量。
- 音量增加：增加投影機音量。

7. MHL 控制按鈕

(◀◀向後、▶▶播放 / 暫停、▶▶|向前、◀◀倒轉、■暫停、▶▶快轉)

於媒體播放時，用於前往上一個檔案 / 播放 / 暫停 / 前往下一個檔案 / 倒轉 / 停止 / 快轉。僅可在 MHL 模式下控制智慧型裝置時使用。

在 MHL 連線模式下且 OSD 功能表關閉時，可使用這些按鈕來控制智慧型裝置：方向鍵、OK、返回以及 MHL 控制按鈕。

8. KEYSTONE

啟動「梯形修正」視窗。使用方向鍵手動修正傾斜投影時所造成的失真影像。

9. 畫質調整鍵

這些功能鍵可執行在 OSD 功能表指定的相同的任務。

10. LIGHT

按下遙控器上任意按鍵，LED 背光源會持續亮起大約 30 秒。10 秒內再次按下任一按鍵即會關閉 LED 背光源。

11. AUTO

自動決定所顯示影像的最佳畫面時序。  **PIP** 與 **SWAP** 按鍵無法使用。

12. ECO BLANK

用於使螢幕畫面關閉。

13. MENU

- 存取 OSD 功能表。
- 返回上一個 OSD 功能表、離開，以及儲存功能表設定。

14. SOURCE

顯示訊號源選項列。

15. MODE


用於選擇可用的畫面模式。

16. FINE TUNE

顯示「色溫微調」視窗。如需詳細資訊，請參閱第 56 頁的「色溫微調」。

遙控器有效使用範圍


紅外線 (IR) 遙控感應器位於投影機的正面和背面。
握住遙控器時，遙控器必須在紅外線遙控感應器的
30 度角以內，這樣才能正常感應。感應器與遙控器
之間的距離不得超過 8 公尺（約 26 英尺）。




請確認遙控器與紅外線感應器之間，並無障礙物會
阻擋紅外線的傳輸。

更換遙控器電池


1. 依箭頭指示方向推出護蓋，將電池座取出。



2. 按照此處顯示的正負極 (+/-) 方向放入隨附的電池。



3. 推回護蓋。



- 避免過熱與過度潮濕。
- 若以錯誤的方式更換電池，可能會導致電池受損。
- 請務必使用電池製造廠商建議的相同或同型的電池進行更換。
- 請依照電池製造廠商說明指示棄置用過的電池。
- 切勿將電池丟入火中，可能會有爆炸的危險。
- 電池已耗盡或長時間未使用遙控器時，請取出電池，以免電池液滲漏，損害遙控器。

安裝投影機

選擇位置

選擇投影機的安裝位置前，請考量以下因素：

- 螢幕的尺寸與位置
- 電氣插座的位置
- 投影機與其他設備的位置與距離

您可依下列方式安裝投影機。


1. 正放前投

如果選擇此位置，投影機將放在螢幕前方的地板上。

這是放置投影機最普遍的方式，不僅可快速安裝，亦便於攜帶。

開啟投影機並進行以下設定：

MENU > 「設定」或「系統設定：基本」> 「投影機位置」> 「前」




2. 正放後投

如果選擇此位置，投影機將放在螢幕後方的地板上。

開啟投影機並進行以下設定：

MENU > 「設定」或「系統設定：基本」> 「投影機位置」> 「後」




此時需要專用的後方投影螢幕。

3. 倒吊前投

選擇此位置時，投影機是懸吊在螢幕前方的天花板上。

開啟投影機並進行以下設定：

MENU > 「設定」或「系統設定：基本」> 「投影機位置」> 「倒吊前投」



請向您的經銷商購買 BenQ 投影機的天花板安裝套件，以便將投影機安裝在天花板上。

4. 倒吊後投

選擇此位置時，投影機是懸吊在螢幕後方的天花板上。

開啟投影機並進行以下設定：

MENU > 「設定」或「系統設定：基本」> 「投影機位置」> 「倒吊後投」



此時需要專用的後方投影螢幕以及 BenQ 投影機天花板安裝套件。


設定喜好的投影影像尺寸

所投射的影像大小取決於投影機鏡頭與螢幕之間的距離、縮放設定以及視訊格式。

投影尺寸

在計算適當位置前，請先參考第 68 頁的「尺寸」以了解本投影機鏡頭的中心位置。


Floor Installation



<F>: 螢幕

<G>: 鏡頭中心

天花板安裝



<F>: 螢幕

<G>: 鏡頭中心

螢幕尺寸			投影距離 <D> [公釐]			位移 (全高解析度) <E> [公釐]
對角線 <A> [吋 (公釐)]	高度 [公釐]	寬度 <C> [公釐]	最小距離 (最大變焦)	平均值	最大距離 (最小變焦)	
50 (1270)	623	1107	1273	1461	1649	93
60 (1524)	747	1328	1528	1753	1979	112
70 (1778)	872	1550	1782	2046	2309	131
80 (2032)	996	1771	2037	2338	2639	149
90 (2286)	1121	1992	2291	2630	2969	168
100 (2540)	1245	2214	2546	2922	3299	187
110 (2794)	1370	2435	2800	3214	3628	205
120 (3048)	1494	2657	3055	3507	3957	224
130 (3302)	1619	2878	3310	3799	4288	243
140 (3556)	1743	3099	3564	4091	4618	262
150 (3810)	1868	3321	3819	4383	4948	280
160 (4064)	1992	3542	4073	4676	5278	299
170 (4318)	2117	3763	4328	4968	5608	318
180 (4572)	2241	3985	4583	5260	5937	336
190 (4826)	2366	4206	4837	5552	6267	355
200 5080	2491	4428	5092	5844	6597	374
250 (6350)	3113	5535	6365	7306	8245	467
300 (7620)	3736	6641	7638	8767	9896	560

由於光學元件的些許不同，這些數值會有 5% 左右的誤差。如果您要將投影機固定裝於某個位置，BenQ 建議您先使用這台投影機進行實際測試，確認投影尺寸和距離並參考光學特性之後再進行安裝。這將會幫助您找到最佳的安裝位置。

連接


將訊號源連接到投影機時，請務必：

1. 關閉所有裝置的電源，再進行連接。
2. 針對各訊號源使用正確的訊號連接線。
3. 確認連接線是否接穩。

- 在底下所顯示的連線中，某些連接線不包含在本投影機的包裝內（請參閱第 8 頁的「**包裝內容**」）。請向電子商店購買連接線。
- 以下的連接位置示意圖僅供參考。不同投影機型號後側所提供的連接插孔有所差異。

筆記型電腦或桌上型
電腦

AV 裝置




- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. USB 連接線 * | 5. 視訊線 |
| 2. VGA 連接線 | 6. 音訊左 / 右連接線 |
| 3. HDMI 連接線 | 7. 音訊連接線 |
| 4. 差色端子視訊對 VGA (D-Sub)
轉換訊號線 | 8. HDMI-Micro USB 連接線 |

* 用於更新韌體。

HDMI 連接

HDMI（高畫質多媒體介面）支援以單一連接線在相容裝置之間（像是DTV調諧器、DVD播放器、藍光播放器及顯示器）進行未壓縮的視訊資料傳輸。您應使用HDMI連接線來連接投影機和HDMI裝置。




智慧型裝置連接

投影機可直接從 MHL 相容智慧型裝置投影內容。將 HDMI 連接 Micro USB 線或將 HDMI 連接 Micro USB 轉接頭，便可將智慧型裝置連結至投影機，並在大螢幕上欣賞投影內容。

 某些智慧型裝置可能與您所用的連接線不相容。請洽詢智慧型裝置的製造商，以了解詳細資訊。


使用 HDMI 連結至 Micro USB 連接線

1. 將 HDMI 的一端接至 Micro USB 連接線，並將連接線接至投影機上的 HDMI 輸入接頭。
2. 將 HDMI 的另一端接至 Micro USB 連接線，並將連接線接至智慧型裝置上的 Micro USB 輸出插孔。
3. 切換成 HDMI/MHL 輸入來源。欲切換輸入訊號，請參閱第 42 頁的「切換輸入訊號」的詳細說明。




將 HDMI 接至 Micro USB 轉接頭以及接至 HDMI 連接線

1. 將 HDMI 的一端接至 HDMI 連接線，並將連接線接至投影機上的 HDMI 輸入接頭。
2. 將 HDMI 連接線另一端接至轉接頭上的 HDMI 輸入插孔。
3. 將轉接頭的另一端連接至智慧型裝置上的 Micro USB 輸出插孔。
4. 切換成 HDMI/MHL 輸入來源。欲切換輸入訊號，請參閱第 42 頁的「切換輸入訊號」的詳細說明。




色差端子視訊連接



4. 色差端子視訊對 VGA (D-Sub)
轉換訊號線
6. 音訊左 / 右連接線
7. 音訊連接線

視訊連接




5. 視訊線
6. 音訊左 / 右連接線

7. 音訊連接線

電腦 / PC 連接

筆記型電腦或桌上型
電腦



1. USB 連接線
2. VGA 連接線

7. 音訊連接線

許多筆記型電腦在連接投影機時，並不會開啟其外接視訊連接埠。通常按 FN + F3 或 CRT/LCD 鍵等組合鍵可以開啟 / 關閉外部顯示。在筆記型電腦上找標示 CRT/LCD 的功能鍵，或有螢幕符號的按鍵。同時按住 FN 及標示的功能鍵。請參考您筆記型電腦的使用手冊，以了解組合鍵的使用方式。

連接視訊來源裝置

您只需使用其中一種連接方法將投影機連接視訊來源裝置。然而，不同連接方法會呈現不同等級的視訊品質。您所選擇的方法，大多取決於投影機與視訊來源裝置上可以使用的相對應端子，如以下所述：

端子名稱	端子外觀	參考	畫質
HDMI I HDMI2/MHL		<ul style="list-style-type: none">第 19 頁的「HDMI 連接」第 20 頁的「智慧型裝置連接」	最佳
VIDEO		第 23 頁的「視訊連接」	一般
色差端子 /PC (D-SUB)		第 22 頁的「色差端子視訊連接」/ 第 24 頁的「電腦 / PC 連接」	佳

 以下的連線圖示中，某些連接線可能未隨附於本投影機的包裝內（請參閱第 8 頁的「包裝內容」）。請向電子商店購買連接線。

連接音訊

投影機搭載一組提供基本音訊功能的內建單音喇叭，可用來搭配資料簡報等商業用途使用。此類揚聲器的設計不適用於呈現家庭劇院或家庭劇院應用程式所需的立體聲音訊。任何立體聲音訊輸入（若使用），皆會混合成一般的單音音訊，透過投影機揚聲器輸出。

在連接 **AUDIO OUT** 插孔時，內建揚聲器將會變為靜音。

-  • 即使連接立體聲音訊輸入，投影機亦只能播放混合的單音音訊。如需詳細資訊，請參閱第 25 頁的「連接音訊」。
- 投影機開啟後，若已選取正確的視訊影像，但選擇的視訊影像並未顯示，請檢查視訊來源裝置是否開啟且運作正常。此外，也請檢查訊號連接線是否已正確接妥。

透過投影機播放聲音

您可以在簡報中使用投影機（混合單音）喇叭，亦可將搭載放大器的獨立喇叭連接投影機的音訊輸出插孔。

若您具有另外的揚聲器系統，您可能希望將視訊來源裝置的音訊輸出連接至該音效系統，而非投影機的單音音訊。

連接好之後，即可使用投影機的 OSD 功能表控制音訊。

以下表格說明各種裝置的連接方法與聲音輸出來源。

裝置	電腦	色差端子 / 視訊	HDMI I HDMI2/MHL
音訊輸入連接埠	AUDIO IN (迷你插孔)	AUDIO (L/R)	HDMI
本投影機的聲音播放來源為 ...	AUDIO IN (迷你插孔)	AUDIO (L/R)	HDMI
音訊輸出連接埠	AUDIO OUT	AUDIO OUT	AUDIO OUT
AUDIO OUT 連接時，所選擇的輸入訊號可決定透過投影機喇叭播放的聲音，以及從投影機輸出的聲音。若選擇 PC 訊號，投影機可播放來自音訊輸入迷你插孔的聲音。若選擇 COMPONENT/VIDEO 訊號，投影機可播放來自 AUDIO (L/R)。			


操作

啟動投影機

- 將電源線插入投影機與牆上插座。開啟牆上插座的開關（若有的話）。供應電源之後，檢查投影機的「電源指示燈」是否亮橘色燈。

 請使用裝置所附的原廠配件（例如電源線），以避免發生觸電或火災等危險。

- 按下投影機上的「POWER」 或遙控器上的 ，即可開始投影，而且會發出開機提示音。投影機啟動時，「電源指示燈」便會開始閃爍綠色燈且恆亮綠色燈。



風扇開始運作；暖機時，畫面會顯示開機影像。投影機在暖機時不會回應任何指令。

旋轉對焦環調整影像的清晰度（如有必要）。

若要關閉提示音，請參閱第 56 頁的「開／關機提示音」以取得詳細資訊。

 (如有必要) 如果投影機因先前使用而未完全冷卻，在供電給燈泡前，風扇會持續運作約 90 秒。

- 若是初次開啟投影機，畫面會出現設定精靈，並引導您設定投影機。若已設定完成，請略過此步驟並前往步驟 5。
 - 使用投影機或遙控器上的方向鍵 ( /  /  / ) 瀏覽功能表項目。
 - 用 OK 鍵確認所選的功能表項目。

 下方設定精靈截圖僅供參考，可能會與實際設計不同。

- i. 指定 投影機位置。

 如需更多有關投影機位置的資訊，請參閱第 16 頁的「選擇位置」。



ii. 指定 OSD 語言。



iii. 指定 梯形修正。

- 自動垂直梯形修正 設為 開啟 時
 - 按下 ▲/▼ 按鍵停用 自動垂直梯形修正
 - 自動垂直梯形修正 設為 關閉 時
 - 按下 OK 2 秒以啟用 自動垂直梯形修正
 - 按下「BACK」2 秒可重設垂直梯形修正值



iv. 指定 自動搜尋來源。



v. 指定 功能表類型。

現在已完成初步設定。



4. 如需輸入密碼，請按方向鍵輸入六位數密碼。如需詳細資訊，請參閱第 39 頁的「[使用密碼功能](#)」。
5. 開啟所有連接設備的電源。

6. 投影機會開始搜尋輸入的訊號。在畫面的左上角會顯示目前正在掃瞄的輸入訊號。如果投影機無法偵測到有效的訊號，「無訊號」的訊息將持續顯示，直到找到輸入訊號。
您也可以按下投影機或遙控器上的「**SOURCE**」，以便選取想要的輸入訊號。
如需詳細資訊，請參閱第 42 頁的「切換輸入訊號」。

 如果輸入訊號的頻率 / 解析度超出投影機的操作範圍，您會看見空白畫面中顯示「「超出範圍」」訊息。請將其變更為與投影機解析度相容的輸入訊號，或將輸入訊號調整到較低的設定。如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的「時序表」。


調整影像

調整投影角度

本投影機配備 3 個調整腳座。這些調整腳座可以調整影像高度及投影角度。調整投影機：

1. 旋轉前調整腳座，直到影像定位到您想要的位置。
2. 旋轉後調整腳座，微調水平角度。
若要收起腳座，請以相反方向旋轉前後調整腳座。

如果投影機沒有放在平坦的表面，或是螢幕和投影機沒有成垂直角度，則投射的影像會呈現梯形失真。如需修正這類狀況的詳細資訊，請參閱第 31 頁的「梯形修正失真」。



1. 當燈泡亮起時，切勿直視鏡頭。燈泡的強烈光束會對您的眼睛造成傷害。
• 按下調整腳座按鈕時請小心，因為此按鈕很靠近散熱孔。

自動調整影像


在部分情況下，您可能需要將畫質最佳化。請按下遙控器上的「**AUTO**」即可執行，在 3 秒內，內建的智慧型自動調整功能會重新調整頻率與時脈值，提供最佳畫質。

目前的來源資訊會在螢幕左上角顯示 3 秒鐘。


- 進行「**AUTO**」時，螢幕將會變成空白。
• 這個功能只有在選取 PC 訊號（類比 RGB）時才能使用。

微調影像尺寸和清晰度

- I. 使用變焦環，將投影影像調整成您需要的尺寸。



2. 接著旋轉對焦環，讓影像更清晰。



梯形修正失真

所謂梯形失真，就是指投影時影像上方或下方明顯較寬。投影機與螢幕不垂直時會發生此現象。

您可用其中一種方法修正：

- **使用遙控器**


按下「KEYSTONE」以顯示「梯形修正」視窗。

- **使用投影機**

按下▲/▼或▼/▲以顯示「梯形修正」視窗。



- 自動垂直梯形修正 設為 開啟 時
- 按下▲/▼按鍵停用自動垂直梯形修正
- 自動垂直梯形修正 設為 關閉 時
- 按下OK 2秒以啟用 自動垂直梯形修正
- 按下「BACK」2秒可重設垂直梯形修正值
- 按下「▼/▲」修正影像上方的梯形失真。
- 按下「▲/▼」修正影像下方的梯形失真。



完成時，按下「BACK」儲存變更並離開。


功能表功能

關於 OSD 功能表

為了在投影機或投射影像上進行各種不同的調整或設定，投影機特別提供兩種多語言 OSD 功能表：

- **基本 OSD 功能表**：提供主要的功能表功能。(請參閱第 34 頁的「[使用基本 OSD 功能表](#)」)
- **進階 OSD 功能表**：提供完整的功能表功能。(請參閱第 38 頁的「[使用進階 OSD 功能表](#)」)

如欲存取 OSD 功能表，請按下投影機或遙控器上的 **MENU**。



首次使用投影機時（完成初步設定之後），依影像訊號是否連接而定，會顯示下列**基本 OSD 功能表**概要之一。

- 已連接輸入訊號
- 未連接輸入訊號



若要將基本 OSD 功能表切換至進階 OSD 功能表，請依照下列指示：

利用投影機或遙控器上的方向鍵 (▲/▼/◀/▶) 瀏覽功能表項目，然後用 **OK** 確認所選的功能表項目。

- 有影像訊號連接至投影機時
 - i. 前往「設定」>「功能表類型」功能表。
 - ii. 使用 ▲/▼ 選擇「進階」再按下「OK」。
 - iii. 再次按下「功能表」存取進階 OSD 功能表。
- 無影像訊號連接至投影機時
 - i. 進入「功能表類型」功能表。
 - ii. 使用 ▲/▼ 選擇「進階」再按下「OK」。
 - iii. 再次按下「**MENU**」存取進階 OSD 功能表。

下次開啟投影機時，可按下 **MENU**，存取進階 OSD 功能表。

以下是進階 OSD 功能表的概要。



同樣地，若要將進階 OSD 功能表切換至基本 OSD 功能表，請依照下列指示：

1. 前往「系統設定：基本」>「功能表設定」>「功能表類型」功能表。
2. 使用 ◀/▶ 選擇「基本」。
3. 再次按下「**MENU**」存取基本 OSD 功能表。

下次開啟投影機時，可按下 **MENU**，存取基本 OSD 功能表。

使用基本 OSD 功能表

視是否有任何影像訊號連接至投影機而定，基本 OSD 功能表會提供不同的使用功能。

請參考以下連結，以了解更多資訊。

- 第 34 頁的「[連接輸入訊號的基本 OSD 功能表](#)」
- 第 37 頁的「[未連接輸入訊號的基本 OSD 功能表](#)」(提供有限的功能表)

連接輸入訊號的基本 OSD 功能表

基本 OSD 功能表提供主要的功能表功能。可用的功能表項目會依連接的視訊來源或指定的設定而有所不同。無法使用的功能表選項將會呈現灰色。

如欲存取 OSD 功能表，請按下投影機或遙控器上的 **MENU**。

- 使用投影機或遙控器上的方向鍵 (▲ / ▼ / ◀ / ▶) 瀏覽功能表項目。
- 用 **OK** 鍵確認所選的功能表項目。

 如要將基本 OSD 功能表切換至進階 OSD 功能表，請參閱第 32 頁的「[關於 OSD 功能表](#)」。

功能表	子功能表與說明
圖片模式	<p>選擇一個適合您作業環境和輸入訊號類型的預設圖片模式。 預設的圖片模式如下所述：</p> <ul style="list-style-type: none">• 明亮：將投影影像亮度調到最大。此模式適用於當需要極高亮度的情況下，例如在明亮的房間中使用投影機時。• Vivid：生動模式具有飽滿的色彩、經過微調的銳利度及更高的亮度，非常適合在周圍環境有微弱光線的客廳欣賞電影。• 運動：適合在光源充足的環境下觀看運動比賽。 <p> 運動影像模式均搭配對應聲音模式，變更影像模式時，也會變更聲音模式。</p> <ul style="list-style-type: none">• 劇院模式：此模式具備均勻的色彩飽和度、對比度及較低亮度，最適合在完全昏暗的環境下觀賞電影（彷彿進戲院看電影一樣）。• 遊戲：適合在明亮的房間玩電動遊戲。• 使用者：喚回自訂設定。請存取進階 OSD 功能表，並參閱使用者模式管理，以取得詳細資訊。 <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>

功能表	子功能表與說明
音效模式	<p>依據您的偏好選擇音效模式。提供以下預設的音效模式：標準、劇院、音樂、遊戲、運動與使用者。</p> <p>運動聲音模式適合觀賞運動比賽。</p> <p>劇院聲音模式適合觀賞電影。</p> <p>如欲指定「使用者」模式的音效設定，請存取進階 OSD 功能表，並參閱第 48 頁的「使用者 EQ」的詳細說明。</p> <p> 若啟動靜音功能，調整音效模式時會關閉靜音功能。</p>
音量	<p>用於調整投影機內部揚聲器的音量大小，或音訊輸出插孔輸出的音量。</p> <p> 若啟動靜音功能，調整音量時將會關閉靜音功能。</p> <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>
靜音	<p>選擇「開啟」可暫時關閉投影機內部揚聲器或音訊輸出插孔輸出的音量。</p> <p>選擇「關閉」可恢復音訊。</p> <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>
3D 模式	<p>此投影機支援播放透過 3D 相容視訊裝置與內容傳送的 3D 立體內容，例如 PlayStation 遊戲機（含 3D 遊戲光碟）、3D 藍光 3D 播放器（含 3D 藍光光碟）與 3D 電視（含 3D 頻道）等。將 3D 視訊裝置連接投影機後，戴上 BenQ 3D 眼鏡，確定將電源開啟，即可觀看 3D 內容。</p> <p> 觀看 3D 內容時：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可能會發生影像錯置，但這不代表產品故障。 • 觀賞 3D 影像時要適當休息。 • 觀賞 3D 影像時若感到疲倦或不舒服，請停止觀看。 • 觀賞 3D 影像時，請保持三倍螢幕高度的距離觀看。 • 孩童以及對光源過度敏感者、或罹患心臟病或其他疾病者，不應觀賞 3D 內容。 <p>預設設定為「自動」；偵測到 3D 內容時，投影機會自動選擇適當的 3D 格式。若投影機無法辨識 3D 格式，請依照您的偏好手動選擇 3D 模式。</p> <p> 啟用此功能時：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 投影影像的亮度會下降。 • 無法調整圖片模式。 • 燈泡功率限於從正常及節能模式中選取。 <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>
3D 同步反轉	<p>當您的 3D 影像扭曲時，可啟用此功能來切換左右眼影像，以獲得更舒適的 3D 觀賞體驗。</p> <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>

功能表	子功能表與說明
設定	按下「OK」以進入子功能表。如需詳細資訊，請參閱以下說明。
• 語言	設定螢幕顯示(OSD)功能表。
• 投影機位置	投影機可以安裝在天花板上或螢幕後面，也可以使用鏡射功能。如需詳細資訊，請參閱第 16 頁的「選擇位置」。
• 測試畫面	啟用此功能可顯示方格測試畫面，此畫面能協助您調整影像大小與焦距，以檢查投影影像是否變形。
• 自動搜尋來源	設定投影機是否自動搜尋輸入來源。選擇「開啟」可讓投影機掃描輸入來源，直到取得訊號。若此功能設定為「關閉」，投影機將選擇最後使用的輸入來源。
• 功能表類型	切換至進階 OSD 功能表。
• HDMI 格式	選取 HDMI 訊號的輸入來源類型。您亦可手動選擇來源類型。不同來源類型所具備的亮度標準也有差異。  HDMI 格式只有在選取 HDMI 訊號時才能使用。
• 重設燈泡計時器	只有在安裝新燈泡後才會啟動此功能。選擇「重設」時，會顯示「重設成功」的訊息，表示燈泡時間已重設為「0」。
• 重設所有設定值	將所有設定回復為原廠預設值。  下列設定會保持不變：梯形修正、語言、投影機位置以及重設燈泡計時器。
• 資訊	顯示有關投影機的以下資訊。 <ul style="list-style-type: none">• 來源：顯示目前的訊號源。• 圖片模式：顯示目前的圖片模式。• 解析度：顯示輸入來源的原生解析度。• 色彩系統：顯示輸入系統格式。• 燈泡使用時間：顯示燈泡已經使用的小時數。• 3D 格式：顯示目前的 3D 模式。  3D 格式僅在 3D 模式啟用時提供。• 韌體版本：顯示投影機的韌體版本。  部分資訊僅在使用特定輸入來源時提供。

未連接輸入訊號的基本 OSD 功能表

由於無輸入訊號傳送至投影機，僅可使用有連接輸入訊號的基本 OSD 功能表下的設定子功能表。無法使用的功能表選項將會呈現灰色。

如欲存取 OSD 功能表，請按下投影機或遙控器上的 **MENU**。

- 使用投影機或遙控器上的方向鍵 (▲ / ▼ / ◀ / ▶) 瀏覽功能表項目。
- 用 **OK** 鍵確認所選的功能表項目。

 如要將基本 OSD 功能表切換至進階 OSD 功能表，請參閱第 32 頁的「關於 OSD 功能表」。

功能表	子功能表與說明
語言	設定螢幕顯示 (OSD) 功能表。
投影機位置	投影機可以安裝在天花板上或螢幕後面，也可以使用鏡射功能。如需詳細資訊，請參閱第 16 頁的「選擇位置」。
測試畫面	啟用此功能可顯示方格測試畫面，此畫面能協助您調整影像大小與焦距，以檢查投影影像是否變形。
自動搜尋來源	設定投影機是否自動搜尋輸入來源。選擇「開啟」可讓投影機掃描輸入來源，直到取得訊號。若此功能設定為「關閉」，投影機將選擇最後使用的輸入來源。
功能表類型	切換至進階 OSD 功能表。
HDMI 格式	選取 HDMI 訊號的輸入來源類型。您亦可手動選擇來源類型。不同來源類型所具備的亮度標準也有差異。  HDMI 格式只有在選取 HDMI 訊號時才能使用。
重設燈泡計時器	只有在安裝新燈泡後才會啟動此功能。選擇「重設」時，會顯示「重設成功」的訊息，表示燈泡時間已重設為「0」。
重設所有設定值	將所有設定回復為原廠預設值。  下列設定會保持不變：梯形修正、語言、投影機位置以及重設燈泡計時器。
資訊	顯示有關投影機的以下資訊。 <ul style="list-style-type: none">• 來源：顯示目前的訊號源。• 圖片模式：顯示目前的圖片模式。• 解析度：顯示輸入來源的原生解析度。• 色彩系統：顯示輸入系統格式。• 燈泡使用時間：顯示燈泡已經使用的小時數。• 3D 格式：顯示目前的 3D 模式。  3D 格式僅在 3D 模式啟用時提供。• 韌體版本：顯示投影機的韌體版本。  部分資訊僅在使用特定輸入來源時提供。

使用進階 OSD 功能表

進階 OSD 功能表提供完整的功能表功能。



以上的進階 OSD 功能表概要僅供參考，可能和實際設計與您目前使用的投影機機型有所不同。

如欲存取 OSD 功能表，請按下投影機或遙控器上的功能表。此部分是由以下主功能表所組成。請參考以下功能表項目後方的連結，以了解更多資訊。

1. 影像功能表（請參閱第 43 頁的「影像功能表」）
2. 音效設定功能表（請參閱第 48 頁的「音效設定功能表」）
3. 顯示器功能表（請參閱第 49 頁的「顯示功能表」）
4. 系統設定：基本功能表（請參閱第 51 頁的「系統設定：基本功能表」）
5. 系統設定：進階功能表
(請參閱第 52 頁的「系統設定：進階功能表」)
6. 資訊功能表（請參閱第 54 頁的「資訊功能表」）

可用的功能表項目會依連接的視訊來源或指定的設定而有所不同。無法使用的功能表項目將會呈現灰色。

- 使用投影機或遙控器上的方向鍵（▲ / ▼ / ◀ / ▶）瀏覽功能表項目。
- 用 **OK** 鍵確認所選的功能表項目。

如要將進階 OSD 功能表切換至基本 OSD 功能表，請參閱第 32 頁的「關於 OSD 功能表」。

固定投影機

使用安全纜線鎖

應將投影機安裝在安全位置以防遭竊。否則，請購買 Kensington 鎖等安全鎖以保護投影機。您可以在投影機左側找到 Kensington 鎖插槽。如需詳細資訊，請參閱第 9 頁的「Kensington 防盜鎖槽」。

Kensington 安全纜線鎖通常包含鑰匙及安全鎖。請參考安全鎖的說明文件，瞭解其使用方式。

使用密碼功能


為了安全性考量並防止未經授權使用投影機，本投影機增加了設定密碼的安全性選項。您可以透過 OSD 功能表來設定密碼。關於 OSD 功能表的詳細操作，請參閱第 38 頁的「使用進階 OSD 功能表」。

 如果您啟用了開機鎖定功能之後忘記密碼會很麻煩。將此使用手冊列印一份出來（如果需要的話），並將密碼寫在使用手冊上，然後把手冊放置在安全的地方以便需要時參考。

設定密碼

 一旦密碼設定完成後，投影機每次開啟都要輸入密碼，否則無法使用。

1. 開啟 OSD 功能表，進入「系統設定：進階」>「密碼」功能表。按下「OK」。隨即會顯示「密碼」頁面。
2. 反白「開機鎖定」，並按下 $\blacktriangle/\triangledown$ 以選取「開啟」。
3. 如右圖所示，四個方向鍵 ($\blacktriangle/\triangledown/\blacktriangleleft/\triangleright$) 分別代表四個數字 (1、2、3、4)。依據您想要設定的密碼，按方向鍵輸入六位數密碼。
4. 請再輸入一次新密碼，以便確認新密碼。一旦設定完密碼之後，OSD 功能表就會回到密碼頁。
5. 若要啟動「開機鎖定」功能，請按下「 $\blacktriangle/\triangledown$ 」反白「開機鎖定」，再按下「 $\blacktriangleleft/\triangleright$ 」選擇「開啟」。



 輸入的密碼會以星號顯示在螢幕上。請將您要輸入的密碼事先寫在此手冊上，或是輸入後就馬上記下來，以供未來需要時之用。

密碼：—————

將使用手冊放置在安全的地方。

6. 若要退出 OSD 功能表，請按下「BACK」。

如果忘記密碼

如果已啟用密碼功能，每次開啟投影機時，都會要求您輸入六位數密碼。如果您密碼輸入錯誤，則會顯示如右圖密碼錯誤訊息三秒鐘，接著顯示「輸入密碼」訊息。您可以再重試一次按下六位數密碼，或者萬一您沒有將密碼記錄在使用手冊中，而且您完全忘記密碼時，您可以使用密碼喚回系統。如需詳細資訊，請參閱第 40 頁的「進入密碼喚回系統」。



如果您連續五次輸入錯誤密碼，投影機將會在短時間內自動關閉。

進入密碼喚回系統

- 按住遙控器上的 **AUTO** 3 秒。投影機的螢幕上則會顯示一組編碼。

- 進階 OSD 功能表下



- 基本 OSD 功能表下



- 請寫下這組數字然後關閉投影機。
- 請洽當地 BenQ 服務中心將該組數字解碼。可能會要求您提供購買證明文件，以確定您有權使用此投影機。

更改密碼

如欲變更密碼，您必須進入進階 OSD 功能表（請參閱第 32 頁的「關於 OSD 功能表」的詳細說明）。

1. 開啟 OSD 功能表，進入「系統設定：進階」>「密碼」>「變更密碼」功能表。
2. 按下「OK」。顯示「輸入目前的密碼」。
3. 輸入舊密碼。
 - 如果密碼正確，會顯示「輸入新密碼」訊息。
 - 如果密碼錯誤，會顯示密碼錯誤訊息三秒鐘，接著顯示「輸入目前的密碼」訊息等候您的輸入。您可以按下「BACK」取消變更密碼，或嘗試輸入其它密碼。
4. 輸入新密碼。

 輸入的密碼會以星號顯示在螢幕上。請將您要輸入的密碼事先寫在此手冊上，或是輸入後就馬上記下來，以供未來需要時之用。

密碼：—————

將使用手冊放置在安全的地方。

5. 請再輸入一次新密碼，以便確認新密碼。
6. 您已成功地為投影機設定了一組新密碼。請記得下一次開啟投影機時要輸入新的密碼。
7. 若要退出 OSD 功能表，請按下「BACK」。

停用密碼功能

若要停用密碼保護功能，請在開啟 OSD 功能表系統後返回「系統設定：進階」>「密碼」>「開機鎖定」功能表。按下 **</>** 選擇「關閉」。接著會顯示「輸入密碼」訊息。輸入目前的密碼。

- i. 若密碼正確，OSD 功能表會返回「密碼」頁面，「開機鎖定」列會顯示「關閉」。下次開啟投影機時，您就不需再輸入密碼。
- ii. 如果密碼錯誤，會顯示密碼錯誤訊息三秒鐘，接著顯示「輸入密碼」訊息等候您的輸入。您可以按下「BACK」取消變更密碼，或嘗試輸入其它密碼。

 請注意雖然密碼功能已取消，您仍須保存舊密碼，以備未來需要重新啟動密碼功能時輸入舊密碼。

切換輸入訊號

本投影機可以同時連接多個視訊裝置。然而您一次只能選擇以全螢幕顯示其中一個。

若要投影機自動搜尋訊號：

- 在進階 OSD 功能表下，前往「系統設定：基本」功能表，啟用「自動搜尋來源」。(請參閱第 36 頁的「自動搜尋來源」)
- 在基本 OSD 功能表之下，若未有訊號連接至投影機，請前往「自動搜尋來源」將其啟用；若有訊號連接至投影機，請前往「設定」功能表，然後啟用「自動搜尋來源」。(請參閱第 36 頁與 37 頁的「自動搜尋來源」)

您也可以手動循環切換可用的輸入訊號。

1. 在投影機按下「**SOURCE**」，或直接從遙控器按輸入來源。會顯示來源選項列。
2. 按下「**▲/▼**」，直到選取您所需的訊號，然後按下「**OK**」。


偵測到訊號後，所選取的訊號源資訊會在螢幕上顯示數秒。如果有多台設備同時連接到投影機，可以重複步驟 1-2 以搜尋另一個訊號。



- 投影影像的亮度會根據您切換不同的輸入訊號而改變。進行電腦資料（圖形）簡報時，因為大部份為靜態影像的關係，所以其亮度會比大多數為移動影像（影片）的視訊來得亮。
- 本投影機的原生解析度為 **16:9** 縱橫比。為了達到最佳的影像顯示效果，您應該選擇並使用此解析度之輸入訊號來源。其它的解析度會被投影機依照「縱橫比」設定進行縮放，某些影像會變形或降低畫質。如需詳細資訊，請參閱第 49 頁的「縱橫比」。

亦可重新命名來源：

1. 按下「**MENU**」，然後按下「**◀/▶**」，直到「系統設定：基本」功能表反白。
2. 按下「**▼**」反白「來源更名」，然後按下「**OK**」。會顯示「來源更名」頁面。
3. 按下「**▲/▼/◀/▶**」選擇所需的字元，然後按下「**OK**」。




影像功能表

子功能表	功能與說明
圖片模式	<p>選擇一個適合您作業環境和輸入訊號類型的預設圖片模式。</p> <p>預設的圖片模式如下所述：</p> <ul style="list-style-type: none">• 明亮：將投影影像亮度調到最大。此模式適用於當需要極高亮度的情況下，例如在明亮的房間中使用投影機時。• Vivid：生動模式具有飽滿的色彩、經過微調的銳利度及更高的亮度，非常適合在周圍環境有微弱光線的客廳欣賞電影。• 運動：適合在光源充足的環境下觀看運動比賽。 <p>(運動影像模式均搭配對應聲音模式，變更影像模式時，也會變更聲音模式。)</p> <ul style="list-style-type: none">• 劇院模式：此模式具備均勻的色彩飽和度、對比度及較低亮度，最適合在完全昏暗的環境下觀賞電影（彷彿進戲院看電影一樣）。• 遊戲：適合在明亮的房間玩電動遊戲。• 使用者：喚回自訂設定。請存取進階 OSD 功能表，並參閱使用者模式管理，以取得詳細資訊。 <p>(此功能可透過遙控器存取。)</p>
使用者模式管理	<p>(這些功能僅適用於「圖片模式」設為「使用者」時。)</p> <ul style="list-style-type: none">• 載入設定自 此功能可讓您手動調整預設的圖片模式，使其在圖片模式清單上成為可使用的選項。<ol style="list-style-type: none">1. 前往「影像」>「圖片模式」功能表，選擇「使用者」。2. 按下「▼」選擇「使用者模式管理」。3. 在「使用者模式管理」視窗上，選擇「載入設定自」並按下「OK」。4. 按下「▼」選擇一個接近您所要的圖片模式。5. 完成時，按下「OK」與「BACK」，回到影像功能表。6. 按下「▼」選擇其他要變更的子功能表，並使用「◀/▶」調整數值。這些調整會定義所選的使用者模式。• 更名使用者模式 選擇此功能可重新命名自訂的圖片模式（「使用者」）。<ol style="list-style-type: none">1. 前往「影像」>「圖片模式」功能表，選擇「使用者」。2. 按下「▼」選擇「使用者模式管理」。3. 在「使用者模式管理」的視窗上，選擇「更名使用者模式」並按下「OK」。4. 在更名使用者模式的視窗上，使用 ▲/▼/◀/▶ 為所選的模式選擇所要的字元。5. 完成時，按下「OK」與「BACK」離開。

子功能表	功能與說明
亮度	<p>調整圖片亮度。調整此控制項時，影像顯示的黑色區域依然為黑色，但細節更清晰可見。</p>  <p>數值越高，圖片亮度越亮；數值越低，圖片亮度越暗。</p>  <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>
對比	<p>調整圖片的明暗差異程度。調整「亮度」值後，接著調整「對比」，以設定峰值白階。</p>  <p>數值愈高，對比度愈大。</p>  <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>
色彩	<p>調整色彩飽和度 - 即視訊圖片中每種色彩的數量。較低的設定值會產生飽和度低的顏色；設定最低值會使影像變成黑色與白色。</p> <p>如果數值太高，影像的色彩就會過於鮮豔，使讓影像變得不真實。</p>
色調	<p>調整圖片的紅色和綠色色調。</p> <p>數值愈大，影像愈偏紅。數值愈小，影像愈偏綠。</p>
銳利度	<p>調整圖片，使圖片看起來較清晰或較柔和。</p>  <p>數值愈高，畫面愈清晰。數值愈小，畫面就愈柔和。</p>  <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>
色溫 *	<p>可用的色溫 * 設定選項會依連接的輸入訊號而有不同。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一般：維持正常的白色。 • 冷色：讓影像看起來有偏藍的白色。 • 燈泡原色：使用燈泡的原始色溫和較高的亮度。此設定適用於需要高亮度的情況下，例如在明亮的房間中使用投影機時。 • 暖色：讓影像看起來有偏紅的白色。 <p>* 關於色溫：</p> <p>許多不同的色度在各種不同的用途中，會視為是「白色」。表現白色的不同方式之一就是「色溫」。低色溫的白色顯得偏紅。高色溫的白色顯得偏藍。</p> <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>

子功能表	功能與說明
燈泡電源	<p>從下列模式中選擇投影機燈泡電源。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一般：提供全亮的燈泡亮度。 經濟：降低系統噪音以及 30% 的耗電量。 SmartEco：減少系統噪音以及最高 70% 的燈泡耗電量。 <p>若選擇「經濟」或「SmartEco」模式，光線輸出的強度會減弱，導致投影出來的畫面較暗。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱第 60 頁的「設定燈泡電源」。</p>
進階 ...	<p>• 黑色等級 將影像灰階設定為 0 IRE 或 7.5 IRE。 灰階視訊訊號的測量單位是 IRE。部分使用 NTSC TV 標準的區域，灰階的測量是從 7.5 IRE (黑) 到 100 IRE (白)；在其他使用 PAL 設備或日本 NTSC 標準的地區，灰階的測量是從 0 IRE (黑) 到 100 IRE (白)。我們建議您檢查輸入來源是否為 0 IRE 或 7.5 IRE，然後再做設定。</p> <p>• Gamma 選擇 Gamma 係指輸入來源與圖片亮度的關係。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.6/1.8/2.0/BenQ：依據您的偏好選擇這些數值。 2.1/2.2：提升圖片的平均亮度。最適合明亮的環境、會議室或客廳。 2.3/2.4：最適合在漆黑的環境中觀看電影。 2.6/2.8：最適合觀看昏暗場景佔多數的電影。 <p>• Brilliant Color 本功能利用最新的色彩處理演算法與系統強化技術，在提升亮度的同時，提供更真實、生動的畫面色彩。同時，針對在影片及自然風景中常出現的中間色調，本功能更可提升超過 50% 的亮度，使得投影影像更逼真，呈現真實的色彩。如果您偏好該品質的影像，請選取「開啟」。如果不需要，則選取「關閉」。</p> <p>• 色溫微調 此功能可讓您手動調整預定義的色溫模式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 按下「OK」顯示色溫微調視窗。 按下「▲/▼」反白要變更的項目，然後按下「◀/▶」調整其數值。 <ul style="list-style-type: none"> 紅色增強 / 綠色增強 / 藍色增強：調整紅色、綠色及藍色的對比度。 紅色差距值 / 綠色差距值 / 藍色差距值：調整紅色、綠色及藍色的亮度。 完成時，按下「OK」與「BACK」離開。 <p> 此功能可透過遙控器存取。</p>

子功能表	功能與說明
進階 ...	<ul style="list-style-type: none"> 色彩管理 在大部分的情況下，不需要色彩管理，例如在燈光開啟的教室、會議室或休息室，或是在外面日光可以射入的房間裡。 只有在燈光受到控制的永久性設施內，例如會議室、演講廳或家庭劇院時，才需考慮色彩管理。色彩管理可提供微調色彩控制調整，允許更精準的色彩還原。 只有在受到控制並可重現觀賞狀況時，才能達到適當的色彩管理。您需要使用一個色度計（色彩光線測量器），並提供一組適當的來源影像作為測量色彩重現使用。本投影機並不包含這些工具，不過您的投影機供應商應該能提供您適當的建議或專業的安裝服務。 色彩管理提供六組顏色（RGBCMY）可作為調整。當您選取每一組色彩時，可以根據您的喜好調整其範圍和飽和度。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下「OK」，接著會顯示「色彩管理」頁面。 2. 反白「主色」並按下「◀/▶」，在紅色、綠色、藍色、青色、洋紅色與黃色之間選擇。 3. 按下「▼」反白「色調」，然後按下「◀/▶」選擇其範圍。增加範圍也就是包含更多兩個鄰近色彩的比例。關於色彩之間的相互關係請參閱右圖。 例如，若您選擇紅色並將其範圍設成 0，則只會選取投射影像裡的純紅色。增加它的範圍會使得紅色更接近黃色和洋紅。 4. 按下「▼」反白「飽和度」，然後按下「◀/▶」，將其調整為您偏好的值。您所做的調整會立即套用到影像上。 例如，若您選擇紅色並將數值設成 0，則只有純紅色的飽和度會受到影響。 5. 按下「▼」反白「增益」，然後按下「◀/▶」，將其調整為您偏好的值。這將會變更您所選取的主色之對比層次。您所做的調整會立即套用到影像上。 6. 重複步驟 2 至 5 對其它顏色作調整。 7. 確定完成所有必要的調整。 8. 按下「OK」與「BACK」離開並儲存設定。
雜訊降低	降低音不同媒體播放器而造成的電子影像雜訊。設定值愈高，雜訊愈少。








子功能表	功能與說明
電影模式	從電影 DVD 或藍光光碟投影複合影像時，此功能可提升圖片畫質。設定關閉則可取消此功能。
重設目前圖片模式	<p>若為所選的「圖片模式」(包含預設模式、「使用者」)進行全部調整設定，將會恢復為出廠預設值。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下「OK」。畫面將顯示確認訊息。 2. 利用「◀/▶」選擇「重設」並按下「OK」。圖片模式會恢復為出廠預設值。 3. 若要重設其他圖片模式，請重複步驟 1 與 2。

音效設定功能表

子功能表	功能與說明
音效模式	<ul style="list-style-type: none">效果模式 依據您的偏好選擇音效模式。提供以下預設的音效模式：標準、劇院、音樂、遊戲、運動與使用者。 運動聲音模式適合觀賞運動比賽。 劇院聲音模式適合觀賞電影。 選擇「使用者」模式時，可利用「使用者 EQ」功能進行手動調整。  若啟動靜音功能，調整音效模式時會關閉靜音功能。使用者 EQ 選擇所需的頻帶（100 Hz、300 Hz、1k Hz、3k Hz 以及 10k Hz），依照您的偏好調整等級。此處所進行的設定會定義「使用者」模式。
靜音	選擇「開啟」可暫時關閉投影機內部揚聲器或音訊輸出插孔輸出的音量。 選擇「關閉」可恢復音訊。  此功能可透過遙控器存取。
音量	用於調整投影機內部揚聲器的音量大小，或音訊輸出插孔輸出的音量。  若啟動「靜音」功能，調整靜音時將會關閉「靜音」功能。  此功能可透過遙控器存取。
開 / 關機提示音	將投影機的提示音設定為開啟或關閉。  「開 / 關機提示音」只能在此處調整。將聲音設為靜音或調整聲音等級並不會影響開 / 關機提示音。
重設音訊設定	在音效設定功能表下所作的所有調整都會恢復至出廠預設值。

顯示功能表

子功能表	功能與說明
縱橫比	<p>本投影機的原生解析度為 16:9 縱橫比。然而，您可使用此功能來顯示不同縱橫比的投影圖片。</p> <p>(在下圖中，黑色部分是非投影區域，白色部分是投影區域。)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自動  <p>依照比例調整圖片，使其在水平或垂直寬度上符合投影機的原生解析度。此功能可以充分利用螢幕，保持圖片的縱橫比。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4:3  <p>縮放圖片，使圖片以 4:3 的縱橫比顯示於螢幕的中央。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16:9  <p>縮放圖片，使圖片以 16:9 的縱橫比顯示於螢幕的中央。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 非線性寬螢幕  <p>以水平方向延伸圖片，使其符合螢幕的寬度。此並不會改變圖片的高度。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 放大  <p>依照比例調整影像，使其在水平寬度上符合投影機的原生解析度，並將影像的高度調整為投影寬度的 3/4。此設定能使圖片大於螢幕高度。所投射圖片的上緣與下緣會受到裁切。此功能可符合放大格式所產生的影像內容（畫面上方與下方出現黑邊）。</p>
牆面色彩	當投影表面不是白色時，啟用此功能可校正投射影像的顏色。您可在以下選項中選擇近似投影表面的色彩：淺黃色、粉紅色、淺綠色或藍色。
影像位置	<p>顯示「影像位置」視窗。您可使用投影機或遙控器上的方向鍵調整投影影像的位置。</p> <p>視窗下方部分顯示的值會隨著您按每個按鍵而變更。</p> <p>(此功能只有在選取 PC 訊號時才能使用。)</p>
過掃描調整	隱藏畫質較差的四個邊緣。 數值愈大，隱藏的影像部分愈多；而螢幕仍然呈現補滿狀態且不失真。設定為 0 代表 100% 顯示影像。

子功能表	功能與說明
PC 與色差 YPbPr 調整	<ul style="list-style-type: none"> • 水平大小 調整影像的水平寬度。 此功能只有在選取 PC 訊號（類比 RGB）時才能使用。 • 相位 調整時脈相位以減少影像變形的狀況。 此功能只有在選取 PC 訊號（類比 RGB）時才能使用。 • 自動（僅供 RGBHD PC 時序） 自動調整相位及頻率。 此功能只有在選取 PC 訊號時才能使用。
3D	<p>此投影機支援播放透過 3D 相容視訊裝置與內容傳送的 3D 立體內容，例如 PlayStation 遊戲機（含 3D 遊戲光碟）、3D 藍光 3D 播放器（含 3D 藍光光碟）與 3D 電視（含 3D 頻道）等。將 3D 視訊裝置連接投影機後，戴上 BenQ 3D 眼鏡，確定將電源開啟，即可觀看 3D 內容。</p> <p>觀看 3D 內容時：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可能會發生影像錯置，但這不代表產品故障。 • 觀賞 3D 影像時要適當休息。 • 觀賞 3D 影像時若感到疲倦或不舒服，請停止觀看。 • 觀賞 3D 影像時，請保持三倍螢幕高度的距離觀看。 • 孩童以及對光源過度敏感者、或罹患心臟病或其他疾病者，不應觀賞 3D 內容。 <p>下列功能有助於提升 3D 視覺體驗。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D 模式 預設設定為「自動」；偵測到 3D 內容時，投影機會自動選擇適當的 3D 格式。若投影機無法辨識 3D 格式，請依照您的偏好手動選擇 3D 模式。 啟用此功能時： <ul style="list-style-type: none"> • 投影影像的亮度會下降。 • 無法調整圖片模式。 • 3D 同步反轉 當您的 3D 影像扭曲時，可啟用此功能來切換左右眼影像，以獲得更舒適的 3D 觀賞體驗。 此功能可透過遙控器存取。

系統設定：基本功能表

子功能表	功能與說明
語言	設定螢幕顯示 (OSD) 功能表。
背景色	投影機未出現訊號時，請設定背景顏色。
開機畫面	此可讓您選擇要在投影機開機過程中顯示的標誌畫面。您可選擇 BenQ 標誌畫面、藍色畫面或黑色畫面。
投影機位置	投影機可以安裝在天花板上或螢幕後面，也可以使用鏡射功能。如需詳細資訊，請參閱第 16 頁的「選擇位置」。
自動關閉	長時間未偵測到訊號時，此功能可避免不必要的投影。如需詳細資訊，請參閱第 60 頁的「設定自動關機」。
直接開機	此功能設定為「開啟」時，一旦電力饋入電源線，投影機會自動開啟。 此功能設定為「關閉」時，您必須按下投影機上的「  」或遙控器上的「  」才能開啟投影機。
功能表設定	<ul style="list-style-type: none">• 功能表類型 切換至基本 OSD 功能表。• 功能表位置 設定 OSD 在投影畫面上的位置。• 功能表顯示時間 設定在最後一次按下按鍵後，OSD 畫面出現的時間長度。• 空白提醒訊息 影像隱藏時，可設定是否由投影機顯示提醒訊息。
來源更名	將目前的輸入來源重新命名為想要的名稱。 在「來源更名」視窗上，使用  /  /  /  為連接的來源項目設定所要的字元。 設定後，按下「OK」儲存變更。
自動搜尋來源	設定投影機是否自動搜尋輸入來源。 選擇「開啟」可讓投影機掃描輸入來源，直到取得訊號。若此功能設定為「關閉」，投影機將選擇最後使用的輸入來源。

系統設定：進階功能表

子功能表	功能與說明
燈泡設定	<ul style="list-style-type: none">重設燈泡計時器 只有在安裝新燈泡後才會啟動此功能。選擇「重設」時，會顯示「重設成功」的訊息，表示燈泡時間已重設為「0」。燈泡計時器 顯示一般模式、省電模式、SmartEco 模式的燈泡使用時間與平均燈泡使用小時。
HDMI 設定	<ul style="list-style-type: none">HDMI 格式 選取 HDMI 訊號的輸入來源類型。您亦可手動選擇來源類型。不同來源類型所具備的亮度標準也有差異。  HDMI 格式只有在選取 HDMI 訊號時才能使用。CEC 啟用或停用 CEC 功能。透過 HDMI 連接線將 HDMI CEC 相容裝置連接投影機時，開啟 HDMI CEC 相容裝置即會自動開啟投影機，而關閉投影機也會自動關閉 HDMI CEC 相容裝置。
傳輸速率	請選擇與您電腦完全相同的傳輸率，這樣才可以使用適當的 RS-232 訊號線連接投影機，更新或下載投影機的韌體。此功能是為合格的服務人員設計的。
測試畫面	啟用此功能可顯示方格測試畫面，此畫面能協助您調整影像大小與焦距，以檢查投影影像是否變形。
隱藏式字幕設定	<ul style="list-style-type: none">啟用隱藏式字幕 當選擇的輸入訊號帶有隱藏字幕*時，選擇開啟可啟動此功能。 * 關於字幕 將帶有隱藏字幕之電視節目及影片的對話、旁白及音效顯示在螢幕上（通常在電視節目表上會標示為「CC」）。字幕版本 選擇偏好的隱藏字幕模式。若要檢視字幕，請選擇 CC1、CC2、CC3 或 CC4（CC1 會顯示您當地的主要語言字幕）。
快速冷卻	選擇「開啟」可縮短投影機的冷卻時間，從正常的 90 秒縮短至約 3 秒。

子功能表	功能與說明
高海拔模式	<p>高海拔模式是適用於高海拔或高溫環境的運作模式。您所在的環境位於海平面 1500 ~ 3000 公尺，以及大氣溫度介於 0°C 至 30°C 時，建議您啟動此功能。</p> <p> 當您的高度位於 0 至 1500 公尺以及溫度處於 0°C 至 30°C 之間時，請勿使用「高海拔模式」。如果您在此狀況下使用，投影機會太過冷卻。</p> <p>在高海拔模式運作時，為了達到降低系統的溫度並提高效能所需的風扇轉速，將會產生較高分貝的運作噪音。</p> <p>若您在除了上述以外的其他惡劣環境下使用投影機，可能會出現自動關機的現象。此現象乃為了防止投影機內部過熱而做的保護設計。若發生這類情形，請切換到高海拔模式以解決自動關機的問題。然而，這並不表示本投影機可以在任何惡劣或不良的環境下使用。</p>
密碼	<p>為了安全考量以及防止未經授權使用投影機，您可以設定密碼安全選項。如需詳細資訊，請參閱第 39 頁的「使用密碼功能」。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 變更密碼 在變更成新密碼前，將先要求您輸入目前的密碼。 • 開機鎖定 投影機僅限擁有正確密碼的使用者使用。
按鍵鎖定	<p>您可以使用投影機上的控制按鍵，避免不小心更改了投影機的設定（例如不小心被兒童更改）。</p> <p>選擇「開啟」而啟動此功能時，除了「 電源」外，投影機上的控制按鍵都將無法作用。</p> <p>若要解除按鍵鎖定，請按住投影機或遙控器上的「」3 秒鐘。</p>
LED 指示燈	<p>選擇「開啟」時，投影機上的所有 LED 指示燈皆會正常運作。如需詳細資訊，請參閱第 65 頁的「指示燈」。</p> <p>選擇「關閉」時，LED 指示燈會在開啟投影機時關閉，同時顯示開機畫面。然而，若投影機未正常運作，LED 指示燈會亮起或閃爍，以提醒您可能發生問題。如需詳細資訊，亦請參閱第 65 頁的「指示燈」。</p>
重設所有設定值	<p>將所有設定回復為原廠預設值。OSD 功能表類型將會恢復至基本 OSD 功能表。</p> <p> 下列設定會保持不變：梯形修正、語言、投影機位置、重設燈泡計時器、高海拔模式、密碼、按鍵鎖與 ISF。</p>

資訊功能表

子功能表	功能與說明
來源	顯示目前訊號源。
圖片模式	顯示影像功能表下的目前影像模式。
解析度	顯示輸入來源的原生解析度。
色彩系統	顯示輸入系統格式。
燈泡使用時間	顯示燈泡已經使用的小時數。
3D 格式	顯示目前的 3D 模式。在 3D 模式 啟用時才能使用。
韌體版本	顯示投影機的韌體版本。


 部分資訊僅在使用特定輸入來源時提供。

關閉投影機

1. 若要關閉投影機，請按下遙控器上的「」，直接關閉投影機。您也可以按下投影機上的「電源」，隨即會出現警告訊息。
再次按下「電源」。
2. 在冷卻過程完成後，「電源指示燈」會出現穩定的橘燈，且風扇會停止。
3. 如果會有一段長時間不使用投影機，請從牆上電源插座上拔下電源線。



- 為保護燈泡，投影機並不會在冷卻過程中回應任何命令。
- 如欲縮短冷卻時間，您可以啟動快速冷卻功能。如需詳細資訊，請參閱第 52 頁的「快速冷卻」。
- 若投影機不正常關機，為了保護投影燈泡，在試圖重新啟動投影機時，風扇會動作幾分鐘以冷卻投影機。當風扇停止運轉並且「電源指示燈」亮橘燈後，請再次按下「POWER」按鈕重新啟動投影機。
- 燈泡使用壽命因環境條件及使用方式而異。



進階 OSD 功能表架構

請注意 OSD 功能表會根據選取的訊號型態而有所不同。

主功能表	子功能表	選項
	圖片模式	明亮 / Vivid / 劇院 / 遊戲 / 運動 / 使用者 3D 啟用 : 3D
	使用者模式管理	載入設定自 更名使用者模式
	亮度	
	對比	
	色彩	
	色調	
	銳利度	
	色溫	一般 / 冷色 / 燈泡原色 / 暖色
	燈泡電源	一般 / 經濟 / SmartEco
影像		黑色等級
		Gamma 選擇 1.6/1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.6/2.8/ BenQ
		Brilliant Color 開啟 / 關閉
	進階 ...	紅色增強 / 綠色增強 / 藍色增強 / 紅色差距值 / 綠色差距值 / 藍 色差距值
		色溫微調
		主色 (紅色 / 綠色 / 藍色 / 青色 / 洋 紅 / 黃色) 色調 / 增益 / 飽和度
		色彩管理
		雜訊降低
		電影模式 開啟 / 關閉
	重設目前圖片模 式	重設 / 取消
音效設定		效果模式 標準 / 劇院 / 音樂 / 遊戲 / 運動 / 足球 / 使用者
	音效模式	使用者 EQ 100 Hz/300 Hz/1k Hz/3k Hz/ 10k Hz
		靜音
		音量
		開 / 關機提示音
		重設音訊設定 重設 / 取消

主功能表	子功能表	選項
顯示器	縱橫比	自動 / 4:3 / 16:9 / 非線性寬螢幕 / 放大
	牆面色彩	關閉 / 淺黃色 / 粉紅色 / 淺綠色 / 藍色
	影像位置	
	過掃描調整	
	PC 與色差	水平大小 / 相位 / 自動 (僅供
	YPbPr 調整	RGBHD PC 時程)
3D	3D 模式	自動 (訊號包括訊息框) / 3D 關閉 / 影格順序 / 幀封裝 / 由上至下 / 左右併列
	3D 同步反轉	
語言		ENGLISH/ FRANÇAIS/ DEUTSCH/ ITALIANO/ ESPAÑOL/ РУССКИЙ/ 繁體中文/ 簡體中文/ 日本語/ 한국어/ Svenska/ Nederlands/ Türkçe/ Čeština/ Português/ไทย/ Polski/ Magyar/ Hrvatski/ Română/ Norsk/ Dansk/ Български/ Suomi/ Ελληνικά/ Bahasa Indonesia/ العربية/ हिन्दी
	背景色	黑色 / 藍色 / 紫色
	開機畫面	BenQ / 黑色 / 藍色
系統設定：基本	投影機位置	前 / 倒吊前投 / 後 / 倒吊後投
	自動關閉	停用 / 5 分鐘 / 10 分鐘 / 15 分鐘 / 20 分鐘 / 25 分鐘 / 30 分鐘
	直接開機	開啟 / 關閉
功能表設定	功能表類型	
	主選單位置	居中 / 左上角 / 右上角 / 右下角 / 左下角
	功能表顯示時間	一律開啟 / 5 秒 / 10 秒 / 15 秒
		/ 20 秒 / 25 秒 / 30 秒
	空白提醒訊息	開啟 / 關閉
	來源更名	鍵盤快顯
自動搜尋來源		

主功能表	子功能表	選項
	燈泡設定	重設燈泡計時器 / 燈泡計時器
	HDMI 設定	自動 /PC 訊號 / 視訊訊號 PC 訊號：0 ~ 255 等級 視訊訊號：16~235 階
	CEC	開啟 / 關閉
	傳輸速率	9600/14400/19200/38400/57600/ 115200
	測試畫面	開啟 / 關閉
系統設定：進階	隱藏式字幕設定	啟用隱藏式字幕 字幕版本
	快速冷卻	開啟 / 關閉
	高海拔模式	開啟 / 關閉
	密碼	變更密碼 開機鎖定
	按鍵鎖定	開啟 / 關閉
	LED 指示燈	開啟 / 關閉
	重設所有設定值	
	來源	
	圖片模式	
資訊	解析度	
	色彩系統	
	燈泡使用時間	
	3D 格式	
	韌體版本	

維護

保養投影機

投影機需要保養。您需要做的定期保養就是保持鏡頭乾淨。

除了投影燈泡，請勿拆卸投影機的任何零件。如需更換其他零件，請聯絡經銷商。

清潔鏡頭

發現表面有灰塵或髒污時，立刻清潔鏡頭。

清潔投影機的任何部位之前，請依照正確的關機程序進行關機（請參閱第 55 頁的「[關閉投影機](#)」）、拔掉電源線，並讓投影機完全冷卻。

- 使用罐裝的壓縮空氣清除灰塵。
- 如有塵土或髒污，使用鏡片專用清潔紙或沾有清潔劑的布來輕拭鏡片。
- 請勿使用任何類型的研磨墊、鹼性 / 酸性清潔劑、去污粉或揮發溶劑，像是酒精、苯、稀釋劑或殺蟲劑。使用上述材質或長時間與橡膠或乙烯基材質接觸，可能會對投影機表面及機殼造成損壞。

 請勿以手指觸碰鏡頭，或以磨蝕性材料擦拭鏡頭。即使是紙巾，也會損壞鏡頭塗層。僅限使用專用的攝影鏡頭刷子、軟布及清潔劑。投影機仍在開機狀態或使用後尚未完全冷卻時，請勿嘗試清潔鏡頭。

清潔投影機外殼

清潔外殼前，請依照第 55 頁的「[關閉投影機](#)」的說明關閉投影機、拔掉其電源線，並讓投影機完全冷卻。

- 如果要清潔髒污，請使用非棉質的軟布，輕拭外殼。
- 如果要清除嚴重髒污及斑點，請將軟布沾水或中性清潔劑。再擦拭外殼。

 **絕對不要使用蠟、酒精、苯、溶劑或其他化學清潔劑。上述物質會損傷外殼。**

存放投影機

如要長時間貯存投影機：

- 確定收存場所的溫度與溼度是在投影機建議的範圍之內。請參閱第 67 頁的「[規格](#)」，或向經銷商洽詢關於其範圍的詳細資訊。
- 收回調整腳座。
- 取出遙控器的電池。
- 將投影機放在原本的包裝或同材質的包裝材料裡。

運送投影機

建議將投影機放在原本的包裝或同材質的包裝材料裡。

燈泡資訊

了解燈泡使用小時

使用投影機時，其燈泡使用小時會使用內建的計時器，自動地計算其使用時間（小時）。

燈泡使用時間：運作期間各燈泡模式的實際使用時間。

平均燈泡使用小時 = 總燈泡使用小時

$$= 2.16^* \text{ (一般模式使用時數)} + 1.44^* \text{ (省電模式使用時數)} + \\ 1^* \text{ (SmartEco 模式使用時數)}$$

取得燈泡使用小時資訊：

1. 按下 **MENU** 並利用方向鍵 (**▲/▼/◀/▶**) 前往「資訊」或「設定」>「資訊」。
2. 將顯示燈泡使用時間資訊。
3. 按下「**BACK**」離開。

延長燈泡使用壽命

投影燈泡為消耗品。若要盡量延長燈泡使用壽命，您可以透過「進階」OSD 功能表進行下列設定。

欲存取「進階」OSD 功能表，請參閱第 32 頁的「關於 OSD 功能表」的詳細說明。

設定燈泡電源

將投影機設定為「經濟」或「SmartEco」模式亦能延長燈泡使用壽命。

燈泡模式	說明
一般	100% 燈泡亮度
經濟	節省 30% 的燈泡耗電量
SmartEco	依據內容亮度可節省最多 70% 的燈泡耗能量。

使用「經濟」模式可以降低系統噪音與 30% 的耗電量。使用「SmartEco」模式減少系統噪音，以及最多 70% 的燈泡耗電量。如果選取「經濟」或「SmartEco」模式，其輸出光的強度會減弱，因此所投影出來的畫面會變得較暗。

1. 前往「影像」>「燈泡電源」。
2. 按下「**OK**」以顯示「燈泡電源」視窗
3. 按下「◀/▶」移至您所需要的模式，然後按下「**OK**」。
4. 完成時，按下「**BACK**」儲存變更並離開。

設定自動關機

此功能可使投影機在一段時間未偵測到輸入訊號時自動關機。

1. 前往「系統設定：基本」>「自動關閉」。
2. 按下「◀/▶」選擇時間長度。如果預設的時間長度不符合您的簡報需求，請選擇「停用」，投影機會在經過特定時間後自動關機。
3. 完成時，按下「**BACK**」儲存變更並離開。

更換燈泡的時機

當「燈泡指示燈」亮紅燈，或出現建議更換燈泡的訊息時，此時請更換新的燈泡，或洽詢經銷商。老舊燈泡可能會導致投影機故障，在部分情況下甚至發生燈泡爆炸的情形。

如需替換用燈泡的資訊，請至 <http://www.benq.com>

 如果燈泡過熱，燈泡指示燈和溫度警示燈會亮起。如需詳細資訊，請參閱第 65 頁的「指示燈」。

下列顯示的燈泡警告訊息可提醒您更換燈泡。

 下列警告訊息僅供參考用。請依照實際的畫面指示，以準備及更換燈泡。


狀態	訊息
安裝新的燈泡以獲得最佳效能。如果投影機通常使用預設的「經濟」執行工作（請參閱第 60 頁的「了解燈泡使用小時」），則您可繼續使用投影機，直到燈泡警告出現為止。 按下「OK」可消除訊息。	 <p>請立即更換燈泡 燈泡使用時間大約XXXX小時 請前往 www.benq.com 購買替換燈泡 </p>
強烈建議您在這個時候更換燈泡。燈泡為消耗品。燈泡亮度會隨著使用時間增加而逐漸降低。這是燈泡正常的狀況。發覺亮度明顯降低時，就可以更換燈泡。 按下「OK」可消除訊息。	 <p>請儘快更換燈泡 燈泡使用時間大約XXXX小時 請前往 www.benq.com 購買替換燈泡 </p>
請務必更換燈泡，以讓投影機正常運作。 按下「OK」可消除訊息。	 <p>請立即更換燈泡 燈泡使用時間大約XXXX小時 燈泡使用時間將近 請前往 www.benq.com 購買替換燈泡 </p>

 上方訊息中顯示的「XXXX」為根據不同機型而異的數字。


更換燈泡



- 如果要在投影機倒吊在天花板上時更換燈泡，請確定燈泡插孔下方沒有人，以免燈泡破裂時可能對他人的眼睛造成傷害。
 - 為避免觸電的危險，請務必先關閉投影機電源，並拔下電源線，再更換燈泡。
 - 為降低嚴重燙傷的危險，請讓投影機冷卻至少 45 分鐘，再更換燈泡。
 - 為降低手指受傷與內部元件損壞的危險，請小心取下尖銳的燈泡玻璃碎片。
 - 為減少手指受傷的危險與 / 或觸摸鏡頭對影像品質造成的影響，在拆下燈泡時，請勿觸摸空的燈座。
 - 燈泡內含水銀。請依照當地的危險廢棄物法規，以正確方式棄置燈泡。
 - 為確保投影機最佳效能，要更換燈泡時建議您購買 BenQ 投影機燈泡。
 - 處理破裂燈泡時，請確保通風良好。建議您使用呼吸器、防護鏡或面罩，並且穿戴如手套等防護衣物。
- 關閉電源，將插頭自牆上插座拔除。如果燈泡很燙，請讓燈泡冷卻 45 分鐘，以免燙傷。
 - 鬆開投影機的固定螺絲。
 - 依照下圖取下燈泡護蓋。




- 拔除燈泡連接器。



- 鬆開固定燈泡的固定螺絲。




- 請勿在尚未蓋好燈泡蓋的情況下開啟電源。
- 請勿將手伸入燈泡與投影機間。投影機內部銳利的邊緣可能會割傷手。




6. 將把手拉直。利用把手將燈泡緩緩拉出投影機。

- ⚠ • 太快拉出燈泡，可能會造成燈泡破裂，使碎片掉進投影機內。
- 請勿將燈泡放在可能會有水濺上去、兒童可以拿取之處，或易燃物附近。
- 拆下燈泡後，請勿將手伸入投影機內。如果碰觸內部的光學元件，可能導致投影影像的色彩不均勻並失真。




7. 將新燈泡插入燈座，確定燈泡與投影機相符。


- 務必對齊接頭。
- 若燈泡卡住，請將燈泡移出，然後再次裝入投影機。



8. 依照圖示連接燈泡連接器。




⚠ 燈泡連接器必須如下圖所示，與連接器底座齊平安裝。燈泡連接器與連接器底座之間若有間距，將導致投影機損壞。下圖為燈泡連接器的正確與錯誤安裝圖例。




9. 將固定燈泡的螺絲鎖緊。

10. 確定把手已經放平，而且鎖在適當的位置。

- ⚠ • 如果沒有鎖緊螺絲，燈泡可能會接觸不良，進而導致機器故障。
- 請勿將螺絲鎖得過緊。



11. 更換投影機上的燈泡護蓋，然後鎖緊燈泡。



12. 重新啟動投影機。

 請勿在尚未蓋好燈泡蓋的情況下開啟電源。

然後重新設定燈泡計時器

13. 開機標誌顯示後，利用 OSD 功能表重新設定燈泡計時器。

- 在「進階」OSD 功能表下，前往「系統設定：基本」>「重設燈泡計時」，再選擇「重設」。
- 在「基本」OSD 功能表之下，若未有訊號連接至投影機，請前往「重設燈泡計時」再選擇「重設」將其啟用；若有訊號連接至投影機，請前往「設定」>「重設燈泡計時」，再選擇「重設」。

 如果燈泡不是新的或未經更換，請勿重設時間，否則可能會導致機器損壞。

顯示「「重設成功」」訊息表示燈泡時間已重設為 "0"。

指示燈

燈光			狀態與說明
電源	溫度	燈泡	
電源事件			
橘色	關閉	關閉	待機模式
閃爍綠燈	關閉	關閉	開機中
綠色	關閉	關閉	正常運作
閃爍橘燈	關閉	關閉	投影機冷卻中。
燈泡事件			
關閉	關閉	閃爍橘燈	未點燃燈泡。
關閉	關閉	紅色	1. 投影機需要冷卻 90 秒。或 2. 請連絡經銷商尋求協助。
溫度事件			
紅色	紅色	關閉	風扇沒有運作。 投影機已自動關機。如果您試圖重新啟動投影機，也會再次關機。請連絡經銷商尋求協助。
紅色	閃爍紅燈	關閉	
紅色	綠色	關閉	
綠色	紅色	關閉	溫度 I 錯誤 (超出溫度限制)。
綠色	閃爍紅燈	關閉	I 號熱感器開啟錯誤。
綠色	綠色	關閉	I 號熱感器短路錯誤。
綠色	閃爍綠燈	關閉	熱感 IC #I I2C 連接錯誤。
綠色	紅色	紅色	過熱斷路錯誤。
系統事件			
綠色	關閉	紅色	投影機已自動關機。如果您試圖重新啟動投影機，也會再次關機。請連絡經銷商尋求協助。
閃爍紅燈	關閉	關閉	
紅色	關閉	紅色	燈罩開啟。請檢查燈罩是否開啟或未正確關閉。
關閉	綠色	紅色	燈泡壽命結束。
綠色	關閉	橘色	下載。
閃爍紅燈	閃爍紅燈	閃爍紅燈	

故障排除

問題	原因	解決方式
無法開啟投影機電源。	電源線沒有接上電源。	將電源線一端插入投影機的交流電源插孔，再將另一端插入電源插座。如果電源插座設有開關，請確認此開關已開啟。
	冷卻期間，重新嘗試開啟投影機電源。	等候冷卻程序完成。
	燈泡護蓋未確實固定。	請正確固定燈泡護蓋。
沒有影像。	視訊訊號源並未開啟或連接錯誤。	開啟視訊訊號源，並檢查訊號連接線是否正確連接。
	投影機並未正確連接到輸入訊號的裝置。	檢查接頭。
	並未正確選擇輸入訊號。	使用投影機或遙控器上的「 SOURCE 」鍵，選擇正確的輸入訊號。
影像不穩定。	連接線未確實連接至投影機或訊號源。	請將連接線接至正確的端子。
影像模糊。	投影鏡頭沒有正確對焦。	使用對焦環調整鏡頭的焦距。
	投影機與螢幕沒有正確對齊。	調整投影角度與方向，以及在必要時調整投影機高度。
	鏡頭蓋沒有打開。	取下鏡頭蓋。
遙控器無法操作。	電池沒電。	請更換新電池。
	遙控器和投影機之間有障礙物。	移除障礙物。
	您與投影機距離太遠了。	站在距離投影機 7 公尺（23 英呎）內。
無法正確顯示 3D 內容。	3D 眼鏡沒電。	為 3D 眼鏡充電。
	未正確設定「3D」功能表中的設定值。	正確設定「3D」功能表中的設定值。
	您的藍光光碟並非 3D 格式。	使用 3D 藍光光碟並再試一次。
	未正確選擇輸入來源。	使用投影機或遙控器上的 SOURCE 鍵，選擇正確的輸入來源。

規格

投影機規格

所有規格如有變更，恕不另行通知。

光學

解析度

1080p

顯示系統

單片式 DLP™ 系統

鏡頭焦距 / 編號

F = 2.59 至 2.87 · f = 16.88 至 21.88

公釐

燈泡

210 瓦燈泡

電氣

電源供應

AC100-240V、3.0A

50/60 Hz (自動)

耗電量

300W 瓦 (最大)；<0.5 瓦 (待機)

機械

重量

5.83 磅 (2.65 公斤)

輸出端子

喇叭

(單音) 10 瓦 (峰值對峰值)

音訊訊號輸出

PC 音訊插孔 x 1

USB

A 型 1.5 A

控制

USB

迷你 B 式

RS-232 序列控制

9-pin x 1

紅外線接收器 x 2

輸入端子

電腦輸入

RGB 輸入

D-Sub 15-pin (母接頭) x 1

視訊訊號輸入

VIDEO

RCA 插孔 x 1

SD/HDTV 訊號輸入

類比 - 色差端子

D-Sub 15-pin (母接頭)

數位 - HDMI 1 x 1

HDMI 2/MHL x 1

音訊訊號輸入

音訊輸入

PC 音訊插孔 x 1

RCA 音訊插孔 (左 / 右) x 1

環境需求

操作溫度

0°C 至 40°C (海平面)

操作相對溼度

10%-90% (未凝結)

操作海拔

0 至 1499 公尺，於 0°C 至 35°C

1500 至 3000 公尺，於 0°C 至 30°C

(啟動「高海拔模式」)

儲存溫度


-20°C–60°C

儲存濕度


10%-90% RH (未凝結)

尺寸

346.24 公釐 (寬) x 101.70 公釐 (高) x 214.81 公釐 (深)



天花板安裝



單位：公釐

時序表

支援 PC 輸入時序

解析度	模式	更新頻率 (Hz)	水平頻率 (kHz)	時脈 (MHz)	3D 影格順序	3D 由上至下	3D 左右併列
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221			
640 x 480	VGA_60	59.940	31.469	25.175	◎	◎	◎
	VGA_72	72.809	37.861	31.500			
	VGA_75	75.000	37.500	31.500			
	VGA_85	85.008	43.269	36.000			
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40.000	◎	◎	◎
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000			
	SVGA_75	75.000	46.875	49.500			
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250			
	SVGA_120 (減少消隱)	119.854	77.425	83.000	◎		
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65.000	◎	◎	◎
	XGA_70	70.069	56.476	75.000			
	XGA_75	75.029	60.023	78.750			
	XGA_85	84.997	68.667	94.500			
	XGA_120 (減少消隱)	119.989	97.551	115.500	◎		
1152 x 864	1152 x 864_75	75.000	67.500	108.000			
1024 x 576	BenQ 筆記型電 腦計時	60.000	35.820	46.996			
1024 x 600	BenQ 筆記型電 腦計時	64.995	41.467	51.419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60.000	45.000	74.250	◎	◎	◎
1280 x 768	1280 x 768_60	59.870	47.776	79.500	◎	◎	◎
1280 x 800	WXGA_60	59.810	49.702	83.500	◎	◎	◎
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500			
	WXGA_85	84.880	71.554	122.500			
	WXGA_120 (減 少消隱)	119.909	101.563	146.250	◎		
1280 x 1024	SXGA_60	60.020	63.981	108.000		◎	◎
	SXGA_75	75.025	79.976	135.000			
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500			

解析度	模式	更新頻率 (Hz)	水平頻率 (kHz)	時脈 (MHz)	3D 影格順序	3D 由上至下	3D 左右併列
1280 x 960	1280 x 960_60	60.000	60.000	108.000		◎	◎
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.500		◎	◎
1440 x 900	WXGA+_60	59.887	55.935	106.500		◎	◎
1400 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.750		◎	◎
1600 x 1200	UXGA	60.000	75.000	162.000		◎	◎
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59.954	65.290	146.250			
640 x 480@67Hz	MAC13	66.667	35.000	30.240			
832 x 624@75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280			
1024 x 768@75Hz	MAC19	74.930	60.241	80.000			
1152 x 870@75Hz	MAC21	75.060	68.680	100.000			

 3D 時序顯示取決於 EDID 檔案與 VGA 顯示卡。使用者可能無法在 VGA 顯示卡上選擇以上 3D 時序。

支援色差端子 — YPbPr 輸入時序

定時	解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	點時脈頻率 (MHz)	3D 影格順序
480i	720 × 480	15.73	59.94	13.50	◎
480p	720 × 480	31.47	59.94	27.00	◎
576i	720 × 576	15.63	50.00	13.50	
576p	720 × 576	31.25	50.00	27.00	
720/50p	1280 × 720	37.50	50.00	74.25	
720/60p	1280 × 720	45.00	60.00	74.25	◎
1080/50i	1920 × 1080	28.13	50.00	74.25	
1080/60i	1920 × 1080	33.75	60.00	74.25	
1080/24p	1920 × 1080	27.00	24.00	74.25	
1080/25p	1920 × 1080	28.13	25.00	74.25	
1080/30p	1920 × 1080	33.75	30.00	74.25	
1080/50p	1920 × 1080	56.25	50.00	148.50	
1080/60p	1920 × 1080	67.50	60.00	148.50	

支援視訊輸入時序

視訊模式	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	副載波頻率 (MHz)	3D 影格順序
NTSC	15.73	60	3.58	◎
PAL	15.63	50	4.43	
SECAM	15.63	50	4.25 或 4.41	
PAL-M	15.73	60	3.58	
PAL-N	15.63	50	3.58	
PAL-60	15.73	60	4.43	
NTSC4.43	15.73	60	4.43	

支援 HDMI (HDCP) 輸入的時序

解析度	模式	更新頻率 (Hz)	水平頻率 (kHz)	時脈 (MHz)	3D 影格順 序	3D 由 上至下	3D 左 右併 列
640 × 480	VGA_60	59.940	31.469	25.175	◎	◎	◎
	VGA_72	72.809	37.861	31.500			
	VGA_75	75.000	37.500	31.500			
	VGA_85	85.008	43.269	36.000			
720 × 400	720 × 400_70	70.087	31.469	28.3221			
800 × 600	SVGA_60	60.317	37.879	40.000	◎	◎	◎
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000			
	SVGA_75	75.000	46.875	49.500			
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250			
	SVGA_I20 (減少消隱)	119.854	77.425	83.000	◎		
1024 × 768	XGA_60	60.004	48.363	65.000	◎	◎	◎
	XGA_70	70.069	56.476	75.000			
	XGA_75	75.029	60.023	78.750			
	XGA_85	84.997	68.667	94.500			
	XGA_I20 (減少消隱)	119.989	97.551	115.500	◎		
1152 × 864	1152 × 864_75	75.000	67.500	108.000			
1024 × 576	BenQ 筆記型電腦時序	60.000	35.820	46.996			
1024 × 600	BenQ 筆記型電腦時序	64.995	41.467	51.419			
1280 × 720	1280 × 720_60	60.000	45.000	74.250	◎	◎	◎
1280 × 768	1280 × 768_60	59.870	47.776	79.500	◎	◎	◎
1280 × 800	WXGA_60	59.810	49.702	83.500	◎	◎	◎
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500			
	WXGA_85	84.880	71.554	122.500			
	WXGA_I20 (減少消隱)	119.909	101.563	146.250	◎		
1280 × 1024	SXGA_60	60.020	63.981	108.000		◎	◎
	SXGA_75	75.025	79.976	135.000			
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500			

解析度	模式	更新頻率 (Hz)	水平頻率 (kHz)	時脈 (MHz)	3D 影格順序	3D 由上至下	3D 左右併列
1280 x 960	1280 x 960_60	60.000	60.000	108.000		◎	◎
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.500		◎	◎
1440 x 900	WXGA+_60	59.887	55.935	106.500		◎	◎
1400 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.750		◎	◎
1600 x 1200	UXGA	60.000	75.000	162.000		◎	◎
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59.954	65.290	146.250		◎	◎
640 x 480@67Hz	MAC13	66.667	35.000	30.240			
832 x 624@75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280			
1024 x 768@75Hz	MAC19	75.020	60.241	80.000			
1152 x 870@75Hz	MAC21	75.060	68.680	100.000			
1920 x 1080@60Hz	1920 x 1080_60	60.000	67.500	148.500			
1920 x 1200@60Hz	1920 x 1200_60 (減少消隱)	59.950	74.038	154.000		◎	◎

 3D 時序顯示取決於 EDID 檔案與 VGA 顯示卡限制。使用者可能無法在 VGA 顯示卡上選擇以上時序。

支援 HDMI 視訊輸入時序

定時	解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	點時脈頻率 (MHz)	3D 影格順序	3D 帀封裝	3D 由上至下	3D 左右併列
480i	720 (1440) × 480	15.73	59.94	27.00	◎			
480p	720 × 480	31.47	59.94	27.00	◎			
576i	720 (1440) × 576	15.63	50.00	27.00				
576p	720 × 576	31.25	50.00	27.00				
720/50p	1280 × 720	37.50	50.00	74.25		◎	◎	◎
720/60p	1280 × 720	45.00	60.00	74.25	◎	◎	◎	◎
1080/24p	1920 × 1080	27.00	24.00	74.25		◎	◎	◎
1080/25p	1920 × 1080	28.13	25.00	74.25				
1080/30p	1920 × 1080	33.75	30.00	74.25				
1080/50i	1920 × 1080	28.13	50.00	74.25				◎
1080/60i	1920 × 1080	33.75	60.00	74.25				◎
1080/50p	1920 × 1080	56.25	50.00	148.50			◎	◎
1080/60p	1920 × 1080	67.50	60.00	148.50			◎	◎

支援 MHL 輸入時序

定時	解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)	點時脈頻率 (MHz)
480i	720 (1440) × 480	15.73	59.94	27.00
480p	720 × 480	31.47	59.94	27.00
576i	720 (1440) × 576	15.63	50.00	27.00
576p	720 × 576	31.25	50.00	27.00
720/50p	1280 × 720	37.50	50.00	74.25
720/60p	1280 × 720	45.00	60.00	74.25
1080/24p	1920 × 1080	27.00	24.00	74.25
1080/25p	1920 × 1080	28.13	25.00	74.25
1080/30p	1920 × 1080	33.75	30.00	74.25
1080/50i	1920 × 1080	28.13	50.00	74.25
1080/60i	1920 × 1080	33.75	60.00	74.25

保固和版權資訊

有限保固

BenQ 擔保本產品在正常使用與存放狀態下不會有材料與製造上的瑕疵。

如要提出保固請求，您必須提供購買日期的證明。如果本產品在保固期內發現有瑕疵，本公司唯一的義務，也是您唯一可獲得的補償是，更換有瑕疵的任何零件（包含人工）。要取得保固服務，請在發現任何瑕疵時，立即與您原購買本產品的經銷商聯繫。

重要聲明：顧客未依照 BenQ 載明的指示操作產品時，上述保固隨即失效。特別注意操作時環境溼度必須在 10% ~ 85% 之間、溫度必須在 5°C 和 28°C 之間、海拔高度必須低於 4920 英尺，此外避免在充滿灰塵的環境中使用本投影機。本保固賦予您特定的法律權利，而視國家而異，您也可能擁有其他權利。

如需其他資訊，請造訪 www.BenQ.com

版權

版權所有 2011，明基電通股份有限公司（BenQ）。所有權利受到保護。未獲明基電通書面同意之前，不得將本出版品的任何部份以電子、機械、電磁、光學、化學、人工或其他任何方式重製、傳送、改寫、儲存於檢索系統，或翻譯成任何語言或電腦語言。

免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容，明基電通不做任何聲明或保證，亦明確拒絕提供任何保證、可交易性、或針對任何特定目的之適用性。此外，明基電通保留隨時修改或變更手冊內容之權利，且無須通知任何人士。

*DLP、Digital Micromirror Device 及 DMD 均為德州儀器公司的商標。其他商標則為其個別公司或組織版權所有。

專利

如需 BenQ 投影機專利的詳細資訊，請前往 <http://patmarking.benq.com/>